





Índice

FAQs

Ecler AUDIO

Generales

- ¿Cómo conecto una salida balanceada (3 terminales) a una entrada balanceada (3 terminales)? TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS
- ¿Cómo conecto una salida no balanceada (2 terminales) a una entrada balanceada (3 terminales)? TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS

¿Cómo conecto una salida estéreo no balanceada a una entrada mono balanceada, con conversión

de estéreo a mono?

TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS

¿Cómo instalo los aparatos en un rack?

TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS

¿Qué longitud máxima puede tener una línea de 100V?

TEMAS: CABLEADO, AMPLIFICADORES PRODUCTOS: HSA, eHSA, HZA, HMA, eHMA, CA, eCA

¿Qué es y cómo conecto los GPIs analógico o digitales?

TEMAS: CABLEADO, GPI PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

¿Cuál es la longitud máxima del cableado conectado a un puerto GPI?

TEMAS: CABLEADO, GPI PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

¿Puedo conectar un cierre de contacto seco a 2 GPIs?

TEMAS: CABLEADO, GPI PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

¿Para qué puede ser útil un retardo (Delay) en una entrada?

TEMAS: ECLERNET, PROCESADO, ENTRADA PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

¿Para qué sirve el puerto RS-232?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET *PLAYER*, NXA, DAM, CA

¿Qué es CA-NET y TP-NET?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET *PLAYER*, NXA, DAM, CA

¿Dónde encuentro los Manuales de Servicio?

TEMAS: INFO PRODUCTOS: TODOS

¿Porqué al intentar actualizar el firmware recibo el mensaje Firmware error?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

EclerNet y EclerNet Manager

¿Cómo me conecto a una unidad hardware EclerNet mediante el software EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET, CONFIGURACIÓN. PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Qué valores debo introducir para IP Address e IP Subnet Mask? TEMAS: ECLERNET, CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Qué guieren decir los distintos iconos en EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET, FIRMWARE, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Cómo sé si tengo el último firmware en mi unidad hardware? TEMAS: ECLERNET, FIRMWARE PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Cómo actualizo el firmware de un dispositivo en EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET, FIRMWARE PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Dónde encuentro versiones de firmware/software antiguas? TEMAS: ECLERNET, FIRMWARE PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Por qué aparece el error "The Web Server process can't be started." cuando abro el software EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Puedo usar Skype y EclerNet Manager simultáneamente? TEMAS: ECLERNET. ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Con qué versiones de Windows es compatible EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Qué hago si he olvidado la contraseña de un proyecto? TEMAS: ECLERNET. ERROR. CONTRASEÑA PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Cuántos dispositivos puedo conectar en un mismo proyecto? TEMAS: ECLERNET, INSTALACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Qué parámetros de red tiene mi dispositivo EclerNet por defecto? TEMAS: ECI ERNET INSTALACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Qué puertos y protocolos de comunicación de red utiliza EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET, INSTALACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPNETTOUCH ¿Qué hago si veo el mensaje "Error loading project data!" en un dispositivo donde intento que aparezcan los paneles? TEMAS: ECLERNET, CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET PLAYER, NXA, DN44BOB, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Puedo usar EclerNet Manager con MAC o bajo Linux? TEMAS: ECLERNET, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH ¿Cómo puedo hacer para que al iniciar un ordenador se ejecute EclerNet Manager en modo oculto? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN,

PRODUCTOS: MIMO, NXA, DN44BOB, DUO-NET

¿Para qué sirve un External Device? TEMAS: ECLERNET

PRODUCTOS: TODOS

¿Puedo hacer uso del software EclerNet Manager para la gestión de los dispositivos VEO? TEMAS:VIDEO, ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

¿Existen plantillas de paneles de control UCP para los dispositivos VEO?

PRODUCTOS: TODOS

- ¿Puedo tener varios dispositivos con el mismo alias en EclerNet Manager? TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: TODOS
- ¿Por qué no aparece el piloto verde de conectado en un External Device?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

EclerCOMM

¿Puedo trabajar con los PRESETS desde EclerCOMM? TEMAS: ECLERCOMM, PRESETS PRODUCTOS: CA, DAM

MIMO

¿Qué diferencia hay entre MIMO88 y MIMO88SG?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTO PRODUCTOS: MIMO

¿Qué diferencia hay entre MIMO y MIMO CONFERENCE?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTO, FIRMWARE PRODUCTOS: MIMO

¿Qué diferencia hay entre una MIMO4040CDN y una MIMO7272DN? TEMAS: ECLERNET, PRODUCTOS PRODUCTOS: MIMO.

¿Qué matriz dispone de AEC?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTOS PRODUCTOS: MIMO

¿Cuántas IPs requiere una MIMO4040CDN o una MIMO7272DN?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTOS, CONFIGURACIÓN, DANTE PRODUCTOS: MIMO

- ¿Cómo conecto un MIMO88 Master y un esclavo para crear un sistema de 16 entradas y 16 salidas? TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO
- ¿Cuál es la longitud máxima del cable CAT5 de enlace entre MIMO88 Master y Esclavo? TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO

¿Cuál es la longitud máxima de cableado que soportan los controles remotos digitales WPTOUCH o la estación de llamada MPAGE16?

TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO, WPTOUCH, MPAGE

¿Cuántos controles remotos digitales puedo conectar en los puertos Remote 1/2?

TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO, WPTOUCH, MPAGE

- ¿Cuál es el máximo número de eventos que se pueden programar en MIMO o DUO-NET *PLAYER*? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET.
- ¿Cómo hacer un MUTE general a una matriz MIMO a través de un GPI? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS, *PRESET*, GPI PRODUCTOS: MIMO. MPAGE
- ¿Cómo conecto un panel de control WPaVOL-SR / WPaVOL-SR a un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN, GPI PRODUCTOS: MIMO, WPAVOLSR

¿Cuántos GPIs ocupa WPaVOL-SR en MIMO o NXA?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS, PRESET, GPI PRODUCTOS: MIMO, WPAVOLSR, NXA

¿Cómo doy alimentación de 24VDC a los relés externos de los atenuadores de línea de 100V?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS, GPO, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO, WPAHAT

¿Qué sensibilidad de entrada tengo que escoger?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, ENTRADA PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB

¿Cómo ajusto los niveles de entrada de señal?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, ENTRADA PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA

¿Qué es una Puerta de ruido (GATE)?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DAM, CA

¿Qué es un compresor de dinámica (COMPRESSOR)?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, NXA,

¿Qué es el Desplazamiento de Frecuencia (Frequency Shifter)?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN COMPRESOR

¿Qué es el Feedback Killer (F.B.Killer) o Feed Back Supressor?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DAM

¿Qué diferencia hay entre configurar el disparo de un evento como PUSH o TOGGLE?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO

¿Qué es un Panel de Control de Usuario (UCP)?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, UCP PRODUCTOS: MIMO, NXA, DN44BOB, DUO-NET

¿Puedo crear UCPs que activen GPOs en MIMO?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, UCP PRODUCTOS: MIMO, NXA, DN44BOB, DUO-NET

MPAGE1/MPAGE1r

¿Cómo configuro MPAGE1/MPAGE1r para usar con un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, ENTRADA, PROCESADO PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

¿Cómo conecto un MPAGE1/MPAGE1r a un GPI de una MIMO?

TEMAS: ENTRADA, GPI PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

DAM614

¿Es normal que trabajando con DAM614 y WPTOUCH (en modo analógico) controlando el volumen de zona no vea movimiento en el *fader* de esa zona?

TEMAS: ECLERCOMM PRODUCTOS: DAM614, WPTOUCH

MPAGE4

¿Puedo usar MPAGE4 con MIMO?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: MPAGE, MIMO

¿Cómo conecto MPAGE4 a DAM614?

TEMAS: ECLERCOMM PRODUCTOS: MPAGE

¿Cuál es la longitud máxima de conexión de una unidad MPAGE4?

TEMAS: CONEXIÓN PRODUCTOS: DAM, MPAGE

MPAGE16

¿Cómo conecto múltiples MPAGE16 a un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

¿Cómo configuro la entrada de audio de la matriz MIMO / MIMO SG a la que se conecta MPAGE16? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

¿Cuántas estaciones de llamada MPAGE16 se pueden conectar en los puertos Remote?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE, WPTOUCH

¿Cuál es la longitud máxima de conexión de una unidad MPAGE16 a un MIMO / MIMO SG? TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE, WPTOUCH

eMPAGE

¿Cómo conecto múltiples eMPAGE a un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

¿Cómo configuro la entrada de audio de la matriz MIMO / MIMO SG a la que se conecta eMPAGE? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN

PRODUCTOS: MIMO, eMPAGE

¿Cuántas estaciones de llamada eMPAGE se pueden conectar en los puertos Remote?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, eMPAGE, WPTOUCH

¿Cuál es la longitud máxima de conexión de una unidad eMPAGE a un MIMO / MIMO SG?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, eMPAGE, WPTOUCH

WPTOUCH

¿Cómo conecto y configuro el control WPTOUCH en modo analógico? TEMAS: ECLERCOMM, CONEXIÓN PRODUCTOS: DAM614, WPTOUCH

¿Cómo conecto múltiples WPTOUCH a un MIMO / MIMO SG?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, WPTOUCH

WPmSCREEN

¿Cómo instalo WPmSCREEN?

TEMAS: INSTALACIÓN PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener la conexión de un WPmSCREEN a su fuente de alimentación?

TEMAS: INSTALACIÓN, CABLEADO PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Cuántos WPmSCREEN puedo conectar a una red EclerNet?

TEMAS: PRODUCTO, ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Cómo se configuran más de un WPmSCREEN en un sistema EclerNet?

TEMAS: CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN, ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Puede WPmSCREEN ser el servidor UCP de una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Puede WPmSCREEN sustituir un PC con EclerNet cargado en una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Puedo usar diferentes unidades WPmSCREEN en la misma red simultáneamente como clientes UCP?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Puedo poner más de un servidor UCP simultáneamente, en la misma red?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN, WPNETTOUCH, MIMO4040CDN, MIMO7272DN

¿Puedo definir qué paneles UCP se pueden gestionar desde cada unidad WPmSCREEN?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Pueden coexistir en una misma red unidades WPmSCREEN con dispositivos clientes UCP de terceros?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Qué significa una V en la parte superior de WPmSCREEN?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPmSCREEN

¿Por qué cuando el proyecto se ejecuta desde WPmSCREEN no funciona correctamente y sí desde el PC?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPmSCREEN

WPNETTOUCH

¿Cómo instalo WPNETTOUCH?

TEMAS: INSTALACIÓN PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener la conexión de un WPNETTOUCH a su fuente de alimentación?

TEMAS: INSTALACIÓN, CABLEADO PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Cuántos WPNETTOUCH puedo conectar a una red EclerNet?

TEMAS: PRODUCTO, ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Cómo se configuran más de un WPNETTOUCH en un sistema EclerNet?

TEMAS: CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN, ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Puede WPNETTOUCH ser el servidor UCP de una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Puede WPNETTOUCH sustituir un PC con EclerNet cargado en una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Puedo usar diferentes unidades WPNETTOUCH en la misma red simultáneamente como clientes UCP?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Puedo poner más de un servidor UCP simultáneamente, en la misma red?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH, MIMO4040CDN, MIMO7272DN

¿Puedo definir qué paneles UCP se pueden gestionar desde cada unidad WPNETTOUCH?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Pueden coexistir en una misma red unidades WPNETTOUCH con dispositivos clientes UCP de terceros?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Qué significa una V en la parte superior de WPNETTOUCH?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPNETTOUCH

¿Por qué cuando el proyecto se ejecuta desde WPNETTOUCH no funciona correctamente y sí desde el PC?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPNETTOUCH



¿Se puede conectar un micro a la entrada de las unidades NXA?

TEMAS: ECLERNET, ENTRADAS PRODUCTOS: NXA

ePLAYER1

¿Qué contraseña tiene ePLAYER1?

TEMAS: CONTRASEÑA PRODUCTOS: ePLAYER1

¿Qué formatos de audio puedo reproducir con ePLAYER1?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

¿Por qué ePLAYER1 no reproduce un streaming de audio?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

¿Puede ePLAYER1 reproducir archivos de una LAN o red local?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

- ¿ Puede ePLAYER1 reproducir contenido de plataformas de música vía *streaming* como Spotify? TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1
- ¿Puedo configurar ePLAYER1 para que tenga acceso a Internet mediante un servidor *Proxy*?

TEMAS: CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

DUO-NET PLAYER

- ¿Cómo puedo asegurar que el reloj de DUO-NET *PLAYER* esté siempre en hora? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET
- ¿Cómo programo mensajes de calendario?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: DUO-NET, MIMO

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Conclusión

- ¿Puedo reproducir música de fondo y mensajes desde el mismo medio de almacenamiento (USB,
- SD...) con un reproductor DUO-NET? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS

PRODUCTOS: DUO-NET

¿De cuántos eventos dispone DUO-NET PLAYER?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: DUO-NET

¿Cuándo guardo un PRESET en DUO-NET PLAYER se graba el estado del reproductor? TEMAS: ECLERNET, PRESETS, PROGRAMACIÓN, EVENTOS

PRODUCTOS: DUO-NET

¿Cuáles son las direcciones DNS de DUO-NET PLAYER?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET

¿Puedo configurar DUO-NET *PLAYER* para que tenga acceso a Internet mediante un servidor Proxv?

TEMAS: CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET ¿Cómo hago para que el módulo *Priority* Media Playback repita su reproducción mientras un GPI esté activo?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET

¿Por qué veo que el dispositivo DUO-NET reproduce un fichero pero no hay audio en la salida? TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET

DN44BOB

¿Pueden conectarse a una misma red DANTE más de dos DN44BOB con el mismo nombre? TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN, DANTE PRODUCTOS: DN44BOB

¿Dónde encuentro más información sobre DANTE? TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN, DANTE PRODUCTOS: DN44BOB

¿Cuántas IPs requiere un DN44BOB? TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DN44BOB



¿Porqué EclerNet Manager no encuentra un dispositivo WP22DN? TEMAS: PRODUCTO, CONFIGURACION PRODUCTOS: WP22DN

PAGENETDN

¿Cuántas IPs requiere una PAGENETDN? TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: PAGENETDN

eMOTUS

¿Puedo renombrar o cambiar el password de las eMOTUS5PBT? TEMAS: BLUETOOTH PRODUCTOS: eMOTUS

eSAS-BT

¿Puedo renombrar o cambiar el password del eSAS-BT? TEMAS: BLUETOOTH PRODUCTOS: eSAS-BT

TP-NET

¿Por qué cuando trato de ejecutar una acción en un producto vía CA-Net o TP-Net recibo este un mensaje de error o no responde?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET *PLAYER*, NXA, DAM, CA

eLPA

¿Cómo trabajar en *Bridge* (puente) con los amplificadores eLPA2-650, eLPA2-950 y eLPA2-1400?

TEMAS: CONEXIÓN PRODUCTOS: eLPA

eMIMO1616

¿Puedo enviar dos entradas a una misma salida simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

¿Puedo controlar la misma zona mediante diferentes aplicaciones o dispositivos?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

¿Puedo conectarme a eMIMO1616 mediante un dispositivo móvil por WiFi?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

¿Pueden los usuarios controlar los niveles u otros parámetros de entrada?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

¿Puedo controlar el nivel de distintas salidas simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

¿Puedo ver el software o preparar configuraciones sin tener una unidad hardware?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

HUB1408 / HUB1616

¿Puedo enviar dos entradas a una misma salida simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

¿Puedo controlar la misma zona mediante diferentes aplicaciones o dispositivos?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

¿Puedo conectarme a eMIMO1616 / HUB1408 / HUB1616 mediante un dispositivo móvil por WiFi?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

¿Pueden los usuarios controlar los niveles u otros parámetros de entrada?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

¿Puedo controlar el nivel de distintas salidas simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

¿Puedo controlar distintas salidas con un solo remoto?

TEMAS: PRODUCTO, CONFIGURACION PRODUCTOS: HUB

¿Puedo ver el software o preparar configuraciones sin tener una unidad hardware?

TEMAS: PRODUCTO, CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: HUB

eHMA

¿La salida auxiliar (AUX/REC) de los amplificadores-mezcladores eHMA60, eHMA120 y eHMA250 está controlada por el potenciómetro de salida (OUTPUT CONTROL) VOL? TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: EHMA

WPa

¿Qué cajetín de empotrar puedo usar para los remotos WPa? TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WPa

WPNET4KV / WPNET8K / WPNETEX

¿Qué cajetín de empotrar puedo usar para los remotos WPNET4KV / WPNET8K / WPNETEX? TEMAS: PRODUCTO

PRODUCTOS: WPNET

WiSPEAK

¿Por qué hay cortes de audio en uno o más altavoces?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

¿Por qué no suena o hay cortes de audio en todos los altavoces?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

¿Por qué después de un *discover* el sistema no funciona correctamente y el LED WiS parpadea una vez cada tres segundos?

TEMAS: PRODUCTO

PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

¿Por qué el LED WiS está apagado?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

¿Por qué un altavoz aparece como desconectado?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

¿Por qué no se han emparejado todos los altavoces?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

¿Cuántas conexiones de control Bluetooth simultáneas pueden existir entre un dispositivo que ejecute la aplicación WiSpeak grip y una unidad CORE (transmisor)?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

¿Cuántos dispositivos se pueden conectar al mismo tiempo para enviar audio a través de Bluetooth?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

¿ Por qué después de escanear los dispositivos bluetooth, no puedo encontrar el dispositivo CORE-XX? TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

¿ Por qué no puedo conectarme al CORE-XX Bluetooth? Mi dispositivo muestra un mensaje de error.

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

- ¿ Por qué no funciona el audio Bluetooth? TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE
- ¿ Por qué escucho cortes de audio cuando utilizo la entrada Bluetooth? TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

¿ Por qué no puedo conectarme a la WiSPEAK grip app (iOS)?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

¿ Por qué no puedo conectarme a la WiSPEAK grip app (Android)?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

Ecler VIDEO

VEO-SWM45

¿Qué modos de operación ofrece la función Auto Switching en el VEO-SWM45?

TEMAS: CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-SWM45

¿Puedo embeber una señal de audio externa en una entrada de video en el VEO-SWM45? TEMAS: CONFIGURACIÓN

PRODUCTOS: VEO-SWM45

Extensores

¿Qué diferencia hay entre los extensores VEO-XPS15 y los VEO-WXT44E, VEO-XTT44 / VEO-XRT44, VEO-XPT24, VEO-XPT44 ?

TEMAS: OPERACION, EXTENSION, HDBASET PRODUCTOS: VEO-XPS15,VEO-WXTT44E,VEO-XTT44,VEO-XRT44,VEO-XPT24,VEOXPT44

Video sobre IP

¿Qué requisitos se recomiendan en la configuración interna de un s*witch* de nivel 2 para gestionar una red que incluye productos VEO de video sobre IP?

TEMAS: ECLERNET, VIDEOIP PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

¿Qué latencia introducen los dispositivos VEO de video sobre IP (VEO-XTI1C / VEOXRI1C ; VEO-XTI2L / VEOXRI2L)?

TEMAS: VIDEO, VIDEOIP PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

¿La latencia introducida en una transmisión de video sobre IP con los dispositivos VEO (VEO-XTI1C / VEOXRI1C / VEO-XTI2L / VEOXRI2L) puede afectar a la sincronía del video con el audio?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C ¿Qué diferencias técnicas hay entre los dispositivos VEO de video sobre IP (VEO-XTI1C / VEO-XRI1C / VEO-XTI2L / VEO-XRI2L)?

TEMAS: VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

VEO-XTI1C

¿Puedo recibir una transmisión de video que provenga de un transmisor VEO-XTI1C mediante un software reproductor de video en un ordenador?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION PRODUCTOS: VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

¿La función *Downscaling* en el VEO-XTI1C soporta una señal de video 4K / UHD? TEMAS: VIDEOIP, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XTI1C, VEO-XTI1C

VEO-XTI2L

¿Los enlaces de fibra óptica y CATx en los VEO-XTI2L / VEO-XRI2L pueden usarse al mismo tiempo, proporcionando conexión de manera simultánea por los dos puertos?

TEMAS: OPERACIÓN, VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

¿Si usamos el enlace de fibra óptica en los VEO-XTI2L / VEOXRI2L, el dispositivo podrá seguir contando con alimentación PoE?

TEMAS: OPERACIÓN, VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

¿Cuál es el máximo número de pantallas que puede tener un *videowall* compuesto por transmisores y receptores VEO-XTI2L/VEO-XRI2L?

TEMAS: VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

¿Qué diferencia hay entre los modos *PassThrough* y *Auto Detect* (*per EDID*) en el selector del modo de escalado presente en los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L?

TEMAS: VIDEOIP, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

¿Qué opciones ofrece la característica *Timeout* de VEO-XRI2L para el control de apagado de pantallas?

TEMAS: CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XRI2L

¿Qué prioridad de control se aplica a los periféricos USB extendidos en una transmisión de video sobre IP mediante los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

¿Cómo gestionan los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L la extensión de audio mediante sus entradas / salidas auxiliares?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

¿Cómo debo configurar los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L si necesito una distribución del tipo punto a multipunto o multipunto a multipunto?

TEMAS: VIDEOIP, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

VEO-SWM44

¿Qué es la tecnología VEOCast del VEO-SWM44?

TEMAS: VIDEO PRODUCTOS: VEO-SWM44

¿Qué tipo de datos se transmiten mediante el conector USB-C del VEO-SWM44?

TEMAS: VIDEO PRODUCTOS: VEO-SWM44

¿Puedo controlar un dispositivo USB de manera remota en el VEO-SWM44?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

¿Se puede hacer uso de los puertos USB en el VEO-SWM44 cuando está seleccionada la entrada VEOCast?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

¿Puedo navegar por internet si me conecto a un VEO-SWM44 de manera inalámbrica con VEOCast?

TEMAS: OPERACIÓN, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

¿Si estoy conectado a la misma red que el VEO-SWM44 podré compartir la pantalla de mi equipo

mediante VEOCast?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

¿Cómo puedo ocultar el WiFi del VEO-SWM44?

TEMAS: OPERACION, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

VEO-AXS4 / AXS4P

¿Si utilizo un extractor VEO-AXS4 / VEO-AXS4P separaré los datos de audio y video en el proceso de desembebido de manera definitiva?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-AXS4, VEO-AXS4P

¿Puedo usar las salidas de audio del VEO-AXS4 y VEO-AXS4P de manera simultánea?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-AXS4, VEO-AXS4P





Generales

¿Cómo conecto una salida balanceada (3 terminales) a una entrada balanceada (3 terminales)?

TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS

Para la conexión de aparatos con entradas y salidas balanceadas, debes usar cable de audio apantallado. Esto es dos conductores, que se conectarán de + a +, y de - a-, a ambos lados, y una malla que conectarás al terminal de masa en ambos lados.



¿Cómo conecto una salida no balanceada (2 terminales) a una entrada balanceada (3 terminales)?

TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS

Como norma general existen aparatos que convierten de una señal a otra mediante transformadores por lo que se recomienda el uso de estos para evitar ruido. De todos modos, si no se usa un dispositivo de este tipo, se recomienda conectar de la siguiente manera:

• En las salidas para conexiones no balanceadas dejar sin conectar el terminal "-".



 En las entradas balanceadas, si se conectan a ellas señales no balanceadas, conectar la señal "+" y la señal "-" y a su vez cortocircuitar masa con el terminal "-".





¿Cómo conecto una salida estéreo no balanceada a una entrada mono balanceada, con conversión de estéreo a mono?



¿Cómo instalo los aparatos en un rack?

TEMAS: CABLEADO PRODUCTOS: TODOS

TEMAS: CABLEADO

Para facilitar la ventilación se recomienda que dejes una unidad de *rack* libre inmediatamente superior al aparato, especialmente recomendable en amplificadores que disipen mucho calor. En amplificadores sin ventilación forzada (ventilación por convección) es imprescindible garantizar al menos una unidad de *rack* libre tanto en la parte superior como en la inferior de su posición en el *rack*.

¿Qué longitud máxima puede tener una línea de 100V?

TEMAS: CABLEADO, AMPLIFICADORES PRODUCTOS: HSA, eHSA, HZA, HMA, eHMA, CA, eCA La longitud máxima que soporta una línea de 100V depende de muchos factores. A continuación te ofrecemos una tabla orientativa para ayudarte a dimensionar tu instalación considerando que en la línea se perderá 1dB de potencia:

Sección	Potencia Total Línea				
					1.000
Cable	100 W	200 W	400 W	500 W	W
1,00 mm ²	382 m	191 m	95 m	76 m	38 m
1,50 mm ²	573 m	286 m	143 m	115 m	57 m
2,00 mm ²	764 m	382 m	191 m	153 m	76 m
2,50 mm ²	955 m	477 m	239 m	191 m	95 m
4,00 mm ²	1.528 m	764 m	382 m	306 m	153 m
5,00 mm ²	1.910 m	955 m	477 m	382 m	191 m
6,00 mm ²	2.291 m	1.146 m	573 m	458 m	229 m

1. Longitud máxima de una línea de 100V con una pérdida de potencia de 1dB

¿Qué es y cómo conecto los GPIs analógico o digitales?

TEMAS: CABLEADO, GPI PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

QUE ES UN GPI

El GPI (General Purpose Input) digital es de tipo binario, es decir, admite dos estados: ACTIVO / INACTIVO. En el caso del GPI esto se indica con tensiones DC, por ejemplo +12V ó 0V en el caso de las matrices digitales serie MIMO / MIMOSG.

En cambio, el GPI analógico es de tipo continuo, así que los valores intermedios entre el máximo y el mínimo de tensión DC admisibles también sirven ya que toda esa excursión se aplica por ejemplo para asociarla a controles de volumen.

¿Cómo se realiza esta conexión?

GPI analógico conectado a un potenciómetro externo



GPI digital conectado a un cierre de contacto seco externo (sin tensión).



¿Cuál es la longitud máxima del cableado conectado a un puerto GPI?

TEMAS: CABLEADO, GPI PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

La longitud máxima puede llegar a ser de 200-300 m con cable CAT5.

¿Puedo conectar un cierre de contacto seco a 2 GPIs?

TEMAS: CABLEADO, GPI PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI Si, siempre que los GPIs sean del mismo tipo y el mismo voltaje (VDC). Por ejemplo, es posible con dos MIMO pero no es posible con un MIMO y un DUONET (para ello deberás usar un relé de doble contacto).

¿Para qué puede ser útil un retardo (Delay) en una entrada?

TEMAS: ECLERNET, PROCESADO, ENTRADA PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN GPI

Para retrasar en tiempo una señal respecto a otra. Por ejemplo, en el caso de que quieras sincronizar audio con un vídeo. Para sincronizar 2 señales, una de las cuales sufre un retardo debido al procesado (latencia), retrasarás la que llegue primero hasta igualarlas.

¿Para qué sirve el puerto RS-232?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET *PLAYER*, NXA, DAM, CA

Sirve para conectar el software EclerCOMM Manager con dispositivos EclerCOMM (DAM614, serie CA, etc.), y en estos dispositivos también para comunicarse con protocolo CA-NET (integración con equipos de terceros).

En equipos compatibles EclerNet, el puerto RS-232 únicamente sirve para comunicarse via protocolo TP-NET con sistemas de control tipo Extron©, Crestron©, AMX©, Medialon©, RTI©, VITY© u otros similares. Nota: los equipos EclerNet también pueden comunicarse vía TP-NET empleando una conexión Ethernet.

¿Qué es CA-NET y TP-NET?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET *PLAYER*, NXA, DAM, CA

CA-NET y TP-NET son protocolos de integración de equipos Ecler con equipos de terceros, habitualmente para obtener un control global de los diferentes sistemas existentes en una instalación.

CA-NET es el protocolo de comunicación serie (RS-232) (ver manual).

TP-NET es el protocolo de comunicación empleando una conexión Ethernet. (ver manual).

¿Dónde encuentro los Manuales de Servicio?

TEMAS: INFO PRODUCTOS: TODOS

Los Manuales de Servicio no son públicos, están reservados para Servicios Técnicos autorizados. Los últimos Manuales de Servicio estarán siempre en la web (si estamos correctamente registrados y autorizados, bajo el menú "TECH RESOURCES".



Aunque te recomendamos usar el buscador introduciendo la serie que necesites seguido de Service Manual, es decir, si quiero el manual de servicio de una VERSO12P recomendamos buscar "Verso Service Manual".

¿Porqué al intentar actualizar el firmware recibo el mensaje Firmware error?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, ERROR

PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

Verifica que la ruta del archivo dónde guardas guardas el nuevo *firmware* no contiene caracteres extraños, o no alfanuméricos estándar (letras con tildes, ñ, ç, \hat{r} , $\bar{\tau}$, \hat{t} , etc.).

En general, evita este tipo de caracteres en las rutas de los archivos ya que son ignorados por el *software.*

EclerNet y EclerNet Manager

¿Cómo me conecto a una unidad hardware EclerNet mediante el software EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET, CONFIGURACIÓN,

PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

Elegir el adaptador de red ("*Network Adapter*") que corresponda a la conexión a la red del ordenador empleado. Esta selección aparece al abrir el EclerNet Manager o en el menú "*Edit/Preferences...*".

		Preferences	8
	Network Adapter	Realtek PCIe GBE Family Controller	(10.0.1.31) 🗢
s	Synchronization Option	Show Dialog	¢
e-mail	l Configuration (SMTP)		
	SMTP Server		
	SMTP Port	25	
	SSL		
	SMTP Login		
	SMTP Password		
	Show This at Startup	₹	
		OK Cancel	

Si conectas directamente el dispositivo *hardware* EclerNet al PC (punto a punto), el *software* debería "descubrirlo" automáticamente y listarlo. Es decir, si selecionas "**U**" (Online and Unused Device List) en la ventana inferior izquierda del *software* EclerNet Manager debería aparecer listado el dispositivo Ecler que has conectado.

Ejemplo con NXA:

C EclerNet Manager - New Project		000
The East WPMSCREEN View Help	h.	
Colorer C	Device : NXA TUTORIAL NXAG-200 CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFIG CONFI	
no Online and Unused Device List processing and service Li	CH2 Source 2 INPUTS CROSSOVER	UCOMPRESSOR DELAY
2 [2015-04-15] [12:17:10] (Device) (NO LABEL (192.168.0.101.2210)) New Device found	unline (NXA6-200 v1.03r2)	15/04/2015 12:17:18

Pulsando con el botón derecho sobre el dispositivo, selecciona la opción "Network Configuration..."



En "IP Address", introduce la dirección de IP en el mismo rango que la dirección del PC. Ver apartado ¿Qué valores debo introducir para IP Address e IP Subnet Mask?

Por ejemplo:

- PC (con EclerNet Manager): IP Address: 10.5.5.30 // IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- Dispositivo Ecler: IP Address: 10.5.5.33 // IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- •

Tras aceptar los cambios, el dispositivo se reiniciará y aparecerá listado de nuevo, esta vez con su nueva IP y máscara

Ahora puedes incluir el dispositivo en el proyecto (arrastrar y soltar sobre carpeta Devices/All) y establecer la conexión para tomar su control

Para más información ver video: <u>https://youtu.be/CHqG6IROPeM?t=3m35s</u>

¿Qué valores debo introducir para IP Address e IP Subnet Mask?

TEMAS: ECLERNET, CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

Los dispositivos EclerNet deben tener una dirección IP y una Máscara. Tanto las direcciones IP como las Máscaras se componen de 4 octetos separados por puntos, estos pueden adoptar diferentes valores. Para simplificar se determina que los valores deberán ser:

IP 0-255.0-255.0-255.1-254

MASK 0/255.0/255.0/255.0/255

Si en un octeto MASK tienes 255, tus IP de todos los dispositivos de la red EclerNet deben tener el mismo valor en ese octeto.

Si en un octeto de MASK tienes 0, las IP de los dispositivos podrán adoptar en esos octetos cualquier valor entre 0 y 255, aunque en los dispositivos EclerNet **evita direcciones IP terminadas en 0, 1 y 255 por estar habitualmente reservadas para usos especiales**.

Siempre se debe trabajar con direcciones estáticas.

Ejemplo:

- PC (running EclerNet Manager): IP Address: 10.5.6.30 IP Subnet Mask: 255.255.0.0
- Dispositivo Ecler:

IP Address: 10.5.5.33 IP Subnet Mask: 255.255.0.0

Otro ejemplo con más dispositivos Ecler:

DEVICE	IP ADDRESS	IP SUBNET MASK
MIMO88 (first floor)	10.5.5.10	255.255.255.0
MIMO88 (second floor)	10.5.5.11	255.255.255.0
MIMO88 (outdoor areas)	10.5.5.12	255.255.255.0
NZA6-180 (first floor)	10.5.5.20	255.255.255.0
NZA6-80 (second floor)	10.5.5.21	255.255.255.0
NZA4-700 (oudoor areas)	10.5.5.22	255.255.255.0
PC (running EclerNet Manager)	10.5.5.100	255.255.255.0

Encontrarás más información sobre este tema en el <u>manual de EclerNet Manager</u>, ver "NOTA IMPORTANTE ACERCA DE LA ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS DE RED" en el punto 5 del apartado "Creación de un Proyecto EclerNet".

¿Qué quieren decir los distintos iconos en EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

En el <u>manual de EclerNet Manager</u> encontrarás una tabla de interpretación de los distintos iconos que aparecen en dispositivos de una red EclerNet.

Algunos de ellos nos ayudaran a identificar problemas:



En diferentes ventanas de la aplicación aparecen iconos que indican el estado de alguna función del sistema o la aparición de alguna alarma:

 Device disconnected.
Color rojo, fijo: el dispositivo ha sido desconectado manualmente (con la opción <i>Disconnect</i>).
Color rojo, intermitente: EclerNet Manager ha intentado conectarse al dispositivo, pero éste no está disponible.

-	Device connected.
	Color verde, sin intermitencia.
	El dispositivo se halla conectado correctamente con EclerNet Manager.
<u></u>	Device connected and synching.
	El dispositivo está estableciendo la conexión con EclerNet Manager.
<u>1</u>	Device connected with warning.
	El dispositivo está conectado, pero existe algún problema.
	Si el icono se muestra en el área de estado de un dispositivo, aparecerá a su vez otro icono informando de cuál es el problema (invalid EclerNet protocol version, unsynched, etc.).
	Si el icono se muestra en el área de estado de un canal, indica que el dispositivo tiene algún problema (para más información es recomendable consultar el área de estado del dispositivo).
V	Invalid EclerNet protocol version.
	La versión de EclerNet Manager empleada no permite su conexión a los dispositivos en red (discordancia de versiones <i>software</i> y <i>firmware</i>). En este estado no se puede establecer conexión, pero sí es posible actualizar el <i>firmware</i> desde el <i>Project Explorer Helper</i> .
A	Invalid password.
	La contraseña introducida en el dispositivo es incorrecta.
222	Device unsynched.
5 4	Los dos iconos se muestran alternados.
	El contenido del hardware (estado, presets) no coincide con contenido del dispositivo en
	el EclerNet Manager.
¢	Device powered.
	El dispositivo se halla encendido (<i>POWER ON</i>).
P	Channel protect alarm.
	La alarma de protección electrónica del canal se encuentra activa. Es normal que se encienda durante unos segundos durante la secuencia de arranque.

T	Channel thermal alarm.
	La alarma de protección térmica del canal se encuentra activa.
Z	Channel load alarm.
	La alarma de impedancia de carga del canal se encuentra activa.
2	Device mains voltage alarm.
	La alarma de tensión AC de alimentación del dispositivo se halla activa.
0	Device system error.
	Alarma de error en el dispositivo (algún componente interno del dispositivo está funcionando incorrectamente)
4	Device system fault.
	Alarma de avería del dispositivo (fusible fundido, persistencia en el sistema de protección, etc.).
	Esta alarma aparece conjuntamente con una pantalla de <i>fault</i> en el LCD del dispositivo.
	Slave link fault.
	La conexión MASTER-SLAVE en una pareja de MIMO88 no es válida (enlace físico entre el conector LINK BUS del panel posterior de ambas unidades MIMO88 y cable CAT5 cruzado). Causa posibles:
	Conexión inexistente o defectuosa
	El equipo SLAVE no tiene el conmutador del panel posterior en la posición SLAVE
v	Invalid Slave version.
	Discordancia de versiones <i>software - firmware</i> de la unidad SLAVE de una pareja MIMO88.
8	Grupo de canal en modo "SOLO" (únicamente se muestra en las áreas de estado de los grupos de canales).
CAN	Indica en los dispositivos tipo MIMO con buses CAN (<i>REMOTE</i> DIGITAL BUS) que hay un problema con la alimentación del bus (CanBusPowerFail).



Indica en las unidades tipo NXA que el test automático de funcionamiento (función "Amp Test Mode") ha detectado uno o varios canales de la unidad con problemas.

Nota: algunos de estos iconos son dependientes del dispositivo, estando sólo disponibles para algunas series y/o modelos determinados.

En el apartado "Tabla de iconos de monitorización de estado y alarmas" del <u>manual de EclerNet</u> <u>Manager</u> encontrarás también esta información:

¿Cómo sé si tengo el último firmware en mi unidad hardware?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE* PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH En el fichero "EclerNet manager and related *firmware* LEGACY VERSIONS" (ver aquí) encontrarás un registro histórico de actualizaciones de los diferentes productos que pueden estar en una red ECLERNET. Incluye una tabla en la que se describe, para cada versión lanzada de EclerNet Manager, cuales son las versiones de *firmware* para dispositivos EclerNet compatibles con ella. La última fila de dicha tabla es siempre la relación de versiones vigente, incluida en el archivo ZIP que habrás descargado y que incluye software, *firmware* y otros documentos (<u>Setup EclerNet Manager</u> (vx.xxrx)), disponible en el siguiente Link:

http://www.ecler.com/support/downloads/software.html

Cuando te conectes a la unidad desde EclerNet Manager y selecciona ésta desde la ventana "PROJECT EXPLORER" puedes ver la información en la parte superior derecha de la ventana del dispositivo:



¿Cómo actualizo el firmware de un dispositivo en EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE* PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH Antes de realizar cualquier actualización, RECUERDE REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL PROYECTO en caso de que la unidad ya esté en uso en una instalación.

Actualizar el *firmware* de las unidades es fácil. Primero debes bajar el último fichero actualizado "Setup EclerNet Manager" de la web de Ecler:

http://www.ecler.com/support/downloads/software.html

Descomprimiendo el fichero .ZIP, encontrarás el último fichero .BIN correspondiente (ej: *firmware_MIMO_v1_10r3.bin – sería el firmware para MIMO88 versión 1.10r3*)

En el siguiente video puedes ver paso a paso como se realiza una actualización:

https://youtu.be/j9V4X5s31-0

¿Dónde encuentro versiones de firmware/software antiguas?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE* PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH En ECLER recomendamos usar siempre la última versión de *firmware*/software, aunque si deseas versiones anteriores puedes encontrarlas <u>buscando "EclerNet Manager" en el Soporte/Producto</u> <u>descatalogado/Software</u>.

¿Por qué aparece el error "The Web Server process can't be started." cuando abro el *software* EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH



Tal y como se explica en el apartado "Mensaje de error del servicio webserver" del <u>manual de</u> <u>EclerNet Manager</u> este error puede producirse por tener otro servicio de tipo webserver (Skype, Apache, etc.) ejecutándose y/o el puerto TCP 80 se encuentre ocupado.

Deberás localizar y cerrar la aplicación que esté usando el puerto 80.

En Windows 10, para tener más información entra en el Administrador de tareas y en la pestaña "Rendimiento" selecciona "Abrir el Monitor de recursos".

esos Rer	ndimiento Historial de apli	icaciones	Inicio Usuarios D	Detalles Servicios							
	CPU 2% 1,22 GHz	CPL	J			Intel(R) C	ore(TM) i7-7500	U CPU @	2.700	GH;
A.		% de uso)							1	100 9
	Memoria 3,2/15,9 GB (20%)										
	Disco 0 (C:) 0%										
	Ethernet No está conectado										
	MAG 17:	60 segun	dos			1					
	F: 0 R: 0 Kbps	Uso	Velocidad		Velocidad de	base:	2,90 GH	Iz			
		2%	1.22 GHz		Sockets:		1				
	GPU 0	270	1,22 0112		Núcleos:		2				
	Intel(R) HD Graphics 62	Proceso	s Subprocesos	Identificadores	Procesadores	i lógicos:	4				
	0%	196	2191	/305/	Virtualización	1:	Deshab	ilitado			
	CDUIA	Tiempo	activo		Compatibilid	ad con Hyper-V:	Sí				
	GPU I NVIDIA GEFORCE GTX 95	2:14:	20:17		Cache L1:		128 kB				
	0%				Caché L2:		40 MR				

En caso de que esté configurado correctamente deberías ver en la pestaña "Red" y dentro de "Puertos de escucha" que el puerto 80 está siendo usado por EclerNet Manager.

Nonitor de recursos								_		×
<u>Archivc</u> <u>Monitor</u> Ayuda										
Información general CPU	Mem	oria Disco Red								
Procesos con actividad de	e red			_		\odot	^	۲		^
Actividad de red	E E	/S de red: 1 Kbps		📕 0% de	uso de red	\odot		Red		
Conexiones TCP	_		_	_		\odot				
Puertos de escucha	-	_	-	_		\bigcirc		Å		
Proceso	PID	Dirección	Puerto	Protocolo	Estado del firewall	^			₩ŀ	
eclernet_manager.exe	13432	IPv4 sin especificar	80	TCP	Permitido, no restringido			60 se	gundos	-
svchost.exe (LocalService)	1840	IPv6 sin especificar	123	UDP	Permitido, restringido			Cone	xiones I	СР
svchost.exe (LocalService)	1840	IPv4 sin especificar	123	UDP	Permitido, restringido				د کر کر ا	
svchost.exe (RPCSS -p)	1516	IPv6 sin especificar	135	TCP	Permitido, restringido					
svchost.exe (RPCSS -p)	1516	IPv4 sin especificar	135	TCP	Permitido, restringido					
System	4	192.168.0.159	137	UDP	Permitido, no restringido					
System	4	192.168.0.159	138	UDP	Permitido, no restringido					
System	4	192.168.0.159	139	TCP	Permitido, no restringido					
System	4	IPv6 sin especificar	445	TCP	Permitido, no restringido					
System	4	IPv4 sin especificar	445	TCP	Permitido, no restringido			Ether	net	
svchost.exe (netsvcs -p)	2712	IPv6 sin especificar	500	UDP	Permitido, restringido					
svchost.exe (netsvcs -p)	2712	IPv4 sin especificar	500	UDP	Permitido, restringido					
svchost.exe (LocalServiceA	5548	fe80::39b2:484d:53	1900	UDP	Permitido, restringido					
svchost.exe (LocalServiceA	5548	IPv6 de bucle inver	1900	UDP	Permitido, no restringido				و کا کا	
svchost.exe (LocalServiceA	5548	192.168.0.159	1900	UDP	Permitido, restringido					
svchost.exe (LocalServiceA	5548	IPv4 de bucle inver	1900	UDP	Permitido, no restringido					
eclernet_manager.exe	13432	IPv4 sin especificar	2211	UDP	Permitido, no restringido					
eclernet_manager.exe	13432	IPv4 sin especificar	2212	UDP	Permitido, no restringido			Cone	xión de a	área
dasHost.exe	5392	IPv6 sin especificar	3702	UDP	Permitido, no restringido					- U
dasHost.exe	5392	IPv4 sin especificar	3702	UDP	Permitido, no restringido		¥	<		>

De no ser así verifica qué programa usa el puerto 80 para cerrarlo o cambiar el puerto que usa. No es posible cambiar de puerto el Web Server de EclerNet Manager.

En algunos casos es el propio Windows 10 que lo está usando. Entonces, para liberar este puerto abre la ventana Características de Windows (puedes acceder desde el botón de inicio de Windows escribiendo "Activar o Desactivar las características de Windows"), despliega el apartado "Internet Information Services" y desactiva "Servicios World Wide Web".

🚽 Característi	cas de Windows	10	_0		×
Activar o de Para activar ur desactivarla, d activada una p	esactivar las caracterí a característica, active la ca esactive la casilla. Una casill arte de la característica.	Ísticas de silla corresp a rellena inc	Winc ondier lica qu	dows ite. Para e solo e	? stá
✓ Inte ↓ Inte ↓ 1	met Explorer 11 met Information Services Herramientas de administra Servicios World Wide Web Características de desarr Características de rendin Características HTTP con Estado y diagnóstico	ción web ollo de aplic niento munes	acione	:5	^
	Servidor FTP				, v
		Acepta	r [Canc	elar

Si aún así no se soluciona e

¿Puedo usar Skype y EclerNet Manager simultáneamente?

TEMAS: ECLERNET, ERROR

PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

EclerNet Manager sí que funcionará pero no podrá servir paneles UCP.

El Web Server de EclerNet Manager utiliza el puerto 80 igual que Skype. Aparecerá un aviso de este tipo:



Se tendrá que cerrar Skype y ejecutar posteriormente EclerNet Manager. Para poder usar paneles UCP.

¿Con qué versiones de Windows es compatible EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH Con las siguientes versiones de Windows ® para usuario: W10, W8.1; W8; W7 Vista (SP1); XP Prof. (SP3); W2000 Prof. (SP4), no es posible usarlo con Windows Server.

¿Qué hago si he olvidado la contraseña de un proyecto?

TEMAS: ECLERNET, ERROR, CONTRASEÑA

PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

Apunta el código que aparecerá al detener el cursor encima del interrogante y ponte en contacto con tu distribuidor.



¿Cuántos dispositivos puedo conectar en un mismo proyecto?

TEMAS: ECLERNET, INSTALACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

El límite de dispositivos en un proyecto EclerNet Manager es de 253.

¿Qué parámetros de red tiene mi dispositivo EclerNet por defecto?

TEMAS: ECLERNET, INSTALACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

Los parámetros por defecto de fábrica son:

- IP: 192.168.0.100
- Mask: 255.255.255.0
- Gate: 192.168.0.1
- UDP Port: 2210

¿Qué puertos y protocolos de comunicación de red utiliza EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET, INSTALACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPNETTOUCH

Port	Function	Protocol
2210	Eclernet Manager Devices	UDP
2211 2212	Multicast address (239.129.0.0)	IGMP (Auto device discovery)
80 5088	UCPs & Web server	ТСР
65000	UCPs & Web server	UDP
5800	TP-NET	UDP
25, 587	Mail Service in ENM	SMTP (SSL)

¿Qué hago si veo el mensaje "Error loading project data!" en un dispositivo donde intento que aparezcan los paneles?



PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET PLAYER, NXA, DN44BOB, WPmSCREEN, WPNETTOUCH

TEMAS: ECLERNET, CONFIGURACIÓN

Repasar los parámetros de red (especialmente Gateway -> debe ser compatible con el resto de parámetros de red) de cada uno de los dispositivos que configuran la red EclerNet Manager.

Repasar que no se esté usando la versión de aplicación UCP antigua, sino la actual, o UCPv2 (a fecha DEC18).

Finalmente asegurarse de que los diferentes dispositivos (incluido el remoto dónde aparece el error) estén dentro del mismo rango de direcciones IP.

¿Puedo usar EclerNet Manager con MAC o bajo Linux?

TEMAS: ECLERNET, ERROR PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA, DUO-NET, WPmSCREEN, WPNETTOUCH No existe versión de EclerNet Manager para MAC o para ordenadores que funcionen con Linux, y desde Ecler no garantizamos el buen funcionamiento del *software* en máquinas virtuales.

Se han dado casos de éxito y casos de problemas en plataformas diferentes a Windows por lo que te recomendamos usar el *software* en una máquina con Windows nativo para evitar posibles errores.

¿Cómo puedo hacer para que al iniciar un ordenador se ejecute EclerNet Manager en modo oculto?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, PRODUCTOS: MIMO, NXA, DN44BOB, DUO-NET Existen varias formas, y una de ellas es crear un fichero batch (.BAT) con la siguiente instrucción. @start "EclerNet Manager" "your_path_for_eclernet\eclernet_manager.exe"
"your path for project file\yourprojectfile.enp" -HIDDEN

Siendo your_path_for_eclernet la ruta donde está ubicado el *software* EclerNet Manager (fichero: eclernet manager.exe). Por ejemplo:

C:\Program Files (x86) \Ecler \EclerNet Manager \eclernet manager.exe

Y your_path_for_project_file\yourprojectfile.enp sería la ubicación y fichero del proyecto EclerNet Manager por ejemplo:

C:\Program Files (x86) \Ecler \Ecler Net Manager \Proyecto1.enp



De esta manera, añadiendo el parámetro -HIDDEN como en el ejemplo anterior, EclerNet Manager se iniciará con el proyecto en cuestión en modo oculto (corriendo en segundo plano, no accesible al usuario) pero al iniciarse el programa preguntará si quieres enviar los valores del proyecto a las unidades hardware sistema EclerNet (SEND), o si por el contrario deseas recibir de las unidades hardware sus respectivos valores actuales en el proyecto (GET). Para saltarse esta ventana y realizar una opción por defecto se debe incluir en la instrucción del archivo .BAT, por lo que:

En el caso que desees **recibir** (GET) en el proyecto los valores que hay en los dispositivos hardware EclerNet la instrucción será:

@start "EclerNet Manager" "your_path_for_eclernet\eclernet_manager.exe"
"your_path_for_project_file\yourprojectfile.enp" -GET -HIDDEN

En el caso que desees **enviar** (SEND) los valores del proyecto a los dispositivos hardware EclerNet la instrucción será:

@start "EclerNet Manager" "your_path_for_eclernet\eclernet_manager.exe"
"your_path_for_project_file\yourprojectfile.enp" -SEND -HIDDEN

Las funciones –GET y –SEND funcionan si incluimos también la opción -HIDDEN. Si no es así, se ignorarán.
Una vez creado el fichero .BAT, crearás un acceso directo y lo ubicarás en la carpeta que contiene accesos directos del menú de Inicio. Esto, en versiones pretéritas de Windows estaba visible y era muy sencillo. Para versiones más recientes de Windows (8, 10, etc.) recomendamos:

Tecla Windows+R – Abre la ventana de ejecutar

Shell:startup – Al escribir esta instrucción se abrirá la carpeta del menú de inicio del usuario local y será allí donde ubicarás el acceso directo al archivo .BAT.

🔄 Ejec	utar X
	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea abrir con Windows.
<u>A</u> brir:	shell:startup ~
	Aceptar Cancelar <u>E</u> xaminar

Para más información sobre la ejecución de EclerNet Manager en modo oculto también puedes acudir al <u>manual de EclerNet Manager</u> en el apartado "**Modo "oculto" de EclerNet Manager y acceso directo a proyectos y UCPs**".

¿Para qué sirve un External Device?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

Un dispositivo auxiliar "*External Device*" sirve para controlar un equipo que no sea nativo en EclerNet Manager (sea Ecler o de otros fabricantes) mediante comandos *NetString*. Estos comandos están

Project Explorer (Local)		= Device : External Device
Devices Device External Device	(1 groups) (1) EXTERNAL	EXTERNAL
Channels	(1 groups)	
User Control Panels	(0 Panels)	IP Address 192.168.1.45
		J

recopilados en los capítulos pertinentes en los manuales de usuario de cada dispositivo que los tenga disponibles.

La sintaxis a seguir en las cadenas de texto es **[protocol]address[port]text]**:

Edit NET String	*
<pre>[tcp External Device 5000 \d3root\n \d2e e_vw_refresh_pos_idx_0_0\n \d2e e_reconnect::0001\n \d2e e_vw_enable_0_0_0_0\n\d3]</pre>	
OK Cancel	

- **protocol**: puede ser "UDP" o "TCP" (no distingue mayúsculas de minúsculas)
- address: dirección IP del dispositivo de destino o nombre asignado a External Device
- **port**: puerto de destino
- text: mensaje a enviar. Pueden encadenarse varios y también pueden ser parámetros (p.e. \r, \n, etc)

¿Puedo hacer uso del software EclerNet Manager para la gestión de los dispositivos VEO?

TEMAS:VIDEO, ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

Si, aunque hay que hacer distinción entre dos categorías de producto:

	VEO		
	VEO-XRI2L	_	
n A		3	
	EXTERNAL		
Device Type	✓ EXTERNAL		
Device Name	External Device		
I			
	OK Cancel	J	

• **Dispositivo Nativo (VEO-XTI2L, VEO-XRI2L)**: dispositivos con modelos programados en el software y que pueden controlarse directamente.

Project Explorer (Local)		Device : VEO-XTI2L		
Devices D	(1 groups) (2) VEO-XTI2L	VEO-XTI2L		FIRMWARE
THE VEO-XRI2L	VEO-XRI2L	CONFIG		
Channels User Control Panels	(1 groups) (0 Panels)	Casting Mode UNICAST		Ethernet MAC IP Address 0.0.0.0 UDP Port 2210 Subnet Mask Gateway
		SETTINGS		
		Channel Selection 0	¢	

 Dispositivo integrable (VEO-SWM45, VEO-SWH44, VEO-MXH44, VEO-SWM44, VEO-XTI1C, VEOXRI1C): Este conjunto de dispositivos podrán ser controlados mediante comandos TCP/UDP a través de un puerto LAN con conector RJ-45 o un puerto serie compatible con RS-232, en este caso, haciendo uso de un conversor IP-RS232 como el ETH232AD.

Tipo	Conexión	Dispositivo
Nativo	TCP, RS-232 (ETH-232AD)	VEO-XTI2L,
		VEO-XRIZL
		VEO-SWM45,
	TCP, RS-232 (ETH-232AD)	VEO-MXH44,
Integrable		VEO-XTI1C,
		VEO-XRI1C
	RS-232 (ETH-232AD)	VEO-SWH44,
		VEO-SWM44

¿Existen plantillas de paneles de control UCP para los dispositivos VEO?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

Sí, hay disponibles varias plantillas de UCP para los dispositivos que pueden ser controlados mediante EclerNet Manager. Estos ejemplos te ayudarán a entender como programar un panel UCP con comandos NetString, estructurando el árbol de objetos de manera clara y sencilla.

Para empezar a trabajar con uno de estos paneles de ejemplo solamente hay que:

- Descargar el paquete <u>EclerNet Manager Extra UCP</u> de la web de Ecler
- Crear un proyecto de EclerNet Manager
- Importar los UCP que se necesiten
- Para los dispositivos integrables, añadir un dispositivo *External Device* y fijar la dirección IP apropiada de cada equipo

¿Puedo tener varios dispositivos con el mismo alias en EclerNet Manager?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

No, hay que tener en cuenta que los dispositivos con el mismo nombre identificador no van a aparecer como elementos diferentes al asignar una función a un botón de un panel UCP (Figura 1). Para poder escoger qué acción realiza cada dispositivo, es necesario que cada equipo tenga un alias único y exclusivo (Figura 2).



Figura 1



Figura 2

¿Por qué no aparece el piloto verde de conectado en un External Device?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: TODOS

Los <u>dispositivos integrables en EclerNet Manager</u> añadidos en un proyecto haciendo uso de un *"External Device"* no indican su estado de conexión como dispositivos Nativos de EclerNet Manager por lo que no puedes monitorizar si el equipo está en la red o no desde el software.

e Project Explorer (192.168.1.49 - I	Local)
Devices	(1 groups)
🔻 🔂 All	(2)
TVROOM1	VEO-XRI2L
External Device	EXTERNAL

EclerCOMM

¿Puedo trabajar con los PRESETS desde EclerCOMM?

TEMAS: ECLERCOMM, PRESETS PRODUCTOS: CA, DAM

Sí, pero debes tener en cuenta que al guardar un fichero en el ordenador guardas solo la configuración actual, equivalente a un único *preset*, y no las otras configuraciones o *preset*s memorizados. Es decir, que si tienes por ejemplo tres memorias (PRESETS) diferentes en el dispositivo deberás guardarlos uno a uno en el ordenador, en tres ficheros diferentes.

<u>MIMO</u>

¿Qué diferencia hay entre MIMO88 y MIMO88SG?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTO PRODUCTOS: MIMO

La principal diferencia es que MIMO88SG (SinGle) no se puede enlazar con otra unidad para crear una matriz de 16x16, como sí ocurre con MIMO88, aunque hay alguna diferencia más:

	MIMO88	MIMO88 CONFERENCE	MIMO88 SG	MIMO88 SG CONFERENCE
Audio Inputs	8	8	8	8
Inputs with Freq.Shifter	8	8	4*	4*
Input Delay	≤ 1s	-	≤ 1s	-
Independent Outputs	8	4**	8	4**
Output PEQ	8	4	6	4
Output Delay	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s
Monitor Output	1x ST	1x ST	-	-
GPI	8	8	8	8
GPO	8	8	-	-
Expandable (16x16)	Yes	Yes	No	No
Automixer	-	Yes	-	Yes
Feedback Killer	-	2	-	2
Remote Port	2	2	1	1
Max. Num of Pager / Ducker	4	1 (ducker)	3	1 (ducker)
Max. Num REMOTES in "REMOTE LIST"	32	32	32	32
Max. Num Events	64	64	64	64

*Solo entradas de 1 a 4.

** MIMO88 / MMO88SG CONFERENCE: Las salidas 5-8 toman su señal de las salidas 1-4 (seleccionable). Aún así siguen teniendo control de nivel y retardo independientes.

¿Qué diferencia hay entre MIMO y MIMO CONFERENCE?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTO, FIRMWARE PRODUCTOS: MIMO

MIMO CONFERENCE es una versión de *firmware* (mismo *hardware* MIMO88) especialmente diseñada para aplicaciones de conferencia y similares. Incluye 2 funcionalidades exclusivas: Auto-Mixer y Feedback Killer.

Puedes pasar de MIMO a MIMO CONFERENCE y viceversa mediante una actualización de *firmware* (ambos *firmwares* son gratuitos). No hay diferencias físicas, la única diferencia es el *firmware* y las funcionalidades que se activan y desactivan.

Es posible realizar este proceso para MIMO88, MIMO88SG, MIMO1212SG y para dos MIMO88 enlazados.

Incluye 2 funcionalidades exclusivas: Auto-Mixer, útil en salas de conferencias, y Feedback Killer, muy práctico en aquellas aplicaciones donde la realimentación acústica es un problema

	MIMO88 SG	MIMO88 SG CONFERENCE	MIMO1212SG	MIMO1212SG CONFERENCE	MIMO88	MIMO88 CONFERENCE	MIMO1616 (2x MIMO88)	MIMO1616 CONFERENCE (2x MIMO88)
Internal I/O Channels Matrix (MTX_IN/OUT)	8x8	8x8 ²	12×12	12x12 ²	8x8	8x8 ²	16×16	16x16 ²
Audio Inputs Ports	8	8	12	12	8	8	16	16
MTX_IN with Freq.Shifter	4 ¹	4 ¹	4 ¹	4 ¹	8	8	16	16
MTX_IN Input Delay	≤ 1s	-	≤ 1s	-	≤ 1s	-	≤ 1s	-
Audio Outputs Ports	8	8	12	12	8	8	16	16
MTX_OUT Full DSP	8	4 ²	12	4 ²	8	4 ²	16	8 ²
MTX_OUT Delay	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s	≤ 1s
Monitor Output	-	-	-	-	1x ST	1x ST	2x ST (cloned)	2x ST (cloned)
GPI	8	8	12	8	8	8	16	16
GPO	-	-	-	-	8	8	16	16
Expandable (16x16)	-	-	-	-	Yes	Yes	-	-
Automixer Ch	-	8	-	12	-	8	-	16
Feedback Killer	-	2	-	2	-	2	-	2
Remote Port	1	1	1	1	2	2	4	4
Max. Num of eMPAGE / Duckers	3	1 (ducker)	3	1 (ducker)	4	1 (ducker)	4	1 (ducker)
Max. Num of REMOTES in REMOTE LIST ³	32	32	32	32	32	32	32	32
Max. Num of TP-NET connections	8 ⁵	6 ⁵	12 ⁵	10 ⁵	8 ⁵	6 ⁵	8 ⁵	6 ⁵
Max. Num of Virtual Controls	64	64	64	64	64	64	64	64
Max. nº carrousels	16	16	16	16	16	16	16	16
Max items por carrusel	9	9	13	13	9	9	17	17
Matrix Link Groups	8	8	8	8	8	8	8	8
Max items per Link Group	16	16	16	16	16	16	16	16
Max. Num Events	64	64	64	64	64	64	64	64
RS-232 Connector	EUROBLOCK	EUROBLOCK	EUROBLOCK	EUROBLOCK	EUROBLOCK	EUROBLOCK	EUROBLOCK	EUROBLOCK

1: Solo entradas de 1 a 4.

2: MIMO88 / MMO88SG CONFERENCE: Las salidas 5-8 toman su señal de las salidas 1-4 (seleccionable). Aún así siguen teniendo control de nivel y retardo independientes.

2: MIMO1212SG CONFERENCE: Las salidas 5-12 toman su señal de las salidas 1-4 (seleccionable). Aún así siguen teniendo control de nivel y retardo independientes.

2: MIMO1616 CONFERENCE: Las salidas 5-8 y 13-16 toman su señal de las salidas 1-4 o 9-12 (seleccionable). Aún así siguen teniendo control de nivel y retardo independientes.

3: Todos aquellos listados en la sección REMOTE LIST de cada matriz: ANALOG, VIRTUAL, eMPAGE, MPAGE16, WPTOUCH, WPTOUCH MULTI, WPNET4KV, WPNET4KV MULTI, WPNET8K, WPNET12KV, WPNET12KV MULTI y WPNETEX.

5: WPNET4KVR, WPNET8KR, WPNET12KVR usan una conexión TP-NET para la comunicación con la matriz.

¿Qué diferencia hay entre una MIMO4040CDN y una MIMO7272DN?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTOS PRODUCTOS: MIMO,

Hay bastantes diferencias entre ambas. Las principales son:.

MIMO4040CDN	MIMO7272DN

40 puertos de entrada / salida	72 puertos de entrada / salida
Matriz de 40x40 que se verá reducida en función	Matriz de 64x64. La característica flexible
del num de canales que se usen en el algoritmo	routing nos ayuda a elegir que puertos dirigimos
de AEC. La característica flexible routing nos	a la matriz.
ayuda a elegir que puertos dirigimos a la matriz.	
Acoustic Eco Cancelling (AEC)	No dispone.
25 módulos Duckers	25 módulos Pagers / Duckers
Automixer / Feedback Killer	No dispone.

A continuación, en detalle, estas y otras diferencias:

	MIMO4040CDN	MIM07272DN					
Internal I/O Channels Matrix (MTX_IN/OUT)	40×40 ⁴	64×64					
Audio Inputs Ports	8 + 32DN	8 + 64DN					
MTX_IN with Freq.Shifter	40 ⁴	64					
MTX_IN Input Delay	≤ 1s	≤ 1s					
Audio Outputs Ports	8 + 32DN	8 + 64DN					
MTX_OUT Full DSP	8 + 32DN ⁴	64					
MTX_OUT Delay	≤ 1s	≤ 1s					
Monitor Output	1x ST	1x ST					
GPI	8	8					
GPO	8	8	3: Todos aque	ellos listados en la	a sección REMOTE	E LIST de	
Expandable (16x16)	-	-	cada matriz: ANALOG, VIRTUAL, eMPAGE, M		AL, eMPAGE, MPA	PAGE16,	
Automixer Ch	40	-	WPTOUCH, WPTOUCH MULTI, WPNET4KV, WPNET4K MULTI WPNET8K WPNET12KV WPNET12KV MULTI			VPNET4KV V MULTI v	
Feedback Killer	2	-	WPNETEX.				
Remote Port	-	-	4: Incrementar el número de canales de micrófono usados			o usados	
Max. Num of Pagers / Duckers	25 (duckers)	25	en los modulo	s AEC, reducirá l	a capacidad de la	matriz.	
Max. Num of REMOTES in REMOTE LIST ³	80	144	5: WPNET4K	VR, WPNET8KR,	WPNET12KVR u	isan una	
Max. Num of TP-NET connections	10	10	conexion TP-	INE I para la comu	inicación con la m	atriz	
Max. Num of Virtual Controls	80	160					
Max. nº carrousels	40	80					
Max items por carrusel	25	25					
Matrix Link Groups	20	40					
Max items per Link Group	40	80					
Max. Num Events	255	255					
RS-232 Connector	DB9	DB9					
Max. Num AEC IN Channels License	8	-					

¿Qué matriz dispone de AEC?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTOS PRODUCTOS: MIMO

Únicamente la matriz MIMO4040CDN, anteriormente llamada MIMO4040DN Conference.

¿Cuántas IPs requiere una MIMO4040CDN o una MIMO7272DN?

TEMAS: ECLERNET, PRODUCTOS, CONFIGURACIÓN, DANTE PRODUCTOS: MIMO

Deberás tener mínimo 2 conexiones de red con 2 IPs distintas. Una se destinará a la plataforma EclerNet y la otra para DANTE. Si se realiza la instalación redundante, entonces se requerirá una tercera dirección IP para el puerto secundario de DANTE.

¿Cómo conecto un MIMO88 Master y un esclavo para crear un sistema de 16 entradas y 16 salidas?

TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO

La conexión entre Master y Slave es punto a punto, no 'a través de la red'. La conexión se realiza mediante un <u>cable cruzado CAT5 (cable "crossover")</u> conectando los puertos LINK BUS de los MIMO88 y seleccionando una unidad como "MASTER" y la otra como "SLAVE" en el interruptor trasero de cada una de las unidades.



CABLEADO DEL CONECTOR RJ-45 "CROSSOVER"				
RJ-45 (1)	COLOR	RJ-45 (2)		
TERMINAL 1	BLANCO/NARANJA	TERMINAL 3	18	
TERMINAL 2	NARANJA	TERMINAL 6		
TERMINAL 3	BLANCO/VERDE	TERMINAL 1		
TERMINAL 4	AZUL	TERMINAL 7		
TERMINAL 5	BLANCO/AZUL	TERMINAL 8		
TERMINAL 6	VERDE	TERMINAL 2		
TERMINAL 7	BLANCO/MARRÓN	TERMINAL 4		
TERMINAL 8	MARRÓN	TERMINAL 5		

La conexión al sistema EclerNet se realizará mediante el puerto "ETHERNET" de la unidad "MASTER".

Para que el software EclerNet Manager reconozca el sistema como 16x16 deberás seleccionar el dispositivo MIMO88 "MASTER" y en la opción "CONFIG" / Mode = 16x16





Más detalles en:

https://youtu.be/b-yu3lb8jFo

¿Cuál es la longitud máxima del cable CAT5 de enlace entre MIMO88 Master y Esclavo?

TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO

La conexión entre Master y Slave es punto a punto, no 'a través de la red' por lo que NO pueden usarse switches ni ningún otro hardware Ethernet. Esta conexión puede llegar hasta 100m en CAT5.

¿Cuál es la longitud máxima de cableado que soportan los controles remotos digitales WPTOUCH o la estación de llamada MPAGE16?

TEMAS: ECLERNET, CABLEADO

PRODUCTOS: MIMO, WPTOUCH, MPAGE

La conexión en los *Remote* 1/2 es un BUS CAN, se conecta los diferentes dispositivos en *Daisy Chain* cargando el último de la línea con una resistencia de 120 Ohm. La longitud máxima puede llegar a ser 1Km con cable Cat5. Consulta en sendos manuales como se realiza la conexión, aquí debajo el ejemplo con WPTOUCH.



La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o remotos llega desde el puerto *REMOTE* de la unidad MIMO / MIMOSG, pero en caso de tener largas distancias o un número de dispositivos alto deberás incorporar fuentes de alimentación de refuerzo adicionales modelo <u>WPPSU</u> en el bus.

Para calcular cuántas fuentes de alimentación necesitas dispones de un calculador (https://www.ecler.com/es/soporte/descargas/herramientas/2729-calculador-de-dispositivos-perifericos-ecler/download.html).

¿Cuántos controles remotos digitales puedo conectar en los puertos Remote 1/2?

TEMAS: ECLERNET, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO, WPTOUCH, MPAGE

Se pueden instalar hasta 32 remotos digitales (total de la suma de VIRTUALES, WPTOUCH, eMPAGE y MPAGE16) en cada MIMO. El máximo número de estaciones eMPAGE o MPAGE16 que soporta un MIMO88 es de 4 (ya sea un sistema 8x8 o 16x16) en cambio MIMO88SG y MIMO1212SG soporta hasta 3.

	MIMO88 SG	MIMO88 SG CONFERENCE	MIMO1212SG	MIMO1212SG CONFERENCE	MIMO88	MIMO88 CONFERENCE	MIMO1616 (2x MIMO88)	MIMO1616 CONFERENCE (2x MIMO88)
Remote Port	1	1	1	1	2	2	4	4
Max. Num of Pagers / Duckers	3	1 (ducker)	3	1 (ducker)	4	1 (ducker)	4	1 (ducker)
Max. Num of REMOTES in REMOTE LIST ³	32	32	32	32	32	32	32	32

La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o remotos llega desde el puerto *REMOTE* de la unidad MIMO / MIMOSG, pero en caso de tener largas distancias o un número de dispositivos alto deberás incorporar fuentes de alimentación de refuerzo adicionales modelo <u>WPPSU</u> en el bus.

Para calcular cuántas fuentes de alimentación necesitas dispones de un calculador (https://www.ecler.com/es/soporte/descargas/herramientas/2729-calculador-de-dispositivos-perifericos-ecler/download.html).

En caso de usar eMPAGE, puedes conectar la alimentación directamente al pupitre mediante <u>WP24-</u> <u>PSU</u>.

¿Cuál es el máximo número de eventos que se pueden programar en MIMO o DUO-NET *PLAYER*?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET,

El máximo número de eventos que se pueden programar es de 64 para DUO-NET PLAYER, MIMO88, MIMO88SG, MIMO1212SG y sus versiones CONFERENCE.

Las matrices MIMO4040CDN y MIMO7272DN aumenta el numero hasta 255.

¿Cómo hacer un MUTE general a una matriz MIMO a través de un GPI?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS, *PRESET*, GPI PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

Una posibilidad es crear un *PRESET* con las salidas *muteadas*: cuando se active el GPI seleccionado se programa un Evento para que active ese *PRESET*. Debes tener en cuenta que si se dispone de un pupitre de llamadas (ej. eMPAGE), al realizar un *mut*e en las salidas lo realizarás también en las llamadas, por lo que en ese caso será más conveniente realizar el *muteo* en otro punto de la matriz (por ejemplo, en algunas entradas o en algunos puntos de cruce).

¿Cómo conecto un panel de control WPaVOL-SR / WPaVOL-SR a un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN, GPI PRODUCTOS: MIMO, WPAVOLSR

Conexión WPaVOL-SR a puertos GPI de MIMO



Configuración jumpers de cada WPmVOL-SR: ALOG / LIN: en posición **LIN** +12V / +10V: en posición **+12V**

¿Cuántos GPIs ocupa WPaVOL-SR en MIMO o NXA?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS, *PRESET*, GPI PRODUCTOS: MIMO, WPAVOLSR, NXA

Ocupará 2 GPIs del dispositivo al que está conectado, uno configurado para el Volumen y otro configurado para la selección que desees controlar, por ejemplo los diferentes canales que quieras tener de selección de canal musical o diferentes PRESETS.

¿Cómo doy alimentación de 24VDC a los relés externos de los atenuadores de línea de 100V?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS, GPO, CABLEADO PRODUCTOS: MIMO, WPAHAT

En los atenuadores resistivo WPaH-AT6 e inductivo WPaH-AT40 o WPaH-AT100, se incluye un relé interno para hacer bypass del atenuador cuando haya una señal de prioridad. De esta forma, aunque se tenga el volumen a 0 en el atenuador, los mensajes con prioridad siempre se escucharán.

Para este y otros usos Ecler dispone de la fuente de alimentación WP24-PSU.

Esta fuente de 24V podría alimentar hasta 60 relés (60 atenuadores) de diferentes zonas. La fuente podría alimentar atenuadores de diferentes zonas.

Por ejemplo:



Deberás crear un evento (*Event*) con la Zona de eMPAGE / MPAGE16 y GPO determinado. El GPO en modo *PUSH*, para hacer bypass de los atenuadores. Cuando se active el evento, el GPO (relé) dará paso la tensión de 24VDC a los paneles de destino, activando su relé de prioridad. Ver figura inferior:

Phi 2 CPh 3 CPh 4	Edit Ever	nt 🛞
Event Enable Event Name Event Type	✔ EVENT 01 DIGITAL (SIMPLE) �	6
SOURCE	MPAGE16 ¢ CONFIG	Control: Page Zone 3 Remote: None Polarity: Direct
TARGET Output	GPO 🔶 CONFIG	GPO: GPO3 Mode: Push
	ОК	Cancel

¿Qué sensibilidad de entrada tengo que escoger?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, ENTRADA PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB

Puedes elegir entre 3 sensibilidades según la fuente musical

- 0 dB -> Señales con nivel de línea. Por ejemplo, sistemas de audio profesionales
- -20 dB -> Señales de equipos de audio no profesional. Por ejemplo, smartphones, tablets, etc.

• -40 dB -> Señales de nivel de micrófono. Por ejemplo: micrófonos, cajas de inyección

Además, dispones de un ajuste fino de ganancia del preamplificador con un margen +/- 10 dB.



¿Cómo ajusto los niveles de entrada de señal?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, ENTRADA PRODUCTOS: MIMO, DN44BOB, NXA

Seleccionando la sensibilidad de entrada y mediante el ajuste fino +/-10dB de *gain* ajustar la entrada para que el vúmetro llegue a la zona naranja de vez en cuando, pero jamás al nivel de clip (recorte / saturación).

En general, es recomendable que la señal que entre al dispositivo sea lo más alta posible sin saturar los conversores de entrada. Si se satura la entrada (*vumeter*/indicador en rojo) deberás atenuar el nivel hasta conseguir la máxima señal sin saturación.

¿Qué es una Puerta de ruido (GATE)?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DAM, CA

Una puerta de ruido es un procesador diseñado para "cortar el paso" a señales que no superen un cierto umbral. Aplicado a la señal de entrada es muy útil para atenuar o eliminar el ruido de fondo captado por un micrófono o el existente en una grabación, discriminando entre ruido de fondo y señal de audio válida:

- mientras la señal de entrada se halle por debajo de umbral de detección (THRESHOLD) la puerta se encontrará "cerrada" o, lo que es lo mismo, se aplicará una cierta atenuación a dicha señal (determinada por el ajuste *DEPTH*, en dB)
- cuando la señal de entrada supere el umbral de detección, se dejará de atenuar, quedando la puerta "abierta". La transición a este estado la determina el tiempo ajustado mediante el parámetro *ATTACK*
- cuando la señal de entrada vuelva a descender por debajo del umbral de detección, la puerta se mantendrá todavía un tiempo abierta, sin atenuación (tiempo determinado por el parámetro *HOLD*), para finalmente cerrarse, regresando al nivel de atenuación ajustado (empleando para ello el tiempo ajustado mediante el parámetro *RELEASE*)

En un MIMO los ajustes de que dispones son:

- ENABLE/DISABLE: activa/desactiva la puerta de ruido (botón en verde / botón en gris). Cuando se encuentra en modo DISABLE el resto de controles de esta sección se hallan deshabilitados
- *THRESHOLD*: umbral de detección. Define el nivel de señal de entrada por debajo del cual la señal se verá afectada por la atenuación marcada por *DEPTH* (puerta cerrada). El rango de este parámetro va de +18dB a -80dB
- *DEPTH*: atenuación aplicada a la señal cuando ésta se encuentra por debajo del umbral de detección (puerta cerrada). El rango de este parámetro va de OdB a +80dB
- *ATTACK*: tiempo de ataque. Determina el tiempo transcurrido desde la superación del umbral hasta la cancelación de la atenuación aplicada a la señal de entrada (puerta abierta). Rango de ajuste desde 0.1ms a 500ms
- *HOLD*: tiempo de mantenimiento, en que la puerta todavía se mantiene abierta (no existe atenuación) una vez la señal desciende de nuevo por debajo del umbral de detección. Rango de ajuste desde 10ms a 3 segundos
- *RELEASE*: tiempo de relajación. Determina el tiempo que la puerta tarda en cerrarse de nuevo una vez ha concluido el tiempo de mantenimiento. En este caso, el rango cubre desde 1ms a 1 segundo

Ajustar correctamente los tiempos de *ATTACK*, *RELEASE* y *HOLD* de la puerta de ruido es fundamental para, por ejemplo, obtener una señal clara e inteligible de una locución de voz realizada en un entorno ruidoso.

¿Qué es un compresor de dinámica (COMPRESSOR)?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, NXA,

El compresor es un procesado que reduce el margen dinámico de las señales cuando estas superan un cierto umbral. Así se equilibran las diferencias de nivel entre los pasajes de mayor y menor intensidad de la misma, obteniendo de esta forma una señal resultante con un menor margen dinámico. Los ajustes de que dispone son:

- ENABLE/DISABLE: activa/desactiva el compresor (botón en verde / botón en gris). Cuando se encuentra en modo DISABLE el resto de controles de esta sección se hallan deshabilitados
- *THRESHOLD*: umbral de compresión. Especifica el nivel de señal de entrada a partir del cual la compresión comienza a ocurrir. El rango de este parámetro va de -36dB a +18dB
- RATIO: relación de compresión. Este parámetro especifica en qué relación respecto a la señal de entrada reduce su nivel señal de salida. El valor 1:1 establece que el nivel de señal no sufrirá cambios, mientras que el valor extremo inf:1 hace que el compresor se comporte como un limitador de señal, no dejando que la señal de entrada supere el nivel definido por el umbral de compresión
- *GR* (*Gain Reduction*): Indicador en forma de vúmetro de la compresión aplicada a la señal, es decir, de los decibelios en que la señal de salida del compresor se ve reducida frente a su entrada
- *KNEE*: curva o "codo" de compresión. Permite seleccionar una respuesta progresiva (*SOFT*) o súbita (*HARD*) del compresor cuando el nivel de la señal se encuentra en las proximidades del umbral de

compresión, es decir, en los transitorios en los que el compresor comienza a actuar o deja de hacerlo

- *ATTACK*: tiempo de ataque. Determina el tiempo transcurrido desde la superación del umbral hasta la entrada en funcionamiento del compresor. El rango cubre desde 0.1ms a 500ms
- *RELEASE*: determina el tiempo que el compresor tarda en dejar de actuar una vez el nivel de la señal de entrada cae de nuevo por debajo del umbral. En este caso, el rango cubre desde 10ms a 1 segundo.
- MAKE-UP: Ganancia adicional de la que se puede dotar a la señal una vez comprimida, entre 0 y +10dB. El efecto audible de la compresión es habitualmente el de una señal más uniforme pero de menor intensidad media (volumen). La ganancia MAKE-UP adicional permite incrementar el nivel o volumen medio de la señal una vez ésta se ha comprimido, recuperando presencia e intensidad

Ajustar correctamente los tiempos de ATTACK y RELEASE de los compresores no es una tarea sencilla: usar tiempos de ataque o relajación demasiado rápidos causa una distorsión perceptible y excesiva en bajas frecuencias; usar por el contrario tiempos demasiado lentos podría hacer inútil un compresor, dado que actuaría demasiado tarde, dejando pasar picos de señal de intensidad elevada sin aplicarles compresión alguna.



¿Qué es el Desplazamiento de Frecuencia (Frequency Shifter)?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: TODOS LOS QUE TENGAN COMPRESOR

El *Frequency Shifter* es una herramienta aplicada a la entrada para prevenir el indeseado efecto de acople o realimentación.

A grandes rasgos un acople se da a una frecuencia determinada cuando hay una realimentación positiva entre un altavoz y un micrófono. Si activas el *Frequency Shifter* la señal de entrada es desplazada ligeramente en frecuencia y por lo tanto desaparece dicha realimentación positiva a esa frecuencia. Este desplazamiento de frecuencia en aplicaciones no musicales pasará desapercibido.

¿Qué es el Feedback Killer (F.B.Killer) o Feed Back Supressor?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DAM

El *antifeedback* o *killer* usual, capta de forma autmática la frecuencia con tendencia a realimentarse y la atenúa, eliminando parte del audio con ello aplicando filtros peine (bancos de filtros notch).

¿Qué diferencia hay entre configurar el disparo de un evento como PUSH o TOGGLE?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO

Cuando configuras una acción como PUSH, la acción está activa mientras el estímulo está activo.

Si lo configuras como *TOGGLE*, cada vez que se activa el estímulo varía el estado de la acción. Ejemplo: la primera vez que aparece el estímulo se abre un relé, a la siguiente se cierra, a la siguiente se abre...etc.

¿Qué es un Panel de Control de Usuario (UCP)?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, UCP PRODUCTOS: MIMO, NXA, DN44BOB, DUO-NET

Los *User Control Panels* o Paneles de Control de Usuario son pantallas de control remoto del sistema que gestionan controles de una o varias unidades MIMO, NXA, DUO-NET, etc. en una instalación. Cada panel puede constar de una o más páginas que incluyan elementos gráficos, textos, controles de volumen, botones, vúmetros, indicadores LED, etc.

— Project Explorer ——		Panel : iPhone Sel	ector		
Devices Devices All Devices matrix	(1 groups) (1) MIMO88 =				
Channels	(1 groups)	日月日日日			1.Q =
User Control Panels	(4 Panels)				
 ▶ ■ iPhone Mixer ▶ ■ iPad Mixer 	(2 pages) (1 pages)	iPhone Mixer	iPad Mixer	iPad Consoles	iPhone Selector
▼ m³ iPad Consoles ▼ m Console 1	(3 pages) (56 controls)				
Background	IMAGE				
🔲 Zone 1	BUTTON				
🔲 Zone 2	BUTTON				
70ne 2	BUTTON				

Un ordenador que ejecuta la aplicación EclerNet Manager, ejecutando un proyecto EclereNet que contiene paneles, se convierte en un servidor web (webserver) y los UCPs pueden ser llamados y operados remotamente mediante dispositivos que actúan como clientes web (webclients). Estos dispositivos serán WPmSCREEN, WPNETTOUCH, ordenadores, *tablets*, *smartphones* o similares. También una unidad WPmSCREEN, WPNETTOUCH, MIMO4040CDN y MIMO7272DN puede ejecutar un proyecto EclerNet y actuar como webserver sin necesidad de que ningún ordenador esté conectado al sistema.

¿Puedo crear UCPs que activen GPOs en MIMO?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, UCP PRODUCTOS: MIMO, NXA, DN44BOB, DUO-NET

Sí, aunque solo en las matrices que disponen de GPO (MIMO88, MIMO4040CDN y MIMO7272DN). Una manera de hacerlo es mediante *PRESETS*, puedes crear tantos como GPOs quieras activar solo con la opción GPOs activa



Cuando llames ese *PRESET* mediante la pulsación de un tecla en un panel UCP, por ejemplo, se cargará únicamente la combinación de GPOs activos/inactivos tal como los tenías en el momento que lo grabaste; sin cambiar el resto de la configuración del dispositivo, ya que no se ha seleccionado más que la opción GPOs.

Crearás un PRESET por cada GPO que quieras controlar:

Preset1:



Preset2:



etc.

MPAGE1/MPAGE1r

¿Cómo configuro MPAGE1/MPAGE1r para usar con un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, ENTRADA, PROCESADO PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

Puedes partir de estos parámetros (ver imagen), que incluyen filtro paso-altos, puerta de ruido y compresor, y realizar "in situ" los ajustes para que sean más adecuados a la situación real:



Se recomienda un filtro paso-altos para reducir ruidos de manipulación. Típicamente entre 90-150Hz.



En la pestaña "PAGERS/DUCKERS" elegirás las zonas que se desee realizar avisos (en la imagen en las salidas 1, 2 y 3).

INPUTS MATR	IX OUTPUTS PAGERS/DUCKERS GPIs/GPOs REMOTES
PAGER/DUCKER 1 PAGER/DUCKER 2 PAGER/DUCKER 3 PAGER/DUCKER 4	TYPE DUCKER INPUT IN 1 PRIORITY 1 CHIME 1 2 3 4 5 6 7 8 0UTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4 OUTPUT 5 OUTPUT 6 OUTPUT 7 OUTPUT 8
	DUCK MINI MAX MINI MAX MINI MAX MINI MAX MINI MAX THRESHOLD DEPTH ATTACK HOLD RELEASE -20,0 dB 20,8 dB 50 ms 222 ms 788 ms
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 F1

¿Cómo conecto un MPAGE1/MPAGE1r a un GPI de una MIMO?

TEMAS: ENTRADA, GPI PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

Si además de lo anterior deseas que el conector de "trigger" del MPAGE1r a la matriz, deberás hacerlo según se indica en el siguiente diagrama:



DAM614

¿Es normal que trabajando con DAM614 y WPTOUCH (en modo analógico) controlando el volumen de zona no vea movimiento en el *fader* de esa zona?

TEMAS: ECLERCOMM PRODUCTOS: DAM614, WPTOUCH

Sí, el volumen del control remoto está puesto "en serie" al de *fader* de zona que aparece en EclerCOMM Manager o que puedes controlar desde el frontal del dispositivo. Esto permite, ajustando ese *fader* o control frontal a un valor, limitar a ese preciso valor el nivel máximo que se puede controlar desde el control remoto.

Por ejemplo si el *fader* de salida está a 80, a pesar de que WPTOUCH controle de 0 a 100 el nivel de salida en la posición = 100 será en realidad 80, ya que vendrá limitado por el *fader*.

MPAGE4

¿Puedo usar MPAGE4 con MIMO?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: MPAGE, MIMO

No, MPAGE 4 no es compatible con las matrices digitales MIMO aunque solo se quieran controlar 4 zonas. El protocolo que usa solo es compatible con <u>DAM614</u> y <u>CA2007</u>.

¿Cómo conecto MPAGE4 a DAM614?

TEMAS: ECLERCOMM PRODUCTOS: MPAGE

Mediante un cable de red CAT5 directo. La conexión entre DAM614 y MPAGE4 es punto a punto, no 'a través de la red' por lo que NO pueden usarse s*witches* ni ningún otro *hardware* Ethernet.

¿Cuál es la longitud máxima de conexión de una unidad MPAGE4?

TEMAS: CONEXIÓN PRODUCTOS: DAM, MPAGE

La longitud máxima desde el puerto *REMOTE* de un equipo receptor hasta la consola MPAGE4 puede llegar a ser de 200 m con un cable CAT5e o CAT6, siempre dependiente de la calidad de dicho cable y del estado del propio cable y sus conexiones.

MPAGE16

¿Cómo conecto múltiples MPAGE16 a un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

La conexión de múltiples MPAGE16 (máximo 4 en MIMO88 y 3 en MIMO SG no siendo compatible con MIMO4040CDN o MIMO7272DN) es posible conectando desde los puertos *REMOTE* de MIMO a <u>cada MPAGE16 en *Daisy Chain* (encadenando un estación con la siguiente)</u>. En el último elemento del bus de remotos se deberá conectar una resistencia de 120 Ohm entre los terminales de datos. Fíjate (ver dibujo posterior) también que los <u>cables de señal de audio balanceado de los micrófonos de cada estación</u> (+ y -, pues la masa está compartida con el bus de alimentación), <u>deberán conectarse directamente a una entrada de MIMO, sin conexión *Daisy Chain* en este caso.</u>



La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o remotos llega por el puerto *REMOTE*, pero en caso de tener largas distancias o un número alto de dispositivos deberás incorporar fuentes de alimentación de refuerzo adicionales <u>WPPSU</u> en el bus.

Para calcular cuántas fuentes de alimentación necesitas dispones de <u>un calculador</u> (<u>http://www.ecler.com/images/downloads/tech-resources/WPa_Peripheral_Device_Calculator.zip</u>).

¿Cómo configuro la entrada de audio de la matriz MIMO / MIMO SG a la que se conecta MPAGE16?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

La entrada de audio de la matriz no debe tener ningún punto de cruce activo con ninguna salida, pues esto se realiza automáticamente al realizar llamadas a las zonas de destino desde la propia consola, en tiempo real..

En cuanto a los ajustes del micrófono, pueden tomarse como referencia inicial los que se sugieren para MPAGE1 / MPAGE1r y realizar "in situ" los ajustes para que sean más adecuados a la situación real:



Se recomienda un filtro paso-altos para reducir ruidos de manipulación. Típicamente entre 90-150Hz.



¿Cuántas estaciones de llamada MPAGE16 se pueden conectar en los puertos *Remote*?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE, WPTOUCH

El máximo de estaciones de llamada es 4 para MIMO88 y 3 para MIMO88SG y MIMO1212SG. Pero se debe tener en cuenta también que otra limitación: se pueden programar hasta 32 controles remotos en total, que serán combinación de MPAGE16, WPTOUCH y/o virtuales por sistema MIMO, ya sea éste 8x8 o 16x16. Por ejemplo, se podría tener 30x WPTOUCH y entonces el máximo de MPAGE16 sería de dos.

Esta limitación es total, estén los dispositivos conectados en los puertos Remote1 o Remote2 o una combinación de ambos.

Aunque la limitación en número es amplia cabe tener en cuenta las limitaciones en cuanto a distancias máximas que soporta el bus, la señal de micrófono y la alimentación de controles remotos.

¿Cuál es la longitud máxima de conexión de una unidad MPAGE16 a un MIMO / MIMO SG?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE, WPTOUCH

La conexión en los puertos *Remote* 1/2 es tipo BUS CAN, debiendo conectarse todos los dispositivos en modo *Daisy Chain*. La longitud máxima desde el puerto *REMOTE* hasta el último elemento de la cadena puede llegar a ser de 800m con cable CAT5.

La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o controles remotos llega por el puerto *REMOTE*, pero en caso de tener largas distancias o un número alto de dispositivos deberás incorporar fuentes de alimentación adicionales <u>WPPSU</u> en el bus.

Para calcular cuántas fuentes de alimentación necesitas dispones de <u>un calculador</u> (http://www.ecler.com/images/downloads/tech-resources/WPa_Peripheral_Device_Calculator.zip).

En el caso de las estaciones MPAGE la limitación viene dada también por la señal de micrófono, analógica y balanceada (ver <u>manual</u>), que se envía desde la estación MPAGE16 a la entrada de una MIMO.

<u>eMPAGE</u>

¿Cómo conecto múltiples eMPAGE a un MIMO?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, MPAGE

La conexión de múltiples eMPAGE (máximo 4 en MIMO88 y 3 en MIMO SG no siendo compatible con MIMO4040CDN o MIMO7272DN) es posible conectando desde los puertos *REMOTE* de MIMO a <u>cada eMPAGE en Daisy Chain (encadenando un estación con la siguiente)</u>.

Antes de nada pon los jumpers internos de todas las eMPAGE en posición "CAN". La última eMPAGE del bus de remotos deberá tener el puente J112-J111. En todas las eMPAGE excepto la última deberás usar el adaptador RJ-45 – Euroblock para poder realizar correctamente el Daisy Chain.



Conexión en cadena (daisy chain)

Fíjate (ver dibujo anterior) también que los <u>cables de señal de audio balanceado de los micrófonos</u> <u>de cada estación</u> (+ y -, pues la masa está compartida con el bus de alimentación), <u>deberán conectarse</u> <u>directamente a una entrada de MIMO, sin conexión Daisy Chain</u> en este caso.

La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o remotos llega por el puerto *REMOTE*, pero en caso de tener largas distancias o más de un dispositivo deberás incorporar fuentes de alimentación externa para las eMPAGE (<u>WP24-PSU</u> - no incluida).

Dispones de información detallada en el manual de eMPAGE.

¿Cómo configuro la entrada de audio de la matriz MIMO / MIMO SG a la que se conecta eMPAGE?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, eMPAGE

La entrada de audio de la matriz no debe tener ningún punto de cruce activo con ninguna salida, pues esto se realiza automáticamente al realizar llamadas a las zonas de destino desde la propia consola, en tiempo real.

Sigue las instrucciones análogas al siguiente video correspondiente a MPAGE16: <u>https://youtu.be/qNSySeUvb9I?t=125</u>

En cuanto a los ajustes del micrófono, pueden tomarse como referencia inicial los que se sugieren para MPAGE1 / MPAGE1r y realizar "in situ" los ajustes para que sean más adecuados a la situación real:



Se recomienda un filtro paso-altos para reducir ruidos de manipulación. Típicamente entre 90-150Hz.



¿Cuántas estaciones de llamada eMPAGE se pueden conectar en los puertos *Remote*?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, eMPAGE, WPTOUCH

El máximo de estaciones de llamada es 4 para MIMO88 y 3 para MIMO88SG y MIMO1212SG. Pero se debe tener en cuenta también que otra limitación: se pueden programar hasta 32 controles remotos en total, que serán combinación de eMPAGE, WPTOUCH y/o virtuales por sistema MIMO, ya sea éste 8x8 o 16x16. Por ejemplo, se podría tener 30x WPTOUCH y entonces el máximo de eMPAGE sería de dos.

Esta limitación es total, estén los dispositivos conectados en los puertos Remote1 o Remote2 o una combinación de ambos.

Aunque la limitación en número es amplia cabe tener en cuenta las limitaciones en cuanto a distancias máximas que soporta el bus, la señal de micrófono y la alimentación de controles remotos.

¿Cuál es la longitud máxima de conexión de una unidad eMPAGE a un MIMO / MIMO SG?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, eMPAGE, WPTOUCH

La conexión en los puertos *Remote* 1/2 es tipo BUS CAN, debiendo conectarse todos los dispositivos en modo *Daisy Chain*. La longitud máxima desde el puerto *REMOTE* hasta el último elemento de la cadena puede llegar a ser de 800m con cable CAT5.

La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o remotos llega por el puerto *REMOTE*, pero en caso de tener largas distancias o más de un dispositivo deberás incorporar fuentes de alimentación externa para las eMPAGE (<u>WP24-PSU</u> - no incluida).

En el caso de las estaciones eMPAGE la limitación viene dada también por la señal de micrófono, analógica y balanceada (ver <u>manual</u>), que se envía desde la estación eMPAGE a la entrada de una MIMO.

WPTOUCH

¿Cómo conecto y configuro el control WPTOUCH en modo analógico?

TEMAS: ECLERCOMM, CONEXIÓN PRODUCTOS: DAM614, WPTOUCH

El modo en que está configurado se define por el tipo de conexión realizada al dispositivo de destino.

El caso 1 será para DAM614 y MIMO54, con conector tipo RJ45 en los puertos REMOTE.



Si aprovechas un cable de red ya hecho, ten en cuenta que habitualmente los cables de red son T568B, pero NO SIEMPRE! Debes asegurarte de cómo lo estás conectando antes de conectar WPTOUCH.



Info de: https://es.wikipedia.org/wiki/10BASE-T

En el caso 2 para amplificadores / procesadores con GPIs analógicos, con conector tipo Euroblock en los puertos *REMOTE*.



¿Cómo conecto múltiples WPTOUCH a un MIMO / MIMO SG?

TEMAS: ECLERNET, CONEXIÓN PRODUCTOS: MIMO, WPTOUCH

La conexión de múltiples controles WPTOUCH (máximo 32) es posible conectando desde un puerto *REMOTE* de MIMO en modo *Daisy Chain*. En el último se deberá conectar una resistencia de 120 Ohm en bornes del bus digital de datos.



La alimentación a las diferentes estaciones de llamada o remotos llega por el puerto *REMOTE*, pero en caso de tener largas distancias o un número alto de dispositivos deberás incorporar fuentes de alimentación de refuerzo adicionales <u>WPPSU</u> en el bus.

Para calcular cuántas fuentes de alimentación necesitas dispones de <u>un calculador</u> (http://www.ecler.com/images/downloads/tech-resources/WPa_Peripheral_Device_Calculator.zip).
WPmSCREEN

¿Cómo instalo WPmSCREEN?

TEMAS: INSTALACIÓN PRODUCTOS: WPmSCREEN

Opcionalmente Ecler dispone del WPaSCRMKIT, que es un accesorio para la instalación de WPmSCREEN en *rack* (4U). En cualquier otro caso en el punto 3 del <u>manual</u> (Instalación y conexionado) tendrás la información necesaria para su instalación:

WPmSCREEN es apto para instalación mural en superficie, empotrada (mediante cajetín opcional tipo SIMON 51020103-039 o equivalente) o en soporte estándar tipo VESA75. En el embalaje se incluyen 4 tornillos para la instalación en soporte VESA75 y 6 tornillos para instalación en cajetín empotrado, tipo SIMON 51020103-039 o equivalente (no subministrado).

Si la instalación se realiza directamente sobre una superficie de obra, madera, etc., deberás usar 4 tornillos con un diámetro máximo de 4 mm (no suministrados).

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener la conexión de un WPmSCREEN a su fuente de alimentación?

TEMAS: INSTALACIÓN, CABLEADO PRODUCTOS: WPmSCREEN

Dependiendo del cable usado, 50m si usas un cable de 2x 0,5mm² y 100m si usas un cable de 2x 1mm².

¿Cuántos WPmSCREEN puedo conectar a una red EclerNet?

TEMAS: PRODUCTO, ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

No hay límite de WPmSCREEN en concreto, la limitación es el número total de dispositivos Eclernet conectados en un sistema que es de 253, y WPmSCREEN es un dispositivo EclerNet, al igual que MIMO88, DUO-NET *PLAYER*, etc. Así que si por ejemplo tenemos dos unidades MIMO podrás conectar hasta 251 WPmSCREEN .

¿Cómo se configuran más de un WPmSCREEN en un sistema EclerNet?

TEMAS: CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN, ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

En un sistema EclerNet tan sólo un dispositivo puede ejercer de unidad UCP Server: en este dispositivo correrá el proyecto EclerNet y realizará la función de webserver, sirviendo paneles UCP (User Control Panel). Si esta función la realiza un WPmSCREEN para ella misma y para el resto de clientes UCP (WPmSCREENs, WPNETTOUCHs, smartphones, tablets, PCs, etc.) en la red. Puedes elegir en cada WPmSCREEN / WPNETTOUCH qué paneles debe mostrar e incluso cuál de ellos será el panel mostrado por defecto (al iniciar y después de un tiempo de inactividad). También puedes mostrar el mismo panel en diferentes pantallas sin problemas.

Acuérdate de desactivar la función *Enable UCP Server* en los dispositivos que no son Master para evitar errores.

WDmSCDEEN	WPmSCREEN Device Configuration
	Device "Device 07"
DISPLAY MODE OFF BACKLIGHT INTENSITY 50	Display Mode OFF 🗢
ROTATE 180° NO SHOW PANEL OSD KEYS YES	Backlight Intensity 50
AUTO-ZOOM PANELS YES ENABLE UCP SERVER YES	Rotate 180° 📃
UCP PANELS	Show Panel OSD Keys 🗹
START-UP PANEL None	Auto-Zoom Panels 🗹
ENABLED PANELS LIST	Enable UCP Server 📃
	ОК Сапсе!

¿Puede WPmSCREEN ser el servidor UCP de una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

Sí, puede ejecutar un proyecto EclerNet y servir los paneles UCP que contenga dicho proyecto. También lo pueden hacer MIMO4040CDN, MIMO7272DN o un PC con EclerNet Manager abierto en modo "Deploy".

¿Puede WPmSCREEN sustituir un PC con EclerNet cargado en una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN Sí, puede ejecutar un proyecto EclerNet y servir los paneles UCP que contenga, con la excepción que no puede lanzar eventos "Launch File" o enviar e-mail.

¿Puedo usar diferentes unidades WPmSCREEN en la misma red simultáneamente como clientes UCP?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

Sí, cada unidad WPmSCREEN puede tener diferentes roles de cliente:

- Cliente de otro WPmSCREEN
- Cliente de sí misma (un WPmSCREEN actúa como servidor y cliente de sus propios UCPs)
- Cliente de un ordenador con EclerNet Manager ejecutándose.

¿Puedo poner más de un servidor UCP simultáneamente, en la misma red?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN, WPNETTOUCH, MIMO4040CDN, MIMO7272DN Sí, puedes poner más de un dispositivo ejecutando diferentes proyectos EclerNet (pueden coexistir en la misma red, pero debes tener en cuenta:

- Un PC con EclerNet Manager abierto en modo "Deploy", un MIMO4040CDN, MIMO7272DN o un WPmSCREEN / WPNETTOUCH pueden tener el control de un dispositivo hardware EclerNet (MIMO, NXA, etc.), pero cada dispositivo hardware no puede estar bajo el control de más de uno de estos dispositivos anteriormente mencionados simultáneamente.
- Por ello, los proyectos ejecutándose en un PC, un MIMO4040CDN, MIMO7272DN o un WPmSCREEN / WPNETTOUCH no pueden incluir los mismos dispositivos EclerNet (con misma dirección IP, etc.) que ya están en otros proyectos.

¿Puedo definir qué paneles UCP se pueden gestionar desde cada unidad WPmSCREEN?

TEMAS: ECLERNET

PRODUCTOS: WPmSCREEN

Sí: un proyecto puede contener muchos paneles, y puedes decidir cuáles van a ser visibles y accesibles para cada uno de los clientes WPmSCREEN de la instalación

Puedes definir qué panel se mostrará en WPmSCREEN al encender la unidad, al reiniciarse por pérdida de alimentación, etc. (el *default start-up panel! o* tras un tiempo en reposo *(time-out)*.

Incluso se pueden crear usuarios con contraseñas relacionados con ciertos paneles, requiriendo al usuario introducir esta información en el teclado táctil de la misma WPmSCREEN.

¿Pueden coexistir en una misma red unidades WPmSCREEN con dispositivos clientes UCP de terceros?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPmSCREEN

Sí, puedes usar dispositivos Android ©, iOS o Windows © como clientes UCP en una instalación donde las unidades WPmSCREEN actúan como clientes y/o servidores. Así podrán usar los paneles servidos.

¿Qué significa una V en la parte superior de WPmSCREEN?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPmSCREEN

Cuando aparece un icono "V" en la parte superior de la pantalla principal de WPmSCREEN, será indicativo de versiones incompatibles en el proyecto en ejecución, por lo que se recomienda verificar que todas las versiones de *firmware* de los dispositivos del proyecto son compatibles.

Ejecutando el software EclerNet Manager y seleccionando el menú *Help*, en el apartado User Manual encontrarás el documento dónde se indican las compatibilidades de versiones de *firmwares* y softwares.

Alternativamente, en el fichero "EclerNet manager and related *firmware* LEGACY VERSIONS" (ver aquí) encontrarás un registro histórico de actualizaciones de los diferentes productos que pueden estar en una red ECLERNET. Incluye una tabla en la que se describe, para cada versión lanzada de EclerNet Manager, cuáles son las versiones de *firmware* para dispositivos EclerNet compatibles con

ella. La última fila de dicha tabla es siempre la relación de versiones vigente, incluida en el archivo ZIP que habrás descargado y que incluye *software*, *firmware* y otros documentos (<u>Setup EclerNet Manager</u> (<u>vx.xxrxx</u>), disponible en el siguiente Link:

http://www.ecler.com/support/downloads/software.html

¿Por qué cuando el proyecto se ejecuta desde WPmSCREEN no funciona correctamente y sí desde el PC?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPmSCREEN

Esto suele deberse a una incompatibilidad de versiones de *firmware*. Para solucionar esto actualiza los *firmwares* de los diferentes dispositivos de la red EclerNet a la última versión, envía un proyecto en blanco a la unidad WPmSCREEN que realiza la función de servidor UCP y vuelve a enviar tu proyecto de nuevo.

WPNETTOUCH

¿Cómo instalo WPNETTOUCH?

TEMAS: INSTALACIÓN PRODUCTOS: WPNETTOUCH

WPNETTOUCH es compatible con soporte estándar tipo VESA75. En el embalaje se incluye un soporte para la instalación mural en superficie, no es posible empotrar en pared.

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener la conexión de un WPNETTOUCH a su fuente de alimentación?

TEMAS: INSTALACIÓN, CABLEADO PRODUCTOS: WPNETTOUCH Dependiendo del cable usado, 50m si usas un cable de 2x 0,5mm² y 100m si usas un cable de 2x 1mm².

Recuerda que, alternativamente, puedes alimentar WPNETTOUCH por PoE.

¿Cuántos WPNETTOUCH puedo conectar a una red EclerNet?

TEMAS: PRODUCTO, ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

No hay límite de WPNETTOUCH en concreto, la limitación es el número total de dispositivos Eclernet conectados en un sistema que es de 253, y WPNETTOUCH es un dispositivo EclerNet, al igual que MIMO88, DUO-NET *PLAYER*, etc. Así que si por ejemplo tenemos dos unidades MIMO podrás conectar hasta 251 WPNETTOUCH.

¿Cómo se configuran más de un WPNETTOUCH en un sistema EclerNet?

TEMAS: CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN, ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

En un sistema EclerNet tan sólo un dispositivo puede ejercer de unidad UCP Server: en este dispositivo correrá el proyecto EclerNet y realizará la función de webserver, sirviendo paneles UCP (User Control Panel). Si esta función la realiza un WPNETTOUCH para ella misma y para el resto de clientes UCP (WPmSCREENs, WPNETTOUCHs, smartphones, tablets, PCs, etc.) en la red. Puedes elegir en cada WPNETTOUCH qué paneles debe mostrar e incluso cuál de ellos será el panel mostrado por defecto (al iniciar y después de un tiempo de inactividad). También puedes mostrar el mismo panel en diferentes pantallas sin problemas.

Acuérdate de desactivar la función *Enable UCP Server* en los dispositivos que no son Master para evitar errores.

WDmSCDEEN	WPmSCREEN Device Configuration
	Device "Device 07"
DISPLAY MODE OFF BACKLIGHT INTENSITY 50	Display Mode 🛛 OFF 🗢 🗢
ROTATE 180° NO SHOW PANEL OSD KEYS YES	Backlight Intensity 50
AUTO-ZOOM PANELS YES ENABLE UCP SERVER YES	Rotate 180°
UCP PANELS	Show Panel OSD Keys 🗹
START-UP PANEL None	Auto-Zoom Panels 📝
ENABLED PANELS LIST	Enable UCP Server 📃
	OK Cancel

¿Puede WPNETTOUCH ser el servidor UCP de una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

Sí, puede ejecutar un proyecto EclerNet y servir los paneles UCP que contenga dicho proyecto. También lo pueden hacer MIMO4040CDN, MIMO7272DN o un PC con EclerNet Manager abierto en modo "Deploy".

¿Puede WPNETTOUCH sustituir un PC con EclerNet cargado en una instalación?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

Sí, puede ejecutar un proyecto EclerNet y servir los paneles UCP que contenga, con la excepción que no puede lanzar eventos "Launch File" o enviar e-mail.

¿Puedo usar diferentes unidades WPNETTOUCH en la misma red simultáneamente como clientes UCP?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

Sí, cada unidad WPNETTOUCH puede tener diferentes roles de cliente:

- Cliente de otro WPNETTOUCH
- Cliente de sí misma (un WPNETTOUCH actúa como servidor y cliente de sus propios UCPs)
- Cliente de un ordenador con EclerNet Manager ejecutándose.

¿Puedo poner más de un servidor UCP simultáneamente, en la misma red?

TEMAS: ECLERNET

PRODUCTOS: WPNETTOUCH, MIMO4040CDN, MIMO7272DN

Sí, puedes poner más de un dispositivo ejecutando diferentes proyectos EclerNet (pueden coexistir en la misma red, pero debes tener en cuenta:

 Un PC con EclerNet Manager abierto en modo "Deploy", MIMO4040CDN, MIMO7272DN o un WPmSCREEN / WPNETTOUCH pueden tener el control de un dispositivo hardware EclerNet (MIMO, NXA, etc.), pero cada dispositivo hardware no puede estar bajo el control de más de uno de estos dispositivos anteriormente mencionados simultáneamente. Por ello, los proyectos ejecutándose en un PC, MIMO4040CDN, MIMO7272DN o un WPmSCREEN / WPNETTOUCH no pueden incluir los mismos dispositivos EclerNet (con misma dirección IP, etc.) que ya están en otros proyectos.

¿Puedo definir qué paneles UCP se pueden gestionar desde cada unidad WPNETTOUCH?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

Sí: un proyecto puede contener muchos paneles, y puedes decidir cuáles van a ser visibles y accesibles para cada uno de los clientes WPNETTOUCH de la instalación

Puedes definir qué panel se mostrará en WPNETTOUCH al encender la unidad, al reiniciarse por pérdida de alimentación, etc. (el *default start-up panel*: o tras un tiempo en reposo *(time-out*).

Incluso se pueden crear usuarios con contraseñas relacionados con ciertos paneles, requiriendo al usuario introducir esta información en el teclado táctil de la misma WPNETTOUCH.

¿Pueden coexistir en una misma red unidades WPNETTOUCH con dispositivos clientes UCP de terceros?

TEMAS: ECLERNET PRODUCTOS: WPNETTOUCH

Sí, puedes usar dispositivos Android ©, iOS o Windows © como clientes UCP en una instalación donde las unidades WPNETTOUCH actúan como clientes y/o servidores. Así podrán usar los paneles servidos.

¿Qué significa una V en la parte superior de WPNETTOUCH?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPNETTOUCH Cuando aparece un icono "V" en la parte superior de la pantalla principal de WPNETTOUCH, será indicativo de versiones incompatibles en el proyecto en ejecución, por lo que se recomienda verificar que todas las versiones de *firmware* de los dispositivos del proyecto son compatibles.

Ejecutando el software EclerNet Manager y seleccionando el menú *Help*, en el apartado User Manual encontrarás el documento dónde se indican las compatibilidades de versiones de *firmwares* y softwares.

Alternativamente, en el fichero "EclerNet manager and related *firmware* LEGACY VERSIONS" (ver aquí) encontrarás un registro histórico de actualizaciones de los diferentes productos que pueden estar en una red ECLERNET. Incluye una tabla en la que se describe, para cada versión lanzada de EclerNet Manager, cuáles son las versiones de *firmware* para dispositivos EclerNet compatibles con ella. La última fila de dicha tabla es siempre la relación de versiones vigente, incluida en el archivo ZIP que habrás descargado y que incluye *software*, *firmware* y otros documentos (<u>Setup EclerNet Manager</u> (vx.xxrxx)), disponible en el siguiente Link:

http://www.ecler.com/support/downloads/software.html

¿Por qué cuando el proyecto se ejecuta desde WPNETTOUCH no funciona correctamente y sí desde el PC?

TEMAS: ECLERNET, *FIRMWARE*, ERROR PRODUCTOS: WPNETTOUCH

Esto suele deberse a una incompatibilidad de versiones de *firmware*. Para solucionar esto actualiza los *firmwares* de los diferentes dispositivos de la red EclerNet a la última versión, envía un proyecto en blanco a la unidad WPNETTOUCH que realiza la función de servidor UCP y vuelve a enviar tu proyecto de nuevo.

<u>NXA</u>

¿Se puede conectar un micro a la entrada de las unidades NXA?

TEMAS: ECLERNET, ENTRADAS PRODUCTOS: NXA

Las entradas de audio de las unidades NXA están preparadas para entrar señal de línea, pero no para señal de micrófono porque es muy débil. Las señales de micrófono se deberán pasar por un preamplificador o mesa de mezclas (ver productos) antes de introducirlas en los dispositivos NXA.

ePLAYER1

¿Qué contraseña tiene ePLAYER1?

TEMAS: CONTRASEÑA PRODUCTOS: ePLAYER1

Para la conexión punto a punto mediante la interfaz WiFi, la contraseña de fábrica es "0123456789", también aparece en la etiqueta inferior del dispositivo ePLAYER1.

Para acceder a la página de configuración de ePLAYER:

- Username: root
- Password: ecler

Para más detalles consultar el <u>manual de ePLAYER1</u> puedes encontrar la información más detallada.

También existe un video para ver la conexión por red del equipo, lo encontrarás en nuestro canal de You Tube:

https://youtu.be/W02aNRxT-vM

¿Qué formatos de audio puedo reproducir con ePLAYER1?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

El dispositivo ePLAYER 1 puede reproducir archivos mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF.

¿Por qué ePLAYER1 no reproduce un streaming de audio?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

Primero, es preciso comprobar que existe una conexión a Internet. Ante todo deberás asegurarte que realmente le has introducido la dirección correcta de un *streaming* de audio. Una dirección como "http://www.my_radio.com" no es directamente un *streaming* de audio, sino que se trata de la dirección genérica de una página web. Esta página web podría contener un servicio de *streaming*, el cual tiene su propia URL diferente a la del ejemplo anterior.

Un stream de audio válido se parece a esto:

- http://www.my_favourite_radio.mp3
- http://111.111.11.18080
- http://listen.radio/rock.m3u
- ...

Consulta nuestro documento "<u>Ecler ePLAYER1 y DUO-NET *PLAYER* Cómo identificar url streams de</u> radios Internet".

¿Puede ePLAYER1 reproducir archivos de una LAN o red local?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

Sí, pero no directamente. ePLAYER1 no puede reproducir archivos alojados en ubicaciones de red local, sin embargo, es posible reproducir contenido utilizando DLNA si el servidor tiene instalada una aplicación de servidor multimedia DLNA (p.e. Plex Media *Player*).

¿ Puede ePLAYER1 reproducir contenido de plataformas de música vía streaming como Spotify?

TEMAS: REPRODUCCIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1 No, ePLAYER1 no puede acceder a cuentas de usuario de este tipo de plataformas. Sin embargo, si es posible recibir contenido musical a través de AirPlay (Spotify Connect).

Spotify no funciona con DLNA, sin embargo existen apps como Airspot que permiten enviar Spotify a un dispositivo Airplay en Android.

¿Puedo configurar ePLAYER1 para que tenga acceso a Internet mediante un servidor *Proxy*?

TEMAS: CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: ePLAYER1

No, no admite configuración de Proxy.

Para implementarlo necesitas configurar el servidor *Proxy/VPN* en tu *Gateway* (*Router/Switch*)). A partir de entonces, cada dispositivo conectado al mismo nodo accederá a Internet a través del mismo *Proxy/VPN*.

DUO-NET PLAYER

¿Cómo puedo asegurar que el reloj de DUO-NET PLAYER esté siempre en hora?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET

Cualquier reloj de cuarzo, como el que incluye DUO-NET *PLAYER*, tiene una deriva que conlleva un adelanto o un retraso al cabo del tiempo. Para asegurar precisión es necesario conectar DUO-NET a una red con acceso a Internet y activar la opción: NTP Server, introduciendo los datos de un servidor NTP válido.



¿Cómo programo mensajes de calendario?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: DUO-NET, MIMO

En el apartado "Eventos basados en calendario (*TIME SCHEDULER*)" del <u>manual de EclerNet</u> <u>Manager</u> puedes encontrar cómo se realiza la programación.

En el caso de DUO-NET PLAYER disponemos además de TIME SCHEDULER (BASIC), que se trata de una versión simplificada en cuanto a manera de programar eventos de calendario con repeticiones diarias.

Se importante antes de nada poner en hora el dispositivo EclerNet! Por defecto, de fábrica, se sirve sin la fecha configurada por lo que podrían pasar años en llegar el primer evento si no se configura el reloj.

DUO-NET Device Configuration
Device "Device 01"
Preset 1 Start-Up 📃
Local Playback Keys 🗹
Local F1-F5 Keys 🗹
Local Menu Key 🗹
IR Remote Enable 🗹
IR Remote F1-F5 Keys 🗹
IR Remote Varispeed Keys 🗹
GPI Mode SINGLE
LCD Mode ON 🗢
LCD Backlight 100
LCD Contrast 50
Local Date
Local Time
NTP Synchronization 🗹
NTP Server pool.ntp.org
Time Zone UTC 🗢
OK Cancel

Además, es imprescindible activar la opción "NTP Synchronization" (requiere de conexión a Internet) así como indicar la zona horaria en la que el dispositivo se encuentra, esto garantiza que el dispositivo estará en hora durante toda su vida útil (opción habilitada para DUO-NET *PLAYER*).

Ejemplos de configuración e interpretación de Eventos con el *Time scheduler*:

Ejemplo 1						
Configure Event Input: Time Scheduler 🛛 😵						
Start Date Time Polarity Hold	31/05/2017 09:00 DIRECT ◆ 20	SECONDS 📥	Active on: ♥ Mondays ♥ Tuesdays			
Repeat			♥ Wednesdays ♥ Thursdays ♥ Fridays			
Interval Times End Date Time	1	DAYS 🗢	Saturdays			
	OK Cancel					

El evento estará activo cada día (*REPEAT – Interval 1 day*) durante 20 segundos a las 9:00h, excepto sábados y domingos. Al no activar número de repeticiones (*Times*) ni fecha final (*End Date*), este evento se repetirá para siempre.

06 EVENT 06	Add New Eve	Configure Ever	nt Output: Priority Media Playback 🛛 🛞
Event Enable	⊻	Priority Soloct	
Event Name	EVENT 042	Priority Select	
n		Playlist	None 🗢
SOURCE Input	TIME SCHEDULER 🗢	PlayerA	
12 TANCAMENT 3	CONFIG	PlayerB	
		Trigger Mode	HOLD 🗢
TARGET Output	PRIORITY MEDIA PLAYBACK 🗢	Hold Time	
16 RECMOCIO / 17 RECMOCIO /	CONFIG	Retrigger	
	ОК		OK Cancel

En caso que el "*PRIORITY MEDIA PLAYBACK*" esté configurado el "*Trigger mode*" en "*PULSE*" y 10s entonces la reproducción del mensaje durará 10s.

06 EVENT 06	Add New Eve	Configure Ever	nt Output: Priority Media Pla	ayback 🛞
Event Enable Event Name	V EVENT 042	Priority Select	PRIORITY 1	
SOURCE Input	TIME SCHEDULER 🗢	PlayerA PlayerB		
TARGET Output	PRIORITY MEDIA PLAYBACK \$	Trigger Mode Hold Time Retrigger	PULSE	10.0 s
на апромирото 19 Апромирото 20 Апромирато	ОК		OK Cancel	

En caso de atacar al *"TRANSPORT CONTROL"* o al *"PROGRAM MEDIA PLAYBACK"* la duración del mensaje será la del propio mensaje.

5 EVENT 06	Add New E	vent ^r B Playlist 01 - USB. Player B
Event Enable	e 🗹	
Event Nam	e EVENT 042	
SOURCE	<u> </u>	
Inpu	t TIME SCHEDULER 🗢	START: at 19/09/2017 - 16:38
	CONFIC	DAYS: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
	CONFIG	HOLD: 5 SECONDS
TARGET Outpu	t PROGRAM MEDIA PLAYBACK 🗢	PLAYLIST: 00 - None
	INTERNAL	PLAYER: NONE
	PRESET RECALL	
	— ✓ PROGRAM MEDIA PLAYBACK	
	PRIORITY MEDIA PLAYBACK	Cancel
	VARISPEED	
		0 Direct Priority1 Playlist 09 - ARDOMINA

Ejemplo 2

Configure Event Input: Time Scheduler 🛛 😣						
Start Date Time Polarity Hold	31/05/2017 09:00 DIRECT ♀ 5 SECONDS ♀	Active on: ✔ Mondays ✔ Tuesdays ✔ Wednesdays ✔ Wednesdays				
♥ Repeat Interval ♥ Times ■ End Date Time	1 HOURS \$	 ✓ Thursdays ✓ Fridays Saturdays Sundays 				
OK Cancel						

El evento estará activo durante 5s y se activará 4 veces en intervalos de 1h. Es decir 9, 10, 11 y 12h. **Después de esas cuatro veces el evento no se repetirá nunca más** aunque estén marcados los días de lunes a viernes, ya que el evento ha llegado a su fin (4 veces).

Conclusión

Si lo que se desea es que cada día un evento esté activo cuatro veces excepto sábados y domingos, una solución será hacer cuatro eventos a las horas adecuadas que se repitan cada día. Es decir realizarás cuatro eventos siguiendo la pauta del Ejemplo 1.

Alternativamente, en este caso es mucho más sencillo realizarlo con TIME SCHEDULER (BASIC):

Date and Time inte	rval
Start Date	31/05/2017
Start Time	09:00
Duration	FOREVER 🗢
End Date	
End Time	
Veekly repetition Active these days I Mo I Tu	: We 🗹 Th 🗹 Fr 📃 Sa 📃 Su
Veekly repetition Active these days ダ Mo ダ Tu ダ Daily repetition	: We 🗹 Th 🗹 Fr 📃 Sa 📃 Su
Veekly repetition Active these days ✔ Mo ✔ Tu ✔ Daily repetition Repeat	: We 🗹 Th 🗹 Fr 🔲 Sa 🔲 Su
Veekly repetition Active these days ✓ Mo ✓ Tu ✓ Daily repetition Repeat Interval	We ♥ Th ♥ Fr ■ Sa ■ Su ♥ 01:00:00
Veekly repetition Active these days: ✔ Mo ✔ Tu ✔ Daily repetition Repeat Interval Times	: We ♥ Th ♥ Fr Sa Su ♥ 01:00:00 3
Veekly repetition Active these days ✓ Mo ✓ Tu ✓ Daily repetition Repeat Interval Times The event will finish at	we ♥ Th ♥ Fr ■ Sa ■ Su ♥ 01:00:00 3 12:00:00

Así, este evento se activará de Lunes a Domingo a las 9:00h de la mañana y se repetirá 3 veces con un intervalo de 10s entre ellos. Atención: el campo "Times" indica el número de repeticiones, por lo que el evento estará activo 4 veces (original + 3 repeticiones) siendo la última activación la indicada en el campo "The evento will finish at".

¿Puedo reproducir música de fondo y mensajes desde el mismo medio de almacenamiento (USB, SD...) con un reproductor DUO-NET?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: DUO-NET Sí, mediante los módulos de prioridad. Para más información consultar el <u>manual de EclerNet</u> <u>Manager</u>, el apartado: "DUO-NET, secciones de módulos *PRIORITY* 1 y *PRIORITY* 2".

¿De cuántos eventos dispone DUO-NET PLAYER?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: DUO-NET

64 eventos. De fábrica existen 20 pre-configurados para las teclas del panel frontal y del control remoto (aunque estos eventos se pueden editar o incluso eliminar) y 44 vacíos.

¿Cuándo guardo un PRESET en DUO-NET PLAYER se graba el estado del reproductor?

TEMAS: ECLERNET, PRESETS, PROGRAMACIÓN, EVENTOS PRODUCTOS: DUO-NET

No, el *PRESET* no graba el estado del reproductor por lo que tendrás que realizar un evento que ejecute el Transport Control que desees cuando DUO-NET recupere un *PRESET* concreto.

anels)	Add New E	vent	UC	8210
Event Enable	₹			6
		1		
Event Name	EVENT 021	J		
SOURCE				
Input	PRESET RECALL	PRESE	1:02 - PRESET 02	
	CONFIG			
TARGET		Configure Eve	ent Output: Transpo	rt Control 🛞
Output	TRANSPORT CONTROL			
	CONFIG	Control	STOP	¢
			_	
		PlayerA	⊻.	
		PlayerB		
	ок	Second Second		
			OK Cancel	
		_		

En el ejemplo anterior cuando se llama al *PRESET* 02 se ejecuta el *EVENT* 021 que pone en *STOP* el *PLAYER* A.

¿Cuáles son las direcciones DNS de DUO-NET *PLAYER*?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET DUO-NET *PLAYER* utiliza las direcciones DNS públicas de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4 . Estas direcciones son fijas y no se pueden cambiar.

¿Puedo configurar DUO-NET *PLAYER* para que tenga acceso a Internet mediante un servidor Proxy?

TEMAS: CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET Para implementarlo necesitas configurar el servidor Proxy/VPN en tu *Gateway* (Router/Switch)). A partir de entonces, cada dispositivo conectado al mismo nodo accederá a Internet a través del mismo Proxy/VPN.

¿Cómo hago para que el módulo *Priority* Media Playback repita su reproducción mientras un GPI esté activo?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET

Los módulos *Priority* no están diseñados con la función de repetición.

La mejor manera para realizar esto es creando dos eventos que usen la opción *Program media playback*, a saber:

• GPI activo – Activa la función *PLAY* en el módulo *Program media playback*.

	Edit Eve	nt		8	100	
Event Enable	₹			00	ON	
Event Name	EVENT 021					
OURCE			CDI- CDI3		_	
Input		2	POLARITY: DIRECT			
	CONFIG		Configure Event	Output: Program	n Media P	layback
ARGET Output	PROGRAM MEDIA PLAYBACK		Playlist	02 - SD CARD	_	¢
	CONFIG		Play Mode	PLAY	_	¢
			PlayerA			
	ОК	Cancel	PlayerB			
	05 EVENT 13	IR Rem				
	06 EVENT 14	IR Rem		OK Ca	ncei	

Imagen 0.1: En el ejemplo al activarse el GPI1 el Player A empieza a reproducir el Playlist 02

• GPI inactivo – Realiza un STOP al desactivarse el GPI.

	Edit Event		ad 11 1	8		
Event Enable Event Name	EVENT 022				ON	O
SOURCE Input	GPI 🗢		GPI: GPI1 POLARITY: REVERSE			
TARGET Output	PROGRAM MEDIA PLAYBACK 🗢	PI	Configure Event Playlist Play Mode	Output: Pro 02 - SD CARD STOP	gram Medi	a Playback 🛞 🗢 🗢
	ОК	Cancel	PlayerA PlayerB	⊻		
	05 EVENT 13 06 EVENT 14 07 EVENT 022	IR Remote IR Remote GPI1, Dire		ок	Cancel	

Imagen 0.2: En el ejemplo al activarse el GPI1 el *Player* A realiza un *STOP*

El *player* (A o B) que realiza esta función debe tener la función *Repeat Mode* en *loop* o *repeat* para que no se pare al final de la reproducción del *playlist* (ver imagen abajo).



¿Por qué veo que el dispositivo DUO-NET reproduce un fichero pero no hay audio en la salida?

TEMAS: ECLERNET, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DUO-NET

Dando por supuesto que los volúmenes están correctamente ajustados debes tener en cuenta que si tenemos ficheros de audio con una duración menor a 3s, el crossfade activado y en modo *repeat*, no llegaran a escucharse nunca.

Se debe a que el *fade-out* comienza unos segundos antes de terminar la pista. Al repetirse, el *fade-in* comenzará unos segundos antes de comenzar la pista, solapándose con el *fade-out*. Se crea un bucle infinito que provocando que el mensaje nunca llegue a reproducirse a unos niveles adecuados.

La solución será desactivar los crossfades en este caso.

DN44BOB

¿Pueden conectarse a una misma red DANTE más de dos DN44BOB con el mismo nombre?

TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN, DANTE PRODUCTOS: DN44BOB

No, porque la aplicación Dante Controller se conecta con los equipos Dante por su nombre, por lo que Dante Controller detectará un conflicto los renombrará pero no serán funcionales. EclerNet Manager emplea direcciones IP, y si éstas son distintas, funcionará correctamente pese a existir dos DN44BOB con el mismo nombre.





¿Dónde encuentro más información sobre DANTE?

TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN, DANTE PRODUCTOS: DN44BOB

DANTE es un protocolo de <u>Audinate</u>[©] que integran innumerables fabricantes de audio profesional.

Puedes consultar en el apartado "<u>Soporte</u>" en la web de Audinate© lo último y más relevante.

Aunque es imprescindible, si vas a trabajar con Dante, que te certifiques en: http://www.audinate.com/certify . Es gratuito!

¿Cuántas IPs requiere un DN44BOB?

TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: DN44BOB

Un DN44BOB requiere de una IP estática que se comparte para la conexión desde las plataformas EclerNet y Dante.

WP22DN

¿Porqué EclerNet Manager no encuentra un dispositivo WP22DN?

TEMAS: PRODUCTO, CONFIGURACION PRODUCTOS: WP22DN

WP22DN es un interface DANTE que no forma parte de la plataforma EclerNet. Sus ajustes son físicos en la unidad y los parámetros correspondientes a la red y suscripciones DANTE se realizan desde DANTE CONTROLLER.

PAGENETDN

¿Cuántas IPs requiere una PAGENETDN?

TEMAS: DANTE, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: PAGENETDN

Una PAGENETDN requiere de dos direcciones IP una para la comunicación con DANTE y otra para la comunicación con EclerNet. La conexión se realiza mediante un cable CAT5e a la red.

<u>eMOTUS</u>

¿Puedo renombrar o cambiar el *password* de las eMOTUS5PBT?

TEMAS: BLUETOOTH PRODUCTOS: eMOTUS

No, no se puede acceder al módulo de Bluetooth® para reprogramarlo. De todas maneras, Android permite renombrar dispositivos Bluetooth® en el aparato (*smartphone, tablet, …*) que emparejamos y permite diferenciar dispositivos con el mismo nombre en ese aparato. Esto queda memorizado en el *smartphone* (o el dispositivo que sea) no modifica el módulo Bluetooth® del eMOTUS5BT.

No existe esta posibilidad en dispositivos iOS.

eSAS-BT

¿Puedo renombrar o cambiar el password del eSAS-BT?

TEMAS: BLUETOOTH PRODUCTOS: eSAS-BT

No, no se puede acceder al módulo de Bluetooth® para reprogramarlo. De todas maneras, Android permite renombrar dispositivos Bluetooth® en el aparato (*smartphone, tablet, ...*) que emparejamos y permite diferenciar dispositivos con el mismo nombre en ese aparato. Esto queda memorizado en el *smartphone* (o el dispositivo que sea) no modifica el módulo Bluetooth® del eSAS-BT.

No existe esta posibilidad en dispositivos iOS.

TP-NET

¿Por qué cuando trato de ejecutar una acción en un producto vía CA-Net o TP-Net recibo este un mensaje de error o no responde?

TEMAS: ECLERNET, ECLERCOMM, PROGRAMACIÓN PRODUCTOS: MIMO, DUO-NET *PLAYER*, NXA, DAM, CA

Al enviar comandos por TP-NET se requiere incluir el carácter final de línea, o LF. Esto se especifica en el manual <u>TP-NET</u> y <u>CA-NET</u>. El carácter final de línea es en hexadecimal "0a". En el siguiente ejemplo vemos el código hexadecimal y su equivalente en texto:

Transmit																		
00	53	59	53	54	45	4d	20	43	4f	4e	4e	45	43	54	0a		SYSTEM	CONNECT.

Pero según el programa o *software* que usemos el carácter final de línea puede variar. Por ejemplo en el *software* Hercules es "[LF]", o en IO Ninja es ".", pero siempre debe corresponder en hexadecimal con "0a".

<u>eLPA</u>

¿Cómo trabajar en *Bridge* (puente) con los amplificadores eLPA2-650, eLPA2-950 y eLPA2-1400?

TEMAS: CONEXIÓN PRODUCTOS: eLPA

En modo *bridge* debes conectar el terminal + del altavoz del canal 1, terminal + y el terminal – del altavoz al canal 2, terminal -. Adicionalmente en estas etapas se debe conectar un puente de ch 1, terminal – (negro) al ch 2, terminal + (rojo) con un cable corto de mínimo 1,5mm² de sección (azul en la imagen). Esto se explica en las versiones más recientes de los manuales.



Recuerda que en modo Bridge solo podrás trabajar con impedancias de 8 Ohm o superiores.

eMIM01616

¿Puedo enviar dos entradas a una misma salida simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

No, eMIMO es una matriz mezcladora, sino selectora: encamina una de las señales de entrada hacia cada salida. Únicamente mezclará señales diferentes cuando usemos una señal balanceada (entradas de 4 a 8) y mediante los módulos de *Pagers/Duckers* mezclemos esa señal con otra que esté seleccionada para esa salida en ese momento.

¿Puedo controlar la misma zona mediante diferentes aplicaciones o dispositivos?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

Sí, si así se configura. No hay problema en controlar simultáneamente en tiempo real el mismo parámetro mediante diversos dispositivos (pilot Panel vía app o explorador de Internet, panel remoto de pared eMCONTROL1 o panel frontal del dispositivo).

¿Puedo conectarme a eMIMO1616 mediante un dispositivo móvil por WiFi?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

Sí, pero debes tener en cuenta que eMIMO1616 no dispone de una interfaz de conexión WiFi integrada en su hardware. A pesar de ello, podemos conectarlo mediante cable Ethernet a una red con punto de acceso WiFi, y acceder a eMIMO1616 desde cualquier dispositivo a través de esa red.

¿Pueden los usuarios controlar los niveles u otros parámetros de entrada?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

No, los usuarios finales únicamente pueden controlar el nivel de salida (volumen) de una salida (zona), la selección de la fuente y la ecualización de dicha salida (zona) si así se configura. El resto de parámetros solo los podrá modificar el Administrador del dispositivo a través de la aplicación web embebida.

¿Puedo controlar el nivel de distintas salidas simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

Sí, como Administrador, y únicamente en la aplicación web embebida seleccionando distintas salidas para su control simultáneo (apretando unos segundos el botón verde de selección de canal) y variando el nivel mediante el control tipo fader. Los diferentes métodos de control que se ofrecen a los usuarios (pilot panels (App), panel frontal o eMCONTROL1) no disponen de esta opción.

¿Puedo ver el software o preparar configuraciones sin tener una unidad hardware?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: eMIMO1616

¡Sí! Hemos preparado un espacio en nuestra web dónde te conectas a una unidad eMIMO1616 virtual. Puedes encontrarlo en el apartado *Software* de la página web de eMIMO1616 (Ecler eMIMO1616 Demo) o simplemente siguiendo este enlace: http://www.ecler.com/emimo1616demo

HUB1408/HUB1616

¿Puedo enviar dos entradas a una misma salida simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

No, HUB es una matriz mezcladora, sino selectora: encamina una de las señales de entrada hacia cada salida. Únicamente mezclará señales diferentes cuando usemos una señal balanceada (entradas de 4 a 8) y mediante los módulos de *Pagers/Duckers* mezclemos esa señal con otra que esté seleccionada para esa salida en ese momento.

¿Puedo controlar la misma zona mediante diferentes aplicaciones o dispositivos?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

Sí, si así se configura. No hay problema en controlar simultáneamente en tiempo real el mismo parámetro mediante diversos dispositivos (pilot Panel vía app o explorador de Internet, panel remoto de pared eMCONTROL1 o panel frontal del dispositivo).

¿Puedo conectarme a eMIMO1616 / HUB1408 / HUB1616 mediante un dispositivo móvil por WiFi?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

Sí, pero debes tener en cuenta que eMIMO1616/HUB no dispone de una interfaz de conexión WiFi integrada en su hardware. A pesar de ello, podemos conectarlo mediante cable Ethernet a una red con punto de acceso WiFi, y acceder a eMIMO1616/HUB desde cualquier dispositivo a través de esa red.

¿Pueden los usuarios controlar los niveles u otros parámetros de entrada?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

No, los usuarios finales únicamente pueden controlar el nivel de salida (volumen) de una salida (zona), la selección de la fuente y la ecualización de dicha salida (zona) si así se configura. El resto de los parámetros solo los podrá modificar el Administrador del dispositivo a través de la aplicación web embebida.

¿Puedo controlar el nivel de distintas salidas simultáneamente?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: HUB

Sí, como Administrador, y únicamente en la aplicación web embebida seleccionando distintas salidas para su control simultáneo (apretando unos segundos el botón verde de selección de canal) y variando el nivel mediante el control tipo fader.

Los diferentes métodos de control que se ofrecen a los usuarios (pilot panels (App), panel frontal o eMCONTROL1) no disponen de esta opción.

¿Puedo controlar distintas salidas con un solo remoto?

TEMAS: PRODUCTO, CONFIGURACION PRODUCTOS: HUB

No, un remoto eMCONTROL1 solo puedeS controlar selección, volumen y ecualización de una zona. Solo controlaráS más de una salida cuando se trate de una salida determinada como estéreo.

Desde el panel frontal de HUB o desde la aplicación Pilot podrás controlar el Volumen General que afectará a las salidas que hayas elegido que se controlen mediante este parámetro.

≡ Genera	I Volume				
	Change Label	General Volume Select output source		Select Outputs	
		ALL OUTPUTS	^		
		OUT 01: OUT1	- 1		100 VOL
		OUT 02: OUT2			
0 MIN		OUT 03: OUT3			100 MAX
		OUT 04: OUT4	Ŧ		
		CANCEL	APPLY		

¿Puedo ver el software o preparar configuraciones sin tener una unidad hardware?

TEMAS: PRODUCTO, CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: HUB

¡Sí! Hemos preparado un espacio en nuestra web dónde te conectas a una unidad HUB virtual. Puedes encontrarlo en el apartado *Software* de la página web de HUB1408 o HUB1616 (HUB Series Demo) o simplemente siguiendo este enlace: <u>https://www.ecler.com/hubseriesdemo/</u>

<u>eHMA</u>

¿La salida auxiliar (AUX/REC) de los amplificadores-mezcladores eHMA60, eHMA120 y eHMA250 está controlada por el potenciómetro de salida (OUTPUT CONTROL) VOL?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: EHMA

Sí, al variar el nivel de las salidas amplificadas se variará análogamente el nivel de la salida de línea AUX/REC. Esto permite conectar a dicha salida amplificadores auxiliares para alimentar zonas de altavoces con requerimientos de potencia mayores a los de la propia unidad eHMA.

<u>WPa</u>

¿Qué cajetín de empotrar puedo usar para los remotos WPa?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WPa

Los WPa (excepto WPaH-AT40 y WPaH-AT100) están diseñados para empotrarse en cajetines universales.

Por ejemplo:

- LEGRAND 080041 (cajas de empotrar para tabiques huecos)
- <u>LEGRAND 080141</u> (cajas de empotrar para albañileria)

WPNET4KV / WPNET8K / WPNETEX

¿Qué cajetín de empotrar puedo usar para los remotos WPNET4KV / WPNET8K / WPNETEX?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WPNET

Los paneles de la serie WPNET están diseñados para empotrarse en cajetines universales.

Por ejemplo:

- <u>LEGRAND 080041</u> (cajas de empotrar para tabiques huecos)
- LEGRAND 080141 (cajas de empotrar para albañileria)

<u>WiSPEAK</u>

¿Por qué hay cortes de audio en uno o más altavoces?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

- Asegúrese de que el altavoz está encendido y el LED STR está iluminado fijo (no parpadea) y el LED WIS está permanentemente apagado. Si el LED WIS parpadea, hay problemas de cobertura. Será necesario reubicar el altavoz intentando evitar los obstáculos en la medida de lo posible.
- Compruebe el color del LED de calidad mediante la APP. Todos los altavoces tienen que estar en verde. Si el LED muestra la mayor parte del tiempo otro color, será necesario reubicar el altavoz intentando evitar los obstáculos en la medida de lo posible.

¿Por qué no suena o hay cortes de audio en todos los altavoces?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

- 1. Compruebe que el transmisor está encendido y que el LED WIS del transmisor está permanentemente encendido.
- 2. Si los LEDs STR de todos los altavoces parpadean, significa que hay problemas con la red WiS.
 - Asegúrese de que se respetan todas las distancias recomendadas.
 - Asegúrese de que no hay dos transmisores en el mismo radio de cobertura
 - Asegúrese de que no hay nuevos dispositivos inalámbricos en los alrededores que puedan crear interferencias en RF.

¿Por qué después de un *discover* el sistema no funciona correctamente y el LED WiS parpadea una vez cada tres segundos?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

Esto significa que el proceso de descubrimiento *discover* no se ha completado. Esto se llama un descubrimiento parcial *(partial discover!* y será necesario repetir el proceso de descubrimiento hasta que el LED WiS se mantenga permanentemente ON.

Asegúrese de que todos los altavoces descubiertos anteriormente están encendidos y en modo STREAMING (LED WIS encendido permanentemente). Si no es así, será necesario reubicar el altavoz intentando evitar los obstáculos en la medida de lo posible.

Si el problema persiste y todos los altavoces están en la zona de cobertura recomendada, desempareje todos los altavoces y realice de nuevo una operación de descubrimiento.

¿Por qué el LED WiS está apagado?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

El sistema no funciona. Reinicie el transmisor.

¿Por qué un altavoz aparece como desconectado?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

Asegúrese de que el altavoz está encendido.

Asegúrese de que el LED STR está permanentemente ON (no parpadea) y el LED WIS está permanentemente OFF. Si no es así, significará que hay problemas de cobertura, y será necesario reubicar el altavoz intentando evitar los obstáculos en la medida de lo posible.

¿Por qué no se han emparejado todos los altavoces?

TEMAS: PRODUCTO PRODUCTOS: WISPEAK CORE, TUBE, CUBE, GLOBE

Repita el proceso de descubrimiento (*discover*) de nuevo y compruebe que todos los altavoces se han emparejado correctamente.

Si el problema persiste, desempareje todos los altavoces y realice otra operación de *discover*.

ATENCIÓN, si un altavoz no se ha emparejado después de una operación de descubrimiento podría significar que este altavoz tiene problemas de cobertura. Podría ser necesario reubicar el altavoz tratando de evitar los obstáculos en la medida de lo posible.
¿Cuántas conexiones de control Bluetooth simultáneas pueden existir entre un dispositivo que ejecute la aplicación WiSpeak grip y una unidad CORE (transmisor)? TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

Solo una.

¿Cuántos dispositivos se pueden conectar al mismo tiempo para enviar audio a través de Bluetooth?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

Solo uno.

¿ Por qué después de escanear los dispositivos bluetooth, no puedo encontrar el dispositivo CORE-XX?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

Asegúrese de que no hay nadie conectado al CORE-XX. Esto puede comprobarse seleccionando la entrada Bluetooth en el dispositivo CORE. Si el LED azul no parpadea, hay algún dispositivo conectado al dispositivo Bluetooth CORE. Es necesario desconectar este dispositivo para establecer una nueva conexión.

¿ Por qué no puedo conectarme al CORE-XX Bluetooth? Mi dispositivo muestra un mensaje de error.

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

Asegúrese de que no hay nadie conectado al CORE-XX. Esto puede comprobarse seleccionando la entrada Bluetooth en el dispositivo CORE. Si el LED azul no parpadea, hay algún dispositivo conectado al dispositivo Bluetooth CORE. Es necesario desconectar este dispositivo para establecer una nueva conexión.

Es posible que un emparejamiento Bluetooth anterior haya caducado. Para volver a realizar este emparejamiento, es necesario desemparejar y eliminar el CORE-XX de la configuración de su

dispositivo. A continuación, es necesario realizar un escaneo y, finalmente, emparejar de nuevo el CORE-XX con el número PIN correspondiente.

¿ Por qué no funciona el audio Bluetooth?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

Asegúrese de que la entrada Bluetooth está seleccionada en el CORE-XX.

Asegúrese de que está conectado al CORE-XX correspondiente. Esto puede comprobarse seleccionando la entrada Bluetooth en el dispositivo CORE. Si el LED azul parpadea, no hay ningún dispositivo conectado al CORE-XX para enviar audio.

¿ Por qué escucho cortes de audio cuando utilizo la entrada Bluetooth?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK, CORE

Intente acercarse al dispositivo CORE y compruebe si el problema persiste.

¿ Por qué no puedo conectarme a la WiSPEAK grip app (iOS)?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

Asegúrese de que no hay ningún otro usuario ejecutando la APP y luego inicie sesión en el dispositivo LE_CORE-XX.

Elimine el dispositivo LE_CORE-XX de la lista de dispositivos maestros descubiertos por la APP y repita el proceso de *"discover master device"*.

¿ Por qué no puedo conectarme a la WiSPEAK grip app (Android)?

TEMAS: BLUETOOTH, APP PRODUCTOS: WISPEAK

Asegúrese de que no hay ningún otro usuario utilizando la APP y luego inicie sesión en el dispositivo CORE.

Elimine el dispositivo LE_CORE-XX de la lista de dispositivos maestros descubiertos por la APP y repita el proceso de *"discover master device"*.

Elimine/desempareje el dispositivo CORE-XX de la configuración Bluetooth de Android de su dispositivo. Escanee y empareje de nuevo el dispositivo CORE-XX y repita el proceso de *"discover master device"*.

Ecler VIDEO



VEO-SWM45

¿Qué modos de operación ofrece la función Auto Switching en el VEO-SWM45?

TEMAS: CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-SWM45

Dispone de los siguientes modos:

- *Last Connected*: cuando se conecta una fuente a una entrada determinada, el VEO-SWM45 la asigna automáticamente a la salida HDMI OUT. Al desconectar una fuente, independientemente del orden de conexión, la matriz va a conmutar a la entrada con más prioridad que esté activa (siendo HDMI 1 la más prioritaria y VGA la que menos).
- *First Connected*: si se conecta una fuente a una entrada, esta se asigna automáticamente a la salida HDMI OUT y queda fijada. Ninguna conexión posterior realizará conmutación alguna.
- Priority: solo se realiza una conmutación automática en el caso de conectar una fuente a la entrada HDMI 1. No se realizará conmutación para ninguna de las demás entradas independientemente de que la entrada HDMI 1 tenga una fuente conectada o no. En el momento de desconexión, la salida HDMI OUT se conmutará a la entrada con más jerarquía dentro del orden de prioridad establecido (HDMI 1>HDMI 2>HDMI 3>Display Port>VGA).

¿Puedo embeber una señal de audio externa en una entrada de video en el VEO-SWM45?

TEMAS: CONFIGURACIÓN PRODUCTOS: VEO-SWM45

Sí, las entradas EXT de audio del VEO-SWM45 pueden ser encaminadas para ser embebidas en cualquiera de las entradas de video disponibles. Además, el audio de la entrada seleccionada puede ser extraído a través de la salida analógica OUT.

			INFOI		
Audio	Emb			Auto Switch	OFF
	Emb	1280x720@50			OFF
UDM	Ext 1	1920x1200@60	LIDMI 2	DD	Last Connected Mode
HDMI	Ext 2	1680x1050@60	HDMI 3	DP	First Connected Mode
	Ext 3	1400x1050@60	-		
	Ext 4	1280x800@60			EDID From HDMI
	Ext 5	1024x768@60		EDID/	EDID From HDBT
		AUTO			EDID AUTO
Resolution		3840x2160@30	Set I	EDID	
					HDCP 1.4
					Pace Through
Resolutior	Ext 5	1024x768@60 AUTO 3840x2160@30	∧ Set I	EDID/	EDID From HE EDID AUTO EDID AUTO HDCP 1.4

Extensores

¿Qué diferencia hay entre los extensores VEO-XPS15 y los VEO-WXT44E, VEO-XTT44/VEO-XRT44, VEO-XPT24, VEO-XPT44?

TEMAS: OPERACION, EXTENSION, HDBASET

PRODUCTOS: VEO-XPS15, VEO-WXTT44E, VEO-XTT44, VEO-XRT44, VEO-XPT24, VEOXPT44

En el VEO-XPS15 se realiza una conversión física para adaptar el *pinout* del cable de red a la estructura que especifica el estándar HDMI en cuanto al video solamente. Para ello, hay que introducir el código asociado a la distancia de extensión que se indica en la tabla a continuación:



En cambio, el VEO-WXT44E, VEO-XTT44 / VEO-XRT44, VEO-XPT24 y VEO-XPT44 hacen uso del protocolo HDBaseT, el cual codifica la información de manera que se puede transmitir video, audio, Ethernet, datos de control y alimentación por un mismo cable CATx.

Video sobre IP

¿Qué requisitos se recomiendan en la configuración interna de un *switch* de nivel 2 para gestionar una red que incluye productos VEO de video sobre IP?

TEMAS: ECLERNET, VIDEOIP PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

Los requisitos que ha de cumplir un *switch* de nivel 2 para el correcto funcionamiento con los dispositivos VEO de video sobre IP Ecler son :

- IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol)
- Jumbo Frame
- 1Gbps

Puedes obtener las guías de configuración de los *swtichers* recomendados por Ecler para el uso con sus equipos en lo enlaces siguientes:

<u>DSG-1210</u>

<u>SG-300</u>

También es recomendable revisar el <u>webinar</u> de ayuda asociado.

¿Qué latencia introducen los dispositivos VEO de video sobre IP (VEO-XTI1C / VEOXRI1C; VEO-XTI2L / VEOXRI2L)?

TEMAS: VIDEO, VIDEOIP PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

			Latencia
		0	Desfase medio para la mayoría de aplicaciones.
VEO - XTI1C	300 ms - 500 ms	0	Apreciable en escenarios donde el transmisor y receptor conviven dentro de un área cercana (local donde se
VEO - XRI1C			retransmitan eventos deportivos con varios televisores distribuidos por dicho espacio, una conferencia con monitores de refuerzo, etc.)
VEO - XTI2L	> 30 mc	0	Optimizados para reducir significativamente el tiempo de codificación y descodificación
VEO - XRI2L	> 30 1115	0	Desfase del orden de dos <i>fram</i> es (30 ms@60Hz). Prácticamente inapreciable.

¿La latencia introducida en una transmisión de video sobre IP con los dispositivos VEO (VEO-XTI1C / VEOXRI1C / VEO-XTI2L / VEOXRI2L) puede afectar a la sincronía del video con el audio?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION

PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L, VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

No, la latencia hace referencia al retraso resultante de la codificación y descodificación en el transmisor y el receptor y no al desfase del video respecto al audio. Ya se trate del audio proveniente de una entrada auxiliar o del integrado en la señal HDMI, este se transporta embebido en el flujo de video, por lo qué no se dará desincronización alguna al llegar al receptor.

¿Qué diferencias técnicas hay entre los dispositivos VEO de video sobre IP (VEO-XTI1C / VEO-XRI1C / VEO-XTI2L / VEO-XRI2L)?

	PRODUCTOS: VEO-ATIZL, VEO-ARIZL, VEO-ATIZL, VEO-ATIZL, VEO-A			
	Códec	Ancho de Banda	Resolución Máxima	
VEO - XTI1C	H 264	15 mbps	Full HD	
VEO - XRI1C	11.204	10 11003		
VEO - XTI2L		< 200 mbns		
VEO - XRI2L	Ecter (RTP)	< 500 mpps		

VEO-XTI1C

¿Puedo recibir una transmisión de video que provenga de un transmisor VEO-XTI1C mediante un *software* reproductor de video en un ordenador?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION PRODUCTOS: VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

Sí, los VEO-XTI1C son capaces de codificar un *stream* de video con el formato H.264, por lo tanto, cualquier programa que sea capaz de descodificar este codec podrá reproducir esa transmisión de video tal como se especifica en el <u>manual de usuario</u>.

¿La función Downscaling en el VEO-XTI1C soporta una señal de video 4K / UHD?

TEMAS: VIDEOIP, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XTI1C, VEO-XRI1C

No, el VEO-XTI1C no podrá ofrecer una versión escalada partiendo de una señal 4K/UHD. El proceso de *Downscaling* siempre parte de una resolución máxima FULL HD y permite reescalar entre un modo de agen HD (720p) o uno SD (480p).

	VEO-XTI1C
	Version : V1.01.r0
	Encoder Version : V1.01.r0
	MAC Address : 00-1A-96-FE-09-C1
Video Setting:	
Video Input: Resolution: 1920x1080P v Frame Rate: 60 v (fps) Video Output Resolution: FHD => FHD v HD => HD v	





VEO-XTI2L

¿Los enlaces de fibra óptica y CATx en los VEO-XTI2L / VEO-XRI2L pueden usarse al mismo tiempo, proporcionando conexión de manera simultánea por los dos puertos?

> TEMAS: OPERACIÓN, VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

No, los dos enlaces pueden estar activos a la vez pero trabajan de manera exclusiva. Tiene prioridad el modo de conexión que haya sido encendido en primer lugar.

EJEMPLO: se conecta la fibra óptica y más tarde se enchufa un cable CATx. En este caso, la fibra óptica se mantendrá como fuente principal sin que se produzca conmutación alguna. En el supuesto de que esta fuera desconectada, la fuente secundaria tomaría el relevo como enlace de red primario de manera inmediata sin afectar a la transmisión.

¿Si usamos el enlace de fibra óptica en los VEO-XTI2L / VEOXRI2L, el dispositivo podrá seguir contando con alimentación PoE?

TEMAS: OPERACIÓN, VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

No, la fibra óptica no dispone de capacidad de suministrar corriente por lo que la alimentación deberá venir de un transformador conectado a la red eléctrica o usar la conexión de CATx como fuente PoE.

¿Cuál es el máximo número de pantallas que puede tener un *videowall* compuesto por transmisores y receptores VEO-XTI2L / VEO-XRI2L ?

TEMAS: VIDEOIP, EXTENSION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

La composición máxima es de 8 x 8, por lo tanto, un total de 64 pantallas, cada una de ellas acompañada de su respectivo receptor VEO-XRI2L. En un modo de trabajo del tipo *videowall* se puede añadir el mismo número de transmisores VEO-XTI2L máximo que se indica para los modos *unicast* y *multicast*, es decir, 253 unidades.

¿Qué diferencia hay entre los modos *PassThrough* y *Auto Detect (per EDID)* en el selector del modo de escalado presente en los dispositivos VEO-XTI2L/VEO-XRI2L?

TEMAS: VIDEOIP, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

Video over IP		
✔ Enable Video over	r IP	
✔ Enable Video Wal	1	
-	Pass-Through	
Scaler Output Mod	✓ Auto Detect (Per EDID)	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	Full HD 1080p60	P
	Full HD 1080p50	
	Ultra HD 2160p30	
Timeout for Detecti	Ultra HD 2160p25	•
Turn off screen o	Ultra HD 2160p24	
	Customize	

- **Pass-Through**: El escalador no actúa. El VEO-XRI2L retransmite el flujo de video a la resolución que llegue del transmisor VEO-XTI2L.
- Auto Detect (per EDID): Se escala a la resolución máxima compatible entre la pantalla y la fuente.

¿Qué opciones ofrece la característica *Timeout* de VEO-XRI2L para el control de apagado de pantallas?

TEMAS: CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XRI2L

Timeout for Detecting Video Lost:	10 seconds 👻	
Turn off screen on video lost		
		Apply

La detección de pérdida de señal de video dependerá, en primer lugar, del estado de la característica *"Turn off screen on video host"*: • No activa: si esta casilla no está marcada, el tiempo introducido en el parámetro "*Timeout for Detecting Video Lost*" definirá el intervalo temporal entre el momento en que se deja de detectar video y aparece la pantalla de información del VEO-XRI2L (Figura 1).



Figura 1

• Activa: si la casilla está marcada, el intervalo definido en el parámetro "*Timeout for Detecting Video Lost*" tendrá el mismo comportamiento que en la situación anterior con la diferencia de que, en este caso, no se va a volver a la pantalla de información del receptor (Figura 2) sino que aparecerá la advertencia de señal no detectada propia de cada pantalla. Esto es útil puesto que permite que el mismo sistema de control de la pantalla pueda apagarla cuando el VEO-XRI2L deje de detectar video y cierre la transmisión.



Figura 2

Si se selecciona el parámetro "*Never Timeout*" como tiempo, se congelará el último fotograma de video previo a la pérdida de señal de video indefinidamente hasta que se vuelva a detectar otro flujo de video o se reinicie el transmisor (Figura 3).



Figura 3

¿Qué prioridad de control se aplica a los periféricos USB extendidos en una transmisión de video sobre IP mediante los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION

PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

Existen tres modos diferentes de gestión configurables desde la interfaz de control *web* de cada dispositivo:

SB over IP			
Enable USB over IP			
peration Mode:		$\overline{}$	
• Auto select mode (Recomman	led, choose per network casting n	node)	
O Active on link (Unicast netwo	k's default mode)		
- · · ·	atwork's default mode)		

- Auto select mode: selecciona automáticamente la solución en función de si se trata de una conexión Unicast o Multicast.
- Active on link: en este modo, cuando hay un elemento de control USB activo, como por ejemplo un ratón o un teclado, las acciones de dicho equipo se ven replicadas en la pantalla remota de manera inmediata. En el caso de que haya más de un periférico conectado, los eventos generados por cada uno se realizan de manera simultánea sin restricciones ni jerarquía alguna.

 Active per request: en este caso sí que se asigna prioridad al primer periférico USB que se active, cediéndole así la gestión del equipo remoto hasta finalizar la acción que se esté llevando a cabo. En este momento, si existen uno o más equipos conectados, el siguiente que haya iniciado un evento obtendrá el control. Solamente dos dispositivos podrán pugnar por el uso de los periféricos de manera simultánea.

Además, las dos últimas modalidades tampoco hacen distinción entre receptores VEO-XRI2L, lo cual permite que lo periféricos puedan ser conectados en el equipo que se desee. Si la conexión es tipo *unicast* no tiene mucho sentido el modo "*Active per request*" porque siempre hay solo un equipo controlando. En el caso de tratarse de una conexión *multicast*, los receptores actuarán de igual manera ya sea en el modo tradicional o de composición *videowall*.

¿Cómo gestionan los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L la extensión de audio mediante sus entradas / salidas auxiliares?

TEMAS: VIDEOIP, OPERACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

Cuando se selecciona la entrada "*Line in*" del transmisor VEO-XTI2L mediante el botón selector "Audio", el audio externo se embebe en el flujo de video de la entrada HDMI, sobrescribiendo el original en el caso de que lo haya. A continuación, si se selecciona la salida "*Line out*" o "*SPDIF out*" mediante el botón de "Audio" en el receptor VEO-XRI2L, se extraerá una copia del audio por una de esas salidas. El audio de la señal de video HDMI no se verá afectado por este proceso.

¿Cómo debo configurar los dispositivos VEO-XTI2L / VEO-XRI2L si necesito una distribución del tipo punto a multipunto o multipunto a multipunto?

TEMAS: VIDEOIP, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-XTI2L, VEO-XRI2L

En este caso, tanto los receptores como los transmisores deben estar configurados en modo de trabajo *multicast*. El modo *unicast* únicamente es válido para una estructura punto a punto.

VEO-SWM44

¿Qué es la tecnología VEOCast del VEO-SWM44?

TEMAS: VIDEO PRODUCTOS: VEO-SWM44

VEOCast es un protocolo de tecnología inalámbrica multiplataforma compatible con dispositivos iOS, Android, Windows y OSX, que permite que dos dispositivos se detecten, se puedan conectar, y que se pueda reflejar la pantalla de uno en la del otro sin la necesidad de instalar ninguna aplicación. Esto puede servir, por ejemplo, para poder duplicar el contenido de tu teléfono móvil o de un portátil en la pantalla de un monitor profesional o de un proyector.

¿Qué tipo de datos se transmiten mediante el conector USB-C del VEO-SWM44?

TEMAS: VIDEO PRODUCTOS: VEO-SWM44

USB-C es un tipo de conector por el cual pueden transmitirse distintos formatos de datos. El protocolo de audio, video y datos de control recomendado con el dispositivo VEO-SWM44 es *Thunderbolt 3*.

¿Puedo controlar un dispositivo USB de manera remota en el VEO-SWM44?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

Sí, la entrada seleccionada de entre las opciones cableadas HDMI 1, HDMI 2 y USB-C puede controlar hasta 2 dispositivos periféricos USB de manera simultánea. En los puertos USB 3.0 tipo B etiquetados como "*Host 1*" y "*Host 2*" se deben conectar los dos ordenadores que van a controlar los dispositivos USB remotos (Cámara o micrófono USB, KVM, pendrive…) conectados en los puertos USB 3.0 tipo A etiquetados como "*Device 1*" y "*Device 2*".



¿Se puede hacer uso de los puertos USB en el VEO-SWM44 cuando está seleccionada la entrada VEOCast?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

No, con la entrada VEOCast activa no se puede controlar periféricos USB.

¿Puedo navegar por internet si me conecto a un VEO-SWM44 de manera inalámbrica con VEOCast?

TEMAS: OPERACIÓN, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

Sí, pero para que sea posible, previamente hay que conectar el VEO-SWM44 a una red WiFi con acceso a internet. Para ello hay que acceder al apartado "Internet" de la *web* de settings tal como se

	Settings	Ģ
🚎 Internet		>
Resolución	1920×1080_60P	>
🔅 Modo de visualización	Ajustar a la pantalla	>

<	Internet
ARTTEMPS	SSID:
BLUE	Contraseña
DIRECT-SfM2020 Series	
JANE	OK Cancelar Olvidar
lawifidecasa	

describe en el manual de usuario.

¿Si estoy conectado a la misma red que el VEO-SWM44 podré compartir la pantalla de mi equipo mediante VEOCast?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

Sí, pero hay que hacer una distinción entre:

 Conectar el equipo fuente directamente a la WiFi propia del VEO-SWM44: en este caso un dispositivo solamente va a poder compartir su pantalla de manera inalámbrica con el VEO-SWM44 (Figura 4).



Figura 4

• Conectar el equipo fuente y el VEO-SWM44 a la misma red: en este escenario, el equipo fuente puede "ver" y enviar contenido al VEO-SWM44 de manera inalámbrica y además navegar por internet indistintamente, siempre que la red común tenga acceso a ella (Figura 5).





¿Cómo puedo ocultar el WiFi del VEO-SWM44?

TEMAS: OPERACION, CONFIGURACION PRODUCTOS: VEO-SWM44

El modo "*Broadcast*" de la web de ajustes del VEO-SWM44 permite ocultar la red para que no haya redundancia de opciones a la hora de compartir pantalla mediante VEOCast. En modo oculto, no se podrá visualizar ni acceder a la red creada por el VEO-SWM44 y por lo tanto, en caso de querer acceder a la web de ajustes, habrá que conectarse de manera manual a la WiFi propia del selector.

VEO-AXS4 / AXS4P

¿Si utilizo un extractor VEO-AXS4 / VEO-AXS4P separaré los datos de audio y video en el proceso de desembebido de manera definitiva?

TEMAS: OPERACION PRODUCTOS: VEO-AXS4, VEO-AXS4P

No, al usar las unidades VEO-AXS4 o VEO-AXS4P, solamente se van a copiar los datos de audio embebidos en la señal de video HDMI sin alterarlo, es decir, la salida HDMI OUT sigue proporcionando el video con el audio embebido.

¿Puedo usar las salidas de audio del VEO-AXS4 y VEO-AXS4P de manera simultánea?

TEMAS: OPERACION

PRODUCTOS: VEO-AXS4, VEO-AXS4P

No, en ninguna de las dos unidades se podrá usar las salidas de sonido digitales y analógicas en paralelo. El dispositivo VEO-AXS4P dispone de una salida de sonido analógica adicional mediante un conector Euroblock, además de la conexión RCA. En este caso, el audio se podrá transmitir por ambas o por la salida digital coaxial.