

VEO-XTI1C / VEO-XRI1C

DISTRIBUTION VIDÉO SUR IP Prolongateurs vidéo H.264 Full HD sur IP



MODE D'EMPLOI



TABLE DES MATIÈRES

1.	REMARQUE IMPORTANTE	4
2.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
3.		6
4.		6
5.	CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
6.	DESCRIPTIONS DES FACES	8
	6.1. Description des faces avant et arrière de l'émetteur	8
	6.2. Description des faces avant et arrière du récepteur	9
	6.3. Connexions du capteur et de l'émetteur IR	10
7.	INSTALLATION ET CONFIGURATION	10
	7.1. Paramètres d'adresse IP	10
	7.1.1. Configuration statique des adresses IP	10
	7.1.2 Protocole DHCP de configuration dynamique des hôtes (Dynamic Host	
	Configuration Protocol)	11
	7.1.3. Configuration réseau requise	11
	7.2. Connexions et fonctionnement point à point :	12
	7.3. Connexions et fonctionnement point à multipoint	13
	7.4 Conneyions at fonctionnement multipoint à multipoint	11



8.	SÉLECTION DE L'IDENTIFIANT DE GROUPE	15
	8.1. Sélection de l'identifiant de groupe et de la vitesse de transmission RS-232 par la télécommande IR	15
	8.1.1. Identifiant de groupe1	15
	8.1.2. Vitesse de transmission (débit en bauds)1	16
	8.1.3. Fonction spéciale1	16
	8.2. Sélection de l'identifiant de groupe et de la vitesse de transmission RS-232 par le navigateur Web	17
	8.2.1. Identifiant de groupe des émetteurs :	L7
	8.2.2. Identifiant de groupe des récepteurs :	L7
	8.2.3. Vitesse de transmission RS-232 de l'émetteur et des récepteurs	L7
	8.3. Sélection de l'identifiant de groupe par Telnet	18
9.	LOGICIEL UTILITAIRE POUR PC	19
10.	COMMENT RECEVOIR UN FLUX DE STREAMING AVEC VLC	21
11.	RÉINITIALISATION D'USINE	23
12.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	24



1. REMARQUE IMPORTANTE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse », non isolée, à l'intérieur de l'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien courant) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

AVERTISSEMENT (le cas échéant): Les bornes marquées du symbole "Z" peuvent avoir une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne instruite ou l'utilisation de câbles ou de câbles prêts à l'emploi.

AVERTISSEMENT: afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité

AVERTISSEMENT: Les appareils de construction de type I doivent être raccordés à l'aide d'une prise avec protection de terre.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **1.** Lisez ces instructions.
- **2.** Conservez ces instructions.
- **3.** Prenez en compte tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- **7.** Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez-le en respectant les instructions du fabricant.



- **8.** Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières ou d'autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
- **9.** Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre du cordon d'alimentation. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième pour la mise à la terre. Cette troisième broche est destinée à votre sécurité. Si le câble fourni ne rentre pas dans la prise, demandez à un électricien de remplacer cette prise obsolète.
- **10.** Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit ni écrasé ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
- 11. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
- **12.** Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 13. Pour toute réparation, veuillez contacter un service technique qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou est tombé.
- 14. Déconnexion du secteur : appuyer sur l'interrupteur POWER (13) désactive les fonctions et les voyants de l'amplificateur, mais la déconnexion totale de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation du secteur (11). C'est la raison pour laquelle vous devez toujours y avoir facilement accès.
- 15. Cet appareil doit être impérativement relié à la terre via son câble d'alimentation.
- 16. Une partie de l'étiquetage du produit se trouve à la base du produit..
- 17. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et aucun élément rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur le dessus de l'appareil.



AVERTISSEMENT: Ce produit ne doit en aucun cas être mis au rebut en tant que déchet urbain non sélectionné. Allez au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le plus proche.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés à des personnes, des animaux ou des objets par le non-respect des avertissements ci-dessus.



3. NOTE IMPORTANTE

Merci d'avoir choisi nos **prolongateurs vidéo H.264 Full HD sur IP VEO-XTI1C et VEO-XRI1C**.

Il est **TRÈS IMPORTANT** de lire attentivement ce mode d'emploi et d'en comprendre parfaitement le contenu avant toute connexion afin de maximiser votre utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

Pour garantir un fonctionnement optimal de cet appareil, nous vous recommandons de faire assurer sa maintenance par nos services techniques agréés.

Le kit **VEO-XTI1C et VEO-XRI1C** bénéficie d'une garantie de **3** ans.

4. INTRODUCTION

L'encodeur VEO-XTI1C et le décodeur VEO-XRI1C sont des prolongateurs H.264 sur IP qui permettent une distribution vidéo HDMI au travers d'un réseau Ethernet local. C'est une solution de distribution vidéo très flexible, extensible et économique, qui ne nécessite pas de système de câblage vidéo dédié. L'encodeur et le décodeur prennent en charge une topologie point à point sur 120 m avec un simple câble cat5e/6, ou des connexions Ethernet standard sur 100 m en point à multipoint et multipoint à multipoint au travers d'un switch Ethernet standard. Les solutions sur IP sont largement adaptées à diverses applications telles que les salles de réunion, les salles de classe, les systèmes audiovisuels commerciaux et résidentiels, les systèmes de signalétique numérique, les systèmes d'information médicale, le transport et la publicité dans les centres commerciaux.

Caractéristiques :

- Prise en charge des configurations point à point, point à multipoint et multipoint à multipoint
- Jusqu'à 120 m sur un simple câble Cat5e/6 en connexion point à point, avec 1 sortie HDMI de renvoi pour les connexions en guirlande.
- Compatible avec le protocole TCP/IP à un débit binaire de streaming sélectionnable jusqu'à 15 Mbit/s par flux.
- Encodage de compression H.264 prenant en charge les résolutions allant jusqu'à 1080p à 60 Hz.
- Compatible HDCP
- Télécommande IR, avec affichage à LED de l'identifiant du groupe. Entièrement opérationnel dès son déballage sans nécessiter de connexion à un ordinateur.
- Serveur Web intégré pour la configuration, contrôle par logiciel PC et par Telnet.
- Prise en charge du format audio LPCM.



- Transmission IR large bande pour le contrôle de la source (38 kHz à 56 kHz).
- Transfert bi-directionnel UART/RS-232 (jusqu'à 115200), avec fonction de télécommande pour sélectionner 8 options de débit de groupe (en bauds).
- Double entrée d'alimentation : 802.3af compatible PoE (alimentation par Ethernet) et CC 5 V (pas besoin d'alimentation externe lorsque l'encodeur et le décodeur sont connectés à un switch avec PoE).
- Alimentation internationale CC 5 V / 1 A fournie.

5. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Ensemble VEO-XTI1C

- 1 émetteur H.264
- 1 télécommande IR
- 1 câble récepteur IR local
- 1 câble émetteur IR
- 2 équerres de montage
- 4 vis
- 1 connecteur Phoenix pour terminaison de câble RS-232
- 1 alimentation électrique internationale CC 5V / 1 A
- 1 mode d'emploi

Ensemble VEO-XRI1C

- 1 récepteur H.264
- 1 télécommande IR
- 1 câble récepteur IR local
- 1 câble récepteur IR
- 2 équerres de montage
- 4 vis
- 1 connecteur Phoenix pour terminaison de câble RS-232
- 1 alimentation électrique internationale CC 5V / 1 A



6. DESCRIPTIONS DES FACES



6.1. Description des faces avant et arrière de l'émetteur

- 1. Connecteur d'alimentation CC 5V
- 2. LED témoin d'état des données
- 3. LED témoin d'alimentation
- 4. Port de sortie de renvoi HDMI local
- 5. Port d'entrée HDMI
- 6. Port Ethernet sur RJ45
- 7. Port émetteur IR
- 8. Port RS-232 bidirectionnel
- 9. Port récepteur IR local
- 10. Afficheur de canal d'identification de groupe
- 11. Bouton de diminution d'identifiant de groupe
- 12. Bouton d'augmentation d'identifiant de groupe
- 13. Bouton de réinitialisation (retour aux réglages d'usine)



6.2. Description des faces avant et arrière du récepteur



- 1. Connecteur d'alimentation CC 5V
- 2. LED témoin d'état des données
- 3. LED témoin d'alimentation
- 4. Port de sortie HDMI
- 5. Port Ethernet sur RJ45
- 6. Port récepteur IR
- 7. Port RS-232 bidirectionnel
- 8. Port récepteur IR local
- 9. Afficheur à LED du numéro d'identification de groupe
- 10. Bouton de diminution d'identifiant de groupe
- 11. Bouton d'augmentation d'identifiant de groupe
- 12. Bouton de réinitialisation (retour aux réglages d'usine)



6.3. Connexions du capteur et de l'émetteur IR



7. INSTALLATION ET CONFIGURATION

Quand le VEO-XTI1C et le VEO-XRI1C sont connectés comme simple rallonge dans une connexion point à point par câble Cat5e/6, aucune configuration n'est nécessaire. Quand les appareils sont connectés à un réseau local (LAN) Ethernet standard dans des topologies point à multipoint ou multipoint à multipoint, assurez-vous que chaque appareil a une adresse IP unique et que tous les émetteurs utilisent un même identifiant de groupe.

7.1. Paramètres d'adresse IP

7.1.1. Configuration statique des adresses IP

Lorsque des adresses IP statiques sont requises, l'adresse IP de chaque appareil doit être réglée manuellement. L'adresse IP par défaut des émetteurs et des récepteurs est :

- VEO-XTI1C: 192.168.1.11
- **VEO-XRI1C**: 192.168.1.12

L'adresse peut être modifiée à l'aide de la page Web intégrée ou du logiciel utilitaire. Pour l'accès à la page Web, assurez-vous que l'ordinateur et les appareils VEO se trouvent dans le même domaine de réseau et saisissez simplement l'adresse IP par défaut dans un navigateur Internet. Les identifiants de connexion sont par défaut :

- Nom d'utilisateur (User name) : admin
- Mot de passe (Password) : admin

Après avoir modifié les paramètres Ethernet par défaut, cliquez sur le bouton « Update » (mettre à jour) correspondant et faites redémarrer l'appareil.



7.1.2 Protocole DHCP de configuration dynamique des hôtes (Dynamic Host Configuration Protocol)

Si vous utilisez un switch ou un réseau local avec un serveur DHCP activé, il n'est pas nécessaire de modifier manuellement l'adresse IP car le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IP unique à chaque appareil.

Actual IP ackness 152	168	1	1	. 12
Default Netmask: 255	255	255		0
efault Gateway: 192	168	. 1	12	1
fulticast Group: Group 01(Update	(239.255	42.43)		Port: 500
Jart Baud Rate: 115200 💌	1			

7.1.3. Configuration réseau requise

Les émetteurs créent un trafic à flux vidéo multicast continu sur le réseau ; pour cette raison, il est recommandé lorsque cela est possible de créer un réseau vidéo IP indépendant à l'aide de commutateurs (ou « switches ») réseau gérés. L'utilisation de switches Gigabit à trame géante (« jumbo frame ») et prise en charge de l'IGMP est nécessaire et créera les meilleures conditions à la fois pour les réseaux vidéo IP indépendants et pour les cas où les systèmes vidéo IP sont incorporés à votre réseau de données.



7.2. Connexions et fonctionnement point à point :



- 1. Connectez l'appareil source au port HDMI de l'émetteur VEO.
- 2. Connectez la sortie de renvoi HDMI de l'émetteur à un éventuel écran HDMI.
- 3. Connectez l'écran HDMI distant à la sortie HDMI du récepteur VEO.
- 4. Reliez l'émetteur et le récepteur au moyen d'un câble Cat5e/6.
- 5. Connectez le câble de l'émetteur IR au port « IR TX » de l'émetteur et le câble du récepteur IR au port « IR RX » du récepteur. Vous pouvez ainsi contrôler la source par IR depuis le côté récepteur.
- Connectez un câble RS-232 de l'ordinateur ou du système d'automatisation au port RS-232 de l'émetteur, et un câble RS-232 du récepteur au port RS-232 de l'appareil à contrôler.
- 7. Alimentez l'émetteur et le récepteur avec l'adaptateur 5 V, 1 A.
- 8. Assurez-vous que le même identifiant de groupe est sélectionné pour les deux appareils.







- 1. Réglez les adresses IP de l'émetteur et du récepteur et préparez le switch en suivant les étapes décrites ci-dessus (voir 7.1)
- 2. Connectez l'appareil source à l'émetteur VEO avec un câble HDMI.
- 3. Connectez la sortie de renvoi HDMI de l'émetteur VEO à un écran HDMI local.
- 4. Connectez l'émetteur à un switch/routeur réseau à l'aide d'un câble cat5e ou cat6.
- 5. Connectez tous les récepteurs VEO au switch/routeur réseau à l'aide de câbles Cat5e/6.
- 6. Connectez les écrans HDMI aux récepteurs HDMI VEO avec des câbles HDMI.
- Connectez le câble de l'émetteur IR au port « IR TX » de l'émetteur et le câble du récepteur IR au port « IR RX » du récepteur. Vous pouvez ainsi contrôler la source par IR depuis le côté récepteur.
- Connectez un câble RS-232 de l'ordinateur ou du système d'automatisation au port RS-232 de l'émetteur, et un câble RS-232 du récepteur au port RS-232 de l'appareil à contrôler.
- Alimentez l'émetteur et le récepteur avec l'adaptateur 5 V, 1 A, et allumez le switch réseau. Si le switch prend en charge l'alimentation par Ethernet PoE (Power over Ethernet), il n'est pas nécessaire d'alimenter localement les appareils VEO.
- 10. Assurez-vous que le même identifiant de groupe est sélectionné pour l'émetteur et les récepteurs.





7.4. Connexions et fonctionnement multipoint à multipoint

- 1. Réglez les adresses IP de l'émetteur et du récepteur et préparez le switch en suivant les étapes décrites ci-dessus (voir 7.1)
- 2. Connectez les appareils sources aux émetteurs VEO avec un câble HDMI.
- 3. Connectez la sortie de renvoi HDMI des émetteurs VEO à un écran HDMI local.
- 4. Connectez tous les émetteurs à un switch/routeur réseau à l'aide de câbles cat5e ou cat6.
- 5. Connectez tous les récepteurs VEO au switch/routeur réseau à l'aide de câbles Cat5e/6.
- 6. Connectez les écrans HDMI et les récepteurs HDMI avec des câbles HDMI.
- Connectez le câble de l'émetteur IR au port « IR TX » de l'émetteur et le câble du récepteur IR au port « IR RX » du récepteur. Vous pouvez ainsi contrôler la source par IR depuis le côté récepteur.
- Connectez un câble RS-232 de l'ordinateur ou du système d'automatisation au port RS-232 de l'émetteur, et un câble RS-232 du récepteur au port RS-232 de l'appareil à contrôler.
- Alimentez l'émetteur et le récepteur avec l'adaptateur 5 V, 1 A, et allumez le switch réseau. Si le switch prend en charge l'alimentation par Ethernet PoE (Power over Ethernet), il n'est pas nécessaire d'alimenter localement les appareils VEO.
- 10. Choisissez le bon identifiant de groupe comme indiqué dans le chapitre suivant de ce manuel.



Le nombre d'émetteurs VEO ne peut pas dépasser 64. Dans un réseau de classe C, le nombre total d'appareils VEO (émetteurs et récepteurs) ne peut pas dépasser 253.

Veuillez éviter de connecter ou de déconnecter les câbles HDMI lorsque les appareils VEO sont sous tension !

8. SÉLECTION DE L'IDENTIFIANT DE GROUPE

Dans une configuration multisource, chaque émetteur VEO peut diffuser sur le réseau un signal vidéo en continu au moyen d'un numéro d'identification de groupe qui doit être unique dans le même réseau. Chaque identifiant de groupe, de **0 à 63**, identifie une adresse multicast et chaque récepteur VEO peut « écouter » un de ces canaux. L'identifiant de groupe des émetteurs est généralement réglé une fois pour toutes au cours des premières étapes d'installation, tandis que celui des récepteurs peut être modifié afin d'afficher différents contenus sur les écrans.

L'identifiant de groupe peut être sélectionné de trois façons différentes :

- En utilisant la télécommande IR
- Par le navigateur Web
- Par Telnet

8.1. Sélection de l'identifiant de groupe et de la vitesse de transmission RS-232 par la télécommande IR

8.1.1. Identifiant de groupe

L'identifiant de groupe peut être sélectionné à l'aide de la télécommande IR fournie. Assurez-vous que le capteur IR-Ext est connecté (voir 6.3). La télécommande peut être utilisée pour changer l'identifiant de groupe ou la vitesse de transmission RS-232 comme expliqué ci-dessous.





- Pressez la touche ① pour faire alterner la fonction entre identifiant de groupe et vitesse de transmission
- Une fois le numéro d'identifiant de groupe à deux chiffres affiché, appuyez sur « – » ou « + » pour sélectionner l'identifiant de groupe précédent ou suivant.
- Appuyez sur les touches de chiffre pour changer d'identifiant de groupe. Par exemple, si vous devez sélectionner 01, appuyez sur « 0 », puis sur « 1 ».

Exemple :





8.1.2. Vitesse de transmission (débit en bauds)

La télécommande peut être utilisée pour modifier la vitesse de transmission RS-232.

- Pressez la touche ① pour faire alterner la fonction entre identifiant de groupe et vitesse de transmission
- Une fois la vitesse de transmission (F0-F7) affichée, appuyez sur « + » ou « » pour sélectionner la vitesse de communication souhaitée :
 - F0 = 2400 (par défaut)
 - F1 = 4800
 - F2 = 9600
 - F3 = 19200
 - F4 = 28800
 - F5 = 38400
 - F6 = 57600
 - F7 = 115200

8.1.3. Fonction spéciale

Appuyer sur la touche (2)pendant plus de 3 secondes réinitialise les appareils VEO et rappelle leurs réglages d'usine. L'écran à LED se met à clignoter et lorsqu'il affiche « 00 », le rappel des réglages d'usine a réussi et est terminé.



8.2. Sélection de l'identifiant de groupe et de la vitesse de transmission RS-232 par le navigateur Web

Lorsqu'un ordinateur est connecté au même réseau que les appareils VEO et qu'il se trouve dans le même domaine, le numéro d'identification de groupe de chaque appareil peut être sélectionné à l'aide de la page Web des paramètres d'appareil, de même que la vitesse de transmission RS-232. Pour accéder à la page Web, il suffit de saisir l'adresse IP de l'appareil dans un navigateur Internet. Les identifiants de connexion sont par défaut :

- Nom d'utilisateur (User name) : admin
- Mot de passe (Password) : admin

8.2.1. Identifiant de groupe des émetteurs :

Stream Setting:

```
Transfer: Ø Multicast
Multicast IP: 00(239.255.42.42) ▼ Port: 5004
```

8.2.2. Identifiant de groupe des récepteurs :

```
Multicast Group: Group 00(239.255.42.42) 
Port: 5004
Update
```

Après avoir changé l'identifiant de groupe, n'oubliez pas de valider la sélection en cliquant sur le bouton « Submit » (Envoyer) dans la page Web de l'émetteur ou sur le bouton « Update » (Mettre à jour) dans la page Web du récepteur.

8.2.3. Vitesse de transmission RS-232 de l'émetteur et des récepteurs

Les VEO-XTI1C et VEO-XRI1C offrent une transmission RS-232 full-duplex d'émetteur à récepteur ou de récepteur à émetteur, permettant le contrôle d'appareils tiers.

La communication fonctionne correctement lorsque la vitesse de transmission et les paramètres de données de l'émetteur, du récepteur et des appareils RS-232 tiers sont identiques.



La vitesse de transmission par défaut de l'émetteur et du récepteur est de 2400 bauds, mais elle peut être modifiée dans la page Web en sélectionnant simplement la vitesse souhaitée de 2400 à 115200 b/s.

Uart Setting:

Baud Rate: 115200 V

La transmission RS-232 ne fonctionne que si le même identifiant de groupe est sélectionné.

8.3. Sélection de l'identifiant de groupe par Telnet

L'identifiant de groupe peut également être sélectionné en ouvrant une session Telnet avec un terminal Telnet standard, et en utilisant le port 9999.

Après l'ouverture de la session, envoyez la commande **set_group_id n** (dans laquelle n est le numéro d'identifiant de groupe souhaité) suivie des caractères de retour chariot et de saut de ligne (\r\n).

Exemples :

set_group_id 1	ldentifiant de groupe 01
set_group id 63	ldentifiant de groupe 63



9. LOGICIEL UTILITAIRE POUR PC

Une fois le logiciel utilitaire fourni pour PC installé, assurez-vous que le PC et les appareils VEO sont dans le même domaine réseau.

Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le logiciel :



La page de détection (« Device Scan Page ») des appareils s'affichera :

In Satup Page	Ra Setup Page		
5	Secondx		Start Sean
		-Bu Device: O	
	In Satup Fage	Till Setup Feee Ril Setup Feee 5 S=condx	Ta Setup Fage Ra Setup Fage

Cliquez sur le bouton « Start Scan » pour rechercher les appareils en service sur le réseau.

Avec les pages « Tx Setup Page » (page de configuration d'émetteur) et « Rx Setup Page » (page de configuration de récepteur), il est possible de modifier plusieurs réglages et paramètres tels que le nom de l'appareil (Device Name), les paramètres réseau (IP Setup), le débit binaire vidéo (Video Bitrate), les options de réduction de résolution (Downscale Setup), la vitesse de transmission RS-232 (UART Baudrate), l'identifiant de groupe (Group ID) et d'effectuer une réinitialisation à distance de l'appareil (Factory Reset) ou de le faire redémarrer (Reboot).



Device So EPTX	election.	-Tx Device Info Device Name: Tx Lan Statux:	• 4. 1.	FTX . O. D. O. 2016 ink Vp	10622 Video Loc	Device IP Encoder k: Unlock		162, 168, 1, 11 7, 1, 2, 0, 11, 20160622 HDCP: 06f
rameter Se	etup							
IP Setup IP: Meinask: Gateway: DHCP: Nise Setup Group II	192 . 168 . 1 255 . 255 . 255 192 . 168 . 1 0n		dec 7100: 50:	Bitrate 15000 12000 4000 Vart Baud	Kbps Kbps Kbps rate	Downscale Full (HD : (Setup Full HD	v V Up date
-Stream (Loop -Device 1 IFTX	0 Jutput Path through and Batwork Nana	Dutpu 💌		Nac Addre 00393028	55 CII93			Rebcot Firnvara Upgrade

z Device Selection - I	Ar Device Info- Device Name:	IFRI		Device IP:	192. 16	8. 1. 12
IFFI V	an Status:	4. 0. 0. 0. 2016 Link Vp	0622 Video Loci	Encoder c: Unlock	7.1.2.1 HDCP:	0. 11. 20160522 Off
ersneter Setup						
IP Setup IP: 192 . 168 . 1 . 1	2 Video PHD	Bitrate : 15000	Kbp s	Downscale : Full [B	Setup ull HD	•
Netnask: 255 . 255 . 255 . 1	C HO :	12000	Kbp s	γs		
DHCP: 0n	1 SD :	4000	Kbp s	ю: [н	D	-
Nise Setup						
Group ID		Vart Baud	rate			Vpdate
0		2400		•		
Stream Duipui Path		Nac Addre	55			Reboot
Loopthrough and Network Ou	ityu 💌	003930231	CD93			
Device Name					Firm	ware Upgrade
IPEX					-	

Après tout changement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Update » (Mettre à jour) pour valider les nouveaux réglages.



10. COMMENT RECEVOIR UN FLUX DE STREAMING AVEC VLC

Le streaming vidéo H.264 généré par le VEO-XTI1C est un streaming multicast qui peut être reçu à l'aide d'un lecteur logiciel en réseau comme VLC (Video LAN Client).

- 1. Assurez-vous que l'émetteur et l'ordinateur sont dans le même domaine réseau.
- 2. Connectez une source HDMI sans HDCP à l'entrée HDMI de l'émetteur et mettez l'appareil sous tension.
- 3. Connectez l'émetteur au réseau.
- 4. Vérifiez l'adresse IP multicast associée à l'identifiant de groupe sélectionné en page Web des paramètres de l'émetteur (voir 8.2).

Stream Setting:

Transfer: Multicast Multicast IP: 00(239.255.42.42) • Port: 5004

 Ouvrez le lecteur multimédia VLC, cliquez sur « Flux »> « Réseau », saisissez « UDP: //@ 239.255.42.42:5004 »

	C14+0		
Open Multiple Files	Ctd+Shift+O		
Open Folder	Ctd+F		
Opern Disc	Ctrl+D		
Open Network Stream	<h-n< td=""><td></td><td></td></h-n<>		
Open Capture Device	C14+C		
Open Location from elipiboard	Ctd+V		
Open Recent Media			
Seve Playlist to File	CedeX		
Convert,/ save	Chiefe		
Contract of the second se			
Quit at the end of prayers Quit	Ctri+Q		
and the second se			and the second
Open Media		100	
	222.202	-	
	The state of the second	Cantume David ce	
💽 File 🛛 🕑 Di	sc w Network	capture pesice	
File Di	-1 ar Network	a capture besice	
Network Frotoe	ol * Network	Capitre Device	
File Di Network Frotoc Please enter a	ol	Capitre Device	
File Di Network Frotoc Please enter a	ol network URL:	Capitre Device	
File Di Network Protoc Please enter a udp://8239.25	ol network URL: 5.42.42:5004	Capture Device	
File Di Network Frotoc Please enter a udp://0239.29	ol network URL: E. 42:5004	Capitre Derice	•
File Di Network Frotoc Please enter a udp://#239.25 http://www.ecu	ol network URL: E. 42.42:5004 upls.com/stream.evi	Capture Device	•
File Of Network Protoc Please enter a udp://0239.25 http://www.ex ctp://0:1234	ol network URL: 5.42.42:5004 uple.cos/stress.evi	Capitre Derice	
File Di Network Protoc Please enter a udp://0239.29 http://www.ex cip://0:123 nat./immt.exec	vol = network URL: E 42.42:5004 apls.cos/stress.svi upls.cos/stress.svi	Capitire Device	
File Dia Retwork Protoc Please enter a udp://0239.28 http://www.ex- rtp://eil24 net//www.ex- rtp://eil24	vol network URL: E. 42. 42:5004 aple.com/stream.ex. upler.com/stream.exe example.com/stream.exe	ri, sty	
File Old Retwork Frotee Please enter a udp://0239.29 http://www.ee rtp://e124 nat//me.exas http://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww	vol snetwork URL: E 42.42:5004 unple.com/stress.sn example.org/s060/te stuble.com/stress.sn	et.ob)	•
File Old Retwork Protoc Please enter a udg://8239.29 http://www.eec rtp://eil234 nat//www.eec rtp://eil234 nat//www.yec	ar Netvork ol network URL: 5.42.42:5004 aple.com/stress.sec exaple.org:8080/te stube.com/sutch/veg	n.stp	Ţ
File Old Retwork Frotest Please enter a udp://0239.29 http://www.ee rtp://02124 nat://me.sus stpp://www.ee http://www.you	w Network URL: network URL: E 42.42:5004 upls.com/stress.str example.org:000/te urtabe.com/wetch?veg	rr, sdg gifte	•
File Old Retwork Protoc Please enter a udg://0239.29 http://www.en rig://0:124 mart//me.ena rigp//server. http://www.you	ar Netvork ol network URL: E 42.42:5004 apls.com/stress.aw exapls.org:8080/te artabs.com/watch?veg	ri.sdg	•
File Old Retwork Frotes Please enter a udp://0239.29 http://www.ex rtp://wr.exput http://www.put http://www.put	sc w Netvork ol netvork URL: 5.42.42:5004 spls.cos/stress.ex upls.cos/stress.ex example.org:000/te utube.cos/wetch?veg	et, sdg	•
File Old Retwork Frotes Please enter a udp://0239.29 http://www.ee rtp://eil24 nat//me.sea rtsp://www.you	ar Netvork sol network URL: 5: 42: 42:5004 spls.com/stress.arc exaple.org:0080/te srube.com/watch?veg	r. sdp	•
File Old Network Protect Please enter a udp://0239.29 http://www.ec rtp://0:124 mat://mm.exas rtp://www.you	sc w Netvork ol netvork URL: E. 42. 42:5004 spls. cos/stress. ev. spls. cos/stress. ev. spls. cos/stress. ev. spls. cos/stress. ev.	rt. s2p p ¹ da	
File Old Retwork Frotes Please enter a udg://0239.29 http://www.ee rtp://ei124 nat//me.sea rtp://ei124 nat//me.sea	sc Netvork URL: network URL: 5 42.42:5004 spls.com/stress.and exaple.org:2050/te stube.com/watch?veg	et.odg	•
File Old Retwork Protect Please enter a udg://0239.29 http://0239.29 http://02124 nat//www.ee rip://02124 nat//www.you	sc w Netvork col network URL: 5 42.42:5004 apls.com/stress.sec exapls.com/stress.sec exapls.com/stress.sec exapls.com/stress.sec	n.eb)	•
File Old Network Protect Please enter a udp://0239.29 http://www.ec rtp://0:124 mat://mme.stan rtpp://www.you	sc w Netvork col network URL: E. 42. 42:5004 apls. cos/stress. sv: spls. cos/stress. sv: spls. cos/stress. sv: stube. cos/stibe. cos/stibe. sv: stube. cos/stibe. sv: stube. cos/stibe. sv: stube. cos/stibe. sv: stube. sv: s	ri.s2p	•
File On Discourse of the second secon	sc w Netvork ol netvork URL: 6.42.42:5004 uple.cos/stress.ex. uple.cos/stress.ex. uple.cos/stress.ex. uple.cos/stress.ex. ons	rt, så) gås	•

6. Cliquez sur « Suivant ».



Stream O	utput 2	1
uurce Set up m	edia sources to stream	
This wir your pr You show and they	mard will allow you to stream or convert your media for use locally, on lyate network, or on the Internet. ald start by checking that source matches what you want your input to be a press the "Next" button to continue.	
Source: Type:	udp://239.295.42.42:9004 udp	
	Eack Rect Can	el

7. Choisissez « RTP / MPEC Transport Stream » ou « UDP ».

	1 M
tination Setup elect destinations to strea	an to
•	
Add destinations following with transcoding that the	g the streaming methods you need. Be sure to check format is compatible with the method used.
New destination	File
New destination	File File HITP MS-VMSP (MMSE) RISP

8. Cliquez sur « Suivant ».

🛓 Stream Output		9 ×
Transcoding Options Select and choose transcod	ing options	
Activate Transcoding		
Profile	Video - H. 264 + MP3 (MP4) *	
	Back	Cancel

9. Cliquez sur « Flux ».



10. Cliquez sur « Ouvrir flux réseau », puis sur « Lecture » pour visionner la vidéo.



11. RÉINITIALISATION D'USINE

La réinitialisation d'usine des appareils VEO peut être effectuée à l'aide du logiciel utilitaire pour PC (chapitre 9), de la télécommande (chapitre 8.1) ou en appuyant avec une petite pointe pendant 10 secondes sur le bouton de réinitialisation des appareils pendant qu'on les allume. L'adressage IP par défaut et tous les paramètres d'usine seront restaurés.





12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résolutions	1080p à 24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz, 1080i à 50 Hz, 720p à 50/59,94/60 Hz, 576p, 576i à 50 Hz, 480p, 480i à 59,94/60 Hz
	Résolutions Vesa à 60 Hz : 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×768, 1280×960, 1280×1024, 1680×1050, 1920×1080, 1280×720, 1360×768, 1400×1050
HDCP	Compatible 1.4
Configuration réseau requise	Compatibilité IGMP et trames géantes (« jumbo frames »)
Débit binaire de streaming réseau	Jusqu'à 15 Mbit/s par flux
Adresses IP par défaut	Émetteur : 192.168.1.11 ; Récepteur : 192.168.1.12
Formats audio	LPCM 2.0
Fréquence d'échantillonnage	48kHz
Résolution en bits	24 bit
Distance HDMI	Jusqu'à 10 mètres avec des câbles VEO Ecler
Bande passante IR prise en charge	38 - 56 kHz
Vitesse de transmission RS-232 prise en charg	e 2400-115200 (8 options)
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C
Humidité	5 - 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Consommation électrique	3 W max. (émetteur et récepteur)
Entrée d'alimentation	CA 100~240 V 50/60 Hz, sortie : CC 5 V / 1 A
Dimensions (H x L x P)	28mm x 119mm x 80mm (4.69" x 3.15" x 1.1") (émetteur et récepteur)
Poids	280g (0.617 lbs)





Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se réserve le droit d'apporter à la conception ou à la fabrication des modifications ou améliorations qui peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

Motors, 166-168 08038 Barcelone - Espagne - (+34) 932238403 | information@ecler.com www.ecler.com