

VEO-XTI2L / VEO-XRI2L

DISTRIBUCIÓN DE VÍDEO SOBRE IP Extensores de vídeo 4K sobre IP de baja latencia con funciones KVM y video wall



MANUAL DEL USUARIO

v.20220105



ÍNDICE

1.	ADVERTENCIA IMPORTANTE	5
2.	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	6
3.	NOTA IMPORTANTE	7
4.	PRESENTACIÓN	7
5.	CONTENIDO DEL PAQUETE	8
6.	DESCRIPCIONES DEL PANEL	9
	6.1. Transmisor	9
	6.1.1. Panel frontal	9
	6.1.2. Panel posterior	10
	6.2. Receptor	11
	6.2.1. Panel frontal	11
	6.2.2. Panel posterior	12
	6.2. Conexiones del sensor y emisor IR	12
	6.3. Selección de ID de grupo usando el mando a distancia	13
	6.4. Descripción de los botones de función	14
	6.5. Descripción del botón de control de audio	14
7.	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	15
	7.1. Puesta en marcha	15
	7.2. Cómo descubrir la dirección IP de los dispositivos	16
	7.3. Requisitos y recomendaciones al usar una red de video IP VEO	17
8.	TOPOLOGÍA Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA	19
	8.1. Conexión punto-a-punto	19
	8.2. Conexiones y operaciones punto-a-multipunto	19
	8.3. Conexiones y operaciones multipunto-a-multipunto	20
	8.4. Conexiones para aplicaciones interactivas	20
	8.5. Modo video wall	21



9.	CONFIGURACIÓN MEDIANTE ECLERNET MANAGER	22	
	9.1. Cómo descubrir los dispositivos en EclerNet Manager	22	
	9.2. Cómo añadir el VEO-XTI2I y el VEO-XRI2L a un proyecto de EclerNet Mar	nager 24	
	9.3. Qué funciones están disponibles al operar los dispositivos mediante Ecle Manager	erNet 27	
	9.3.1. Funciones asociadas al transmisor VEO-XTI2L	27	
	9.3.2. Funciones asociadas al transmisor VEO-XRI2L	28	
	9.3.3. Cómo añadir funciones de control a un UCP (User Control Panel)	29	
10.	CONFIGURACIÓN MEDIANTE VEO XTI2L - XRI2L CONTROL CENTER	30	
	10.1. Cómo descubrir los dispositivos usando el Control Center	30	
	10.2. Configurar el Casting mode usando el Control Center	32	
	10.3. Configurar el modo video wall usando el Control Center	33	
11.	CONFIGURACIÓN MEDIANTE LA INTERFAZ WEB	35	
	11.1. Configurar los ajustes de sistema	35	
	11.1.1. Información y actualización del firmware	35	
	11.1.2. Utilidades	36	
	11.1.3. Estadísticas	37	
	11.2. Configurar el modo video wall mediante la interfaz web	38	
	11.2.1. Procedimiento básico de configuración	38	
	11.2.2. Compensación de bisel y hueco:	39	
	11.2.3. Tamaño de estructura y disposición de la posición	40	
	11.2.4. Preferencias	41	
	11.2.5. Aplicar a	42	
	11.2.6. Configuración avanzada	43	
	11.3. Configurar los ajustes de red	47	
	11.3.1. Auto IP	47	
	11.3.2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	48	
	11.3.3. Configurar una dirección IP estática	49	
	11.3.4. Casting Mode	50	



11.4. Configurar las funciones de trabajo	51
11.4.1. Ajuste del modo de salida de vídeo para el receptor	52
11.4.2. Ajuste del modo de salida escalar para el transmisor	54
11.4.3. Extensión de datos USB sobre IP	54
12. CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA	56
13. RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA	56
14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	57



1. ADVERTENCIA IMPORTANTE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



El símbolo del relámpago con una flecha en la punta y dentro de un triángulo equilátero, tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de un voltaje peligroso y sin aislar dentro del aparato, y de una magnitud tal que puede constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la información que viene con el producto.

ADVERTENCIA (Si se aplica): Los terminales marcados con el símbolo " ² "pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales requiere ser instalado por personal cualificado o el uso de cables ya confeccionados.

ADVERTENCIA: para prevenir choques eléctricos o riesgo de incendios, no exponer este equipo a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA: Aparato con construcción de tipo Clase I debe ser conectado a través de un enchufe con protección de tierra.



2. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- **1.** Lea estas instrucciones
- 2. Guarde estas instrucciones
- 3. Preste atención a todas las advertencias
- 4. Siga todas las instrucciones
- 5. No utilice este aparato cerca del agua
- 6. Límpielo solamente con un paño seco
- **7.** No bloquee ninguna abertura para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- **8.** No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor, incluidos amplificadores.
- 9. No elimine el propósito de seguridad del cable de corriente polarizado o con conexión de tierra. Un cable polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra, tiene dos bornes y un tercer borne conectado a tierra. Este tercer borne está previsto para su seguridad. Si el cable proporcionado no entra en su enchufe, consulte con un técnico electricista para reemplazar ese enchufe obsoleto.
- **10.** Proteja el cable eléctrico de ser aplastado, en especial en la zona de los conectores, los receptáculos de los mismos y en el punto en el que el cable sale del aparato.
- **11.** Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- **12.** Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante periodos largos de tiempo.
- 13. Para cualquier reparación, póngase en contacto con un servicio técnico cualificado. La reparación es necesaria cuando el aparato no funciona con normalidad o ha sido dañado por cualquier motivo, ya sea porque el cable o el enchufe estén dañados, porque se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos dentro del aparato, o porque el aparato haya sido expuesto a la lluvia o se haya caído.
- 14. Desconexión de la red: apagando el interruptor de POWER todas las funciones e indicadores del amplificador se pararán, pero la completa desconexión del aparato se consigue desconectando el cable de red de su conector. Por esta razón, éste siempre debe tener fácil acceso.
- **15.** El equipo se conecta a un enchufe con protección de tierra a través del cable de alimentación.
- 16. Parte del etiquetaje del producto está ubicado en la base del mismo.
- **17.** Este aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras ni tampoco debe colocarse ningún elemento lleno de agua, tales como jarrones, encima del aparato.



ADVERTENCIA: Este producto no ha de ser desechado bajo ningún concepto como residuo urbano no seleccionado. Acuda al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L Declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos por el no cumplimiento de las advertencias anteriores.



3. NOTA IMPORTANTE

Gracias por elegir nuestros **Extensores de vídeo 4K sobre IP de baja latencia VEO-XTI2L & VEO-XRI2L**.

Es **MUY IMPORTANTE** leer detenidamente este manual y comprender totalmente su contenido antes de realizar cualquier conexión para poder usarlo al máximo y conseguir el mejor rendimiento de este equipo.

Para asegurar un funcionamiento óptimo de este dispositivo, recomendamos encarecidamente que su mantenimiento lo realice alguno de nuestros servicios técnicos autorizados.

Ecler VEO-XTI2L & VEO-XRI2L viene con una garantía de 3 años.

4. PRESENTACIÓN

El VEO-XTI2L y el VEO-XRI2L representan una solución muy versátil para la distribución de señales de vídeo, audio y control a través de una red de área local (LAN). Pueden ser utilizados como extensores de vídeo, audio y KVM de 4K sobre IP en múltiples configuraciones del tipo punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto, además de cómo dispositivo para la composición de estructuras video wall. También incluyen funciones de control USB, RS232 y pass-through de señales IR, con fácil configuración y gestión mediante el uso de EclerNet Manager (al ser un dispositivo compatible), un software de utilidades para PC o a través de su interfaz web.

Características:

- 4K UHD HDMI sobre IP/Extensión de fibra
- USB2.0 sobre extensión IP
- Soporte para distancias de transmisión de hasta 120m sobre un solo cable Cat. 5e/6
- Soporte para extensiones de fibra óptica de hasta 60Km (Monomodo)
- Soporte hasta 3840x2160@60Hz de entrada YUV 4:2:0 y 3840x2160@30Hz de salida.
- Compatible con HDCP 2.2 / HDCP1.4
- Soporte para IR de banda ancha bidireccional (38KHZ-56KHZ) pass-through
- Soporte para pass-through de RS232 y control Telnet
- Incluye control remoto por infrarrojos/panel frontal del canal de identificación de grupo, con pantalla LED para mostrar la identificación de grupo en uso
- Soporte para formatos de audio Dolby True HD, DTS-HD Master
- Soporte para formatos de vídeo 3D
- SPDIF 5.1 y L/R estéreo analógico embebido y sin embeber



- Soporte para composición de estructuras video wall (Máximo tamaño es 8x8)
- Fácil instalación sobre redes LAN compatibles con gigabit y IGMP
- Soporte para PoE (Power over Ethernet) o alimentación externa de 5V-18V.

5. CONTENIDO DEL PAQUETE

Paquete VEO-XTI2L

- 1 x transmisor 4K sobre IP
- 1 x mando a distancia IR
- 1 x cable IR TX
- 2 x cable IR RX
- 1 x enchufes Phoenix (Euroblock) para la terminación del cable RS232
- 4 x tornillos
- 2 x orejas de montaje desmontables
- 1 x adaptador de corriente 5VDC con patas internacionales

Paquete VEO-XRI2L

- 1 x receptor 4K sobre IP
- 1 x mando a distancia IR
- 1 x cable IR TX
- 2 x cable IR RX
- 1 x enchufes Phoenix (Euroblock) para la terminación del cable RS232
- 4 x tornillos
- 2 x orejas de montaje desmontables
- 1 x adaptador de corriente 5VDC con patas internacionales



6. DESCRIPCIONES DEL PANEL

6.1. Transmisor

6.1.1. Panel frontal



- 1. No habilitado
- 2. No habilitado
- 3. Indicador de estado del audio analógico
- 4. Conector de entrada de línea para audio analógico
- 5. Conector IR-RX para sensor IR
- 6. Conector IR-TX para emisor IR
- 7. Sensor IR para mando a distancia
- 8. Puerto RS232 Full-Dúplex
- **9.** <u>Modo Programa</u>: En este modo el puerto RS232 se usa para controlar la unidad, desactivando el puerto IR-EXT
- **10.** <u>Modo Normal</u>: En este modo el puerto RS232 actuará como extensión passthrough
- 11. Pantalla LED del ID de grupo
- 12. Botón DEC del ID de grupo
- 13. Botón INC del ID de grupo
- 14. Botón de función (ver capítulo Descripción de los botones de función)
- 15. Botón de función (ver capítulo Descripción de los botones de función)
- 16. Botón de selección HDMI, S/PDIF o Analog Audio (la selección de audio por defecto es HDMI)



6.1.2. Panel posterior



- 1. Botón de Reset (realizar click de 1 segundo para reiniciar el dispositivo)
- 2. Indicador de conexión de fibra óptica
- 3. Receptáculo SFP de fibra óptica
- 4. Conector Cat. 5e/6
- 5. Puerto de entrada HDMI
- 6. Entrada USB (Tipo B)
- 7. Conector de entrada DC 5V
- 8. Indicador LED de alimentación



6.2. Receptor

6.2.1. Panel frontal



- 1. Indicador de estado S/PDIF
- **2.** Conector S/PDIF de salida de audio
- 3. Indicador de estado del audio analógico
- 4. Conector de salida de línea para audio analógico
- 5. Conector IR-RX para sensor IR
- 6. Conector IR-TX para emisor IR
- 7. Sensor IR para mando a distancia
- 8. Puerto RS232 Full-Dúplex
- **9.** <u>Modo Programa</u>: En este modo el puerto RS232 se usa para controlar la unidad, desactivando el puerto IR-EXT
- **10.** <u>Modo Normal</u>: En este modo el puerto RS232 actuará como extensión passthrough
- 11. Pantalla LED del ID de grupo
- 12. Botón DEC del ID de grupo
- 13. Botón INC del ID de grupo
- 14. Botón de función (ver el capítulo Descripción de los botones de función)
- 15. Botón de función (ver el capítulo Descripción de los botones de función)
- **16.** Botón de selección HDMI, S/PDIF o Analog Audio (la selección de audio por defecto es HDMI)



6.2.2. Panel posterior



- 1. Botón de Reset (realizar click de 1 segundo para reiniciar el dispositivo)
- 2. Indicador de conexión de fibra óptica
- 3. Receptáculo SFP de fibra óptica
- 4. Conector Cat. 5e/6
- 5. Puerto de salida HDMI
- 6. Entrada USB (Tipo A)
- 7. Conector de entrada DC 5V
- 8. Indicador LED de alimentación

6.2. Conexiones del sensor y emisor IR





6.3. Selección de ID de grupo usando el mando a distancia

El Group ID, o identificador de grupo, puede seleccionarse usando el controlador remoto IR incluido. Debe asegurarse que el sensor IR-Ext está conectado (consultar el capítulo <u>Contenido del paquete</u>). El mando a distancia se puede utilizar para cambiar el ID de grupo como se explica a continuación.



- Una vez aparezca el número de grupo de dos dígitos, pulsar "+" o "-" para seleccionar el ID de grupo anterior o siguiente
- Pulsar los números para seleccionar el ID de grupo deseado. Por ejemplo, si necesita cambiar a 01, pulsar el "0", y luego pulsar el "1"

Ejemplo:







6.4. Descripción de los botones de función

Transmisor		Receptor				
Botón Uno Botón Dos		Botón Uno	Botón Dos			
Link ON/OFF	Modo Vídeo/Gráfico	Link ON/OFF	Modo Vídeo/Gráfico			

Característica	Descripción
Link	Pulsando este botón es posible activar o desactivar el streaming de vídeo. Cuando la señal de vídeo esté desactivada, volverá a aparecer en el monitor destino la pantalla de espera indicando el estado actual hasta que no se vuelva a permitir la transmisión.
Modo Vídeo/Gráfico	 El usuario puede seleccionar entre el modo de vídeo y el modo gráfico pulsando este botón: Modo de vídeo: Se priorizará la estabilidad del vídeo por encima del ancho de banda y la resolución para garantizar una experiencia de reproducción fluida Modo gráfico: Se garantizará la mejor experiencia de visualización para transmisiones con predominio de gráficos / texto Al apretar el botón para conmutar entre un modo u otro aparecerá un texto verde en el centro del monitor destino, en el cual se indicará cuál de ellos se encuentra activo ("Graphic Mode" o "Video Mode")

Nota: El estado de los botones se guardará en la memoria flash interna y se recordará después del reinicio

6.5. Descripción del botón de control de audio

Transmisor

El botón "Audio" del transmisor VEO-XTI2L permite seleccionar la entrada "Line in". El audio externo se embeberá en el flujo de video de la entrada HDMI, sobrescribiendo el original en el caso de que lo haya

Receptor

El botón de "Audio" en el receptor VEO-XRI2L selecciona entre la salida "Line out" o "SPDIF out" por la que se extraerá una copia del audio recibido del transmisor. El audio de la señal de video HDMI seguirá presente en el flujo de vídeo en cualquiera de los casos



7. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

7.1. Puesta en marcha

- 1. Comprobar que la fuente de alimentación esté desenchufada
- **2.** Conectar el transmisor a la fuente de vídeo y el receptor a un monitor o pantalla utilizando cables HDMI
- **3.** Conectar los cables USB del transmisor al PC y conectar los dispositivos adicionales USB como el ratón USB, el teclado USB y la unidad de memoria USB al receptor
- 4. Conectar el transmisor y el receptor al conmutador Ethernet con el cable de red
- 5. Encender y activar todos los dispositivos conectados
- 6. Encender el transmisor, el receptor o el interruptor PoE
- **7.** Conectar el cable de extensión de IR al transmisor y el cable del receptor de IR al receptor para proceder al control remoto



7.2. Cómo descubrir la dirección IP de los dispositivos

Los dispositivos VEO-XTI2L y VEO-XRI2L tienen la función "Auto IP" establecida por defecto la cual proporciona una asignación automática de direcciones IP en los dispositivos conectados a la misma red. La subred IP fijada de fábrica es <u>169.254.x.y</u>.

Para descubrir la IP de cada dispositivo se recomienda consultar los capítulos <u>Cómo</u> <u>descubrir los dispositivos en EclerNet Manager</u> y <u>Cómo descubrir los dispositivos usando</u> <u>el Control Center</u>.

Si no se dispone de un PC, también es posible encontrar la dirección IP mediante el siguiente procedimiento:

Receptor

 Conectar la salida HDMI del receptor a una pantalla. El receptor mostrará la información de la dirección IP en la esquina inferior derecha del monitor. La 'Local IP' es la dirección del receptor





Transmisor

Conectar el transmisor sin ninguna fuente conectada en la entrada HDMI en el receptor. A continuación, con el RX conectado a una pantalla mediante la salida HDMI, seleccionar el mismo ID de grupo para ambos dispositivos utilizando los botones del panel frontal. La información de la dirección IP de ambos dispositivos se mostrará en la esquina inferior derecha del monitor. La 'IP local' es la dirección del receptor y la 'IP del host' es la dirección del transmisor.



7.3. Requisitos y recomendaciones al usar una red de video IP VEO

Es necesario el uso de conmutadores gigabit con soporte para Jumbo Frame (o en su defecto, posibilidad de ampliar el tamaño del paquete IP) e IGMP. De esta manera, se creará el escenario más apropiado tanto para redes de vídeo IP independientes como para los casos en los que los sistemas de vídeo IP compartan la red con otros flujos de datos.

La velocidad de transmisión típica generada por estos dispositivos es de 300Mbps aproximadamente, por lo que es muy recomendable el uso de redes dedicadas o de VLANs. Se debe garantizar que el rendimiento de proceso del conmutador gigabit sea superior al requeridos por el sistema VEO.



El ancho de banda medido muestra el tráfico de video en una instalación habitual ofreciendo tanto el valor promedio como las variaciones mínimas y máximas de rendimiento (Mbps) en la tabla siguiente:

Video Resolution	Quality Level	Max Frame Rate	Average Network Bandwidth (Mbps)
3840x2160 (2160p30)	Auto	30	218 (146~268)
1920×1080 (1080p)	Auto	60	133 (80~210)
1280x720 (720p)	Auto	60	147 (112~177)
1600×1200 (UXGA)	Auto	60	81 (57~105)
1280x1024 (SXGA)	Auto	60	113 (79~150)
1024x768 (XGA)	Auto	60	81 (72~120)
800×600 (SVGA)	Auto	60	66 (49~82)
640×480 (VGA)	Auto	60	43 (29~56)



8. TOPOLOGÍA Y CONFIGURACIONES DEL SISTEMA

Nota: Conectar o desconectar los cables HDMI mientras los dispositivos VEO están encendidos puede presentar cortes en la señal de vídeo mientras se reestablece la conexión de manera estable.

8.1. Conexión punto-a-punto



Cuando el VEO-XTI2L y el VEO-XRI2L se conectan como simple extensión en una topología punto a punto, no es necesario realizar ninguna configuración. Los dispositivos tienen un ajuste predeterminado de "Auto IP" (169.254.x.x) y cada transmisor enviará una transmisión de vídeo <u>unicast</u> al receptor correspondiente seleccionando el mismo ID de grupo. La conexión punto a punto es la asignada por defecto.

8.2. Conexiones y operaciones punto-a-multipunto



Cuando el VEO-XTI2L y el VEO-XRI2L están conectados como sistema de distribución en una conexión punto a multipunto, tanto los transmisores como los receptores deben configurarse como <u>multicast</u> (consultar los capítulos <u>Qué funciones están disponibles al operar los dispositivos mediante EclerNet Manager</u>, <u>Configurar el Casting Mode usando el Control Center</u> y <u>Casting Mode</u> de este manual). Cada receptor debe estar configurado en el mismo ID de grupo del transmisor.







Cuando el VEO-XTI2L y el VEO-XRI2L se quieran usar como un sistema de matriz IP en una conexión multipunto a multipunto, tanto los transmisores como los receptores deben configurarse como dispositivos <u>multicast</u>. Cada receptor puede decodificar el flujo relacionado con el ID de grupo del transmisor deseado.



8.4. Conexiones para aplicaciones interactivas

Cuando se requiere el control de contenidos de vídeo interactivo a través de pantallas táctiles, o se requieren extensiones KVM (teclado, ratón, vídeo), las señales USB deben ampliarse junto con las señales de vídeo. Consultar el capítulo <u>Extensión de datos USB</u> <u>sobre IP</u> de este manual para obtener más instrucciones.



8.5. Modo video wall



Cuando el VEO-XTI2L y el VEO-XRI2L quieren usarse en modo video wall, tanto los transmisores como los receptores deben configurarse como dispositivos <u>multicast</u>. Cada receptor debe estar configurado en el mismo ID de grupo del transmisor, siguiendo las instrucciones disponibles en los capítulos <u>Configurar el modo video wall usando el Control</u> <u>Center y Configurar el modo video wall usando la interfaz web</u> de este manual.

En una estructura de tipo video wall no se deberá exceder configuraciones con:

- Más de 253 transmisores
- Más de 64 receptores (dimensiones de 8x8, 64x1...)

Nota: En una red de clase B, el número total de dispositivos VEO (transmisores y receptores) no puede ser superior a 65000 unidades.



9. CONFIGURACIÓN MEDIANTE ECLERNET MANAGER

Los VEO-XTI2L y VEO-XRI2L son dispositivos compatibles con EclerNet Manager. Para poder empezar a trabajar con ellos en un proyecto solamente se requiere la versión más actualizada del software de gestión, así como del firmware de estos dispositivos (a partir de la versión v2.00r0). Una vez estos se encuentren conectados a la red de trabajo de su instalación tal como se describe en el capítulo <u>Puesta en marcha</u>, puede empezar el proceso de configuración.

9.1. Cómo descubrir los dispositivos en EclerNet Manager

Iniciar el software EclerNet Manager y seleccionar la tarjeta de red correspondiente. A continuación, se debe abrir la pestaña "Online and Unused Device List". Automáticamente, el software descubrirá todos los dispositivos VEO-XTI2L y VEO-XRI2L presentes en la red y los listará en la ventana en cuestión.

Online and Unused Device List

 VEO-XRI2L
 VEO-XRI2L

 192.168.1.16 : 2210
 VEO-XTI2L

 VEO-XTI2L
 192.168.1.14 : 2210

 VEO-XTI2L
 VEO-XTI2L

Nota: solo aparecerán los elementos que no pertenezcan a un proyecto existente

De esta manera se podrá conocer fácilmente qué dirección IP tiene cada equipo. Se debe tener en cuenta que el proceso de descubrimiento mostrará todos los dispositivos conectados en la red independientemente de si se encuentran en el mismo rango visible del ordenador de control o no pero, para poder configurarlos y/o operar con ellos, será imprescindible que tanto la tarjeta de red seleccionada como dichos dispositivos, sí que se encuentren en el mismo dominio de red.



Si es necesario modificar algún parámetro de red de alguno de los equipos encontrados, simplemente se debe hacer clic en el botón secundario encima del elemento seleccionado para desplegar el menú de acciones y escoger la opción "Network Configuration", donde se podrá modificar la información relacionada con el identificador de red.

File Edit UCP Server View	Help
Explorer	Design Deploy
Project Explorer (192.)	168.1.13 - Local)
Devices	(1 groups)
T All	(0)
Channels	(1 groups)
	Members from the second sec
— Online and Unused De	avice list
VEO-XRI2L	Add to Project
192.168.1.16 : 2210	Activate Device Finder
192.168.1.14 : 2210	Network Configuration
Matural	Configuration
Device	
Ethernet MA	C 00-1A-96-FF-02-6A
IP Addres	ss 192.168.1.16
UDP Po	rt 2210
IP Subnet Mas	ik 255.255.255.0
IP Gatewa	iy 192.168.1.1
ок	Cancel



Si se diera el caso de que alguno de los equipos no pertenece a la red de trabajo, se deberá configurar el ordenador de control en el rango de red del dispositivo en cuestión y repetir el proceso para modificar la dirección IP del equipo al rango deseado.

9.2. Cómo añadir el VEO-XTI2I y el VEO-XRI2L a un proyecto de EclerNet Manager

Una vez se hayan descubierto todos los dispositivos, estos se podrán incorporar a un proyecto de EclerNet Manager sencillamente arrastrando individualmente cada elemento a cualquiera de las zonas de trabajo del software mostradas con un recuadro verde.



Para añadir todos los elementos a la vez, se deberá usar la función "Add All to Project"





En el momento que este proceso se haya realizado, los dispositivos añadidos aparecerán en la ventana "Devices" y desaparecerán del cuadro "Online and Unused Device List". Si aparece el indicador de color verde significará que estos están listos para ser configurados y/o operados.

File	Edit	UCP Serve	er View	Help			
		E Explo	rer	Design	🐻 De	ploy	
	- Pro	oject Explo	orer (192.	168.1.13	- Local)		
L AR	V Dev	ices				(1 gro	oups)
		All					(2)
			EO-XTI2L			VEO-XTI	2L 🗖
			EO-XRI2L			VEO-XRI	21
	Cha	nnels				(1 gro	oups)
	Use	r Control	Panels			(0 Pa	nels)
•							
	- On	line and L	Inused D	evice List			۲
0.0 4							



En caso contrario, si el indicador es de color rojo, se deberá proceder a ver cuál es el motivo. Muy probablemente, este equipo no se encuentre en el mismo rango de red que el ordenador de control.





9.3. Qué funciones están disponibles al operar los dispositivos mediante EclerNet Manager

Los dispositivos VEO-XTI2L y VEO-XRI2L permiten controlar distintas funciones asociadas a las características internas de cada uno de los equipos:

9.3.1. Funciones asociadas al transmisor VEO-XTI2L

En el transmisor VEO-XTI2L se va a poder controlar los parámetros siguientes:

- **CONFIG**: este apartado permite seleccionar entre el modo de transmisión "Unicast" y "Multicast"
- **NETWORKING**: Este apartado abre el cuadro de diálogo que permite modificar la información de red del dispositivo
- **SETTINGS**: Este apartado permite seleccionar el canal de transmisión en el que el transmisor va a trabajar





9.3.2. Funciones asociadas al transmisor VEO-XRI2L

En el receptor VEO-XRI2L se va a poder controlar los parámetros siguientes:

VEO-XRI2L				FIRMWARE v2.00r1
CONFIG				١G
Casting Mode	MULTICAST		Ethernet MAC	00-1A-96-FE-02-6A
Video Wall in Use 2	2x2		IP Address	192.168.1.16
Video Wall Position	lx1		UDP Port	2210
Rotation ()		Subnet Mask	255.255.255.0
			Gateway	192.168.1.1
SETTINGS				
Channel Selection	3	÷		
Video Out Mute				

 CONFIG: este apartado permite seleccionar entre los modos de transmisión "Unicast" y "Multicast", por un lado, y el modo de trabajo "Videowall". Además, se ofrece la posibilidad de configurar y ajustar las dimensiones y encaje de una imagen al activarlo

EE VEO-XRIZE	VEO-XRI2L De	vice Configuratio	n	(
)-XRI2L	Devic	e "VEO-XRI2L"		
Casting Mode	MULTICAST 🗢			
VIDEO WALL ROWS NUMBER	2 🗢			
VIDEO WALL COLUMNS NUMBER	2 🗢			
VIDEO WALL ROW POSITION	1 🗘			
VIDEO WALL COLUMN POSITION	1 🗘			
TRACS				
ROTATION ANGLE (DEG)	0 🗢			
	Unit: 0.1 mm			
OUTSIDE WIDTH (OW)		H	OW	·····••
OUTSIDE HEIGHT (OH)	1			
WIDTH OF VISIBLE AREA (VW)	1			ин он
HEIGHT OF VISIBLE AREA (VH)	1	H	VW	- <u>+</u> +
		Unit: 0.1	mm]¥
	ок	Cancel		



- **NETWORKING**: Este apartado abre el cuadro de diálogo que permite modificar la información de red del dispositivo
- SETTINGS:
 - **Channel Selection**: Este parámetro permite seleccionar el canal de transmisión en el que va a trabajar el receptor
 - Video Mute Out: Esta función permite activar / desactivar la señal de vídeo de salida en el receptor

9.3.3. Cómo añadir funciones de control a un UCP (User Control Panel)

Estas funcionalidades pueden ser implementadas en paneles de control de usuario (UCP). En primer lugar, se deberá crear o importar un panel existente. Una vez añadidos los botones pertinentes, mediante un doble clic, se desplegará el cuadro de diálogo con el que asignar cada una de las funciones.





También es posible añadir botones tipo Net String para operar estos dispositivos mediante comandos de control. Esta operativa se describe en el documento asociado a esta guía de usuario "<u>Ecler VEO-XTI2L and VEO-XRI2L TCP-IP Control Manual</u>".

10. CONFIGURACIÓN MEDIANTE VEO XTI2L - XRI2L CONTROL CENTER

En el caso de que alguno de los dispositivos tenga un firmware anterior a la versión 2.00r0, este no será compatible con EclerNet Manager. En este caso, el único modo disponible para la gestión de los equipos será mediante el software de utilidades para PC VEO-XTI2L – XRI2L Control Center. Una vez instalado dicho software se debe asegurar que el PC y los dispositivos VEO estén en el mismo dominio de red. Para comprobar la dirección IP de los dispositivos, consultar el capítulo <u>Cómo descubrir la dirección IP de los dispositivos</u>.

10.1. Cómo descubrir los dispositivos usando el Control Center

Ejecutar el software y aparecerá la página de escaneo de dispositivos. Se debe pulsar el botón "Start Scan" para buscar los dispositivos activos en la red y conocer su dirección IP establecida. Por defecto, tanto los transmisores como los receptores están configurados en modo "Unicast" y "Auto IP".

scan	Upgrade Factor	y Default	Reboot Apply	Video Woll Bezel and Gap Compensation(Unit: 0. 1mm) OW: 0 OH: 0
Device Info Version:	Hostname ID:	Lon Status:	MAC Address:	vw: 0 vH: 0 Wall Size and Position Layout
TX [P Hostner	Caeting Mode O Multicost Multicost IP:	🖤 Unicast	RX IP Multicost IP OSI	Vertical Monitor Count: 5 • Horizontal Monitor Count: 5 • 0_0 0_1 0_2 0_3 0_4 1_0 1_1 1_2 1_3 1_4 2_0 2_1 2_2 2_3 2_4
	© Auto IP © DHC IP Address: Subnet Nask:	₽ © Static		3_0 3_1 3_2 3_3 3_4 4_0 4_1 4_2 4_3 4_4 Preference Stretch Type: Fit In ▼
	Default Gateway:			Codwise Rotate:



Scan Upg	ade	Factory Defau	lt	Reboot	Ap	ply	Dezerone	Toop con	iperiou un	ilen in or	annay
							OW: 0			OH: 0	
lavica lafa							VVI: 0	e]	VH: 0	
Hostname ID: 00	Lan St	atus:s_attaching	,	MAC Address: 02	4DF 5C 5E 505		Wall Size	and Posit	ion Layou	t	
					- /		Vertical	Monitor C	ount:	5	
x	Casting Mode			RX	/		Horizont	tal Monito	r Count:	5	
IP Hostname ID 169.254.8.52 00	Multicast	©u	nicast	1P	Multicast IP	osi	0_0	0_1	0_2	0_3	0
	Multicast IP:	225.0.100.0	•	109.234.3.9	225.0.100.0	Ŭ	1_0	1_1	1_2	1_3	1
	IP Mode Auto IP O DHCP Static						2_0	2_1	2_2	2_3	2
				3_0	3_1	3_2	3_3	3			
							4_0	41	4_2	4_3	4
	IP Address:	169 , 254 ,	8 . 52				Preference	e			
	Subnet Mask	255 . 255 .	0.0				Stretch	Type:		Fit In	
							Clockwis	e Rotate	:	0	

Para poder variar parámetros como la dirección IP, el ID del host, el casting mode o el lp mode, solamente se debe seleccionar el dispositivo que se desea configurar e introducir los datos requeridos. Esta página también permite realizar un reinicio de dispositivo o un restablecimiento de fábrica desde el control remoto del dispositivo seleccionado.

Se debe pulsar "Apply" después de cualquier cambio.



10.2. Configurar el Casting mode usando el Control Center

Para crear una composición video wall, los transmisores y receptores deben estar configurados con el mismo IP multicast (ID de grupo).

En la configuración multipunto a multipunto, matriz y video wall, los transmisores y receptores deben configurarse en modo multicast. Se debe cambiar el modo de difusión de unicast a multicast como se indica a continuación y pulsar "Apply" para confirmar la nueva configuración.

Scan	Lingrade	Eactory Default	Reboot	Bezel and Gap Compensation(Unit: 0.1mm)
Star	opyrooc	Factory beloat	10000	OW: 0 OH: 0
				VW: 0 VH: 0
Version:	Hostname ID:	Lan Status:	MAC Address:	Wall Size and Position Layout Vertical Monitor Count: 5 -
гх	Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count: 5
IP ł	Hostname ID Multicast IP	st 🖉 Unicast	IP Multicast IP C	XX 0_0 0_1 0_2 0_3 0_4 1_0 1_1 1_2 1_3 1_4
	IP Mode			2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
	C Auto IP	🔘 DHCP 🖉 Static		3_0 3_1 3_2 3_3 3_4
	IP Address:			4_0 4_1 4_2 4_3 4_4 Preference
	Subnet Mask:			Stretch Type: Et In -
	Default Gateway			Show OSD



10.3. Configurar el modo video wall usando el Control Center

Para crear una composición video wall, los transmisores y receptores deben estar configurados con el mismo IP multicast (ID de grupo).

El ID de grupo de cada dispositivo puede seleccionarse mediante software. Cada ID de grupo corresponde a una dirección IP multicast, como se indica a continuación.

Scan	Upgra	ade	Factory Default	Reboot Apply	Bezel and Gap Compensati	ion(Unit: 0.1mm)
					OW: 0	OH: 0
2					VW: 0	VH: 0
Version:	Hostnam	e ID:	Lan Status:	MAC Address:	Wall Size and Position Layo Vertical Monitor Count:	sut
тх		Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count	: 5 •
P	Hostname ID	C Multcast Multicast IP: IP Mode	Unicast	IP Multicast IP OSI	0.0 0.1 0.2 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2	0.3 0.4 1.3 1.4 2.3 2.4 3.3 3.4
		IP Address: Subnet Mask:	225.0.100.7 225.0.100.7 225.0.100.9 225.0.100.10 225.0.100.11 225.0.100.12 225.0.100.12 225.0.100.13		4_0 4_1 4_2 Preference Stretch Type: Clockwise Rotate:	4_3 4_4 Fit In • 0 •
		Default Gateway:	225.0.100.15 +			

Se debe cambiar el "Vertical Monitor Count" y el "Horizontal Monitor Count" según el tamaño de la estructura video wall deseada.

Ejemplo: Si se requiere una composición de vídeo 2x2, los dos primeros campos de "Tamaño de la estructura y disposición de la posición" serán "2", tal y como se muestra en la figura siguiente:

Scan Upg	Factory Default	Reboot Apply	OW: 0 OH: 0
evice Info			WY: 0 VH: 0
Hostname ID: 01	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout Vertical Monitor Count: 2
x	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count:
IP Hostname ID	Multicast O Unicast	IP Multicast IP OSI	
169.254.8.52 01	Multicast IP: 225,0,100,1 👻		
	IP Mode		
	Auto JP O DHCP O Static		
	IP Address: 169 , 254 , 8 , 52		Preference
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0		Stretch Type: Fit In •
	Defailt Gateway: 169 254 0 1		



Activando la función "Show OSD", se asignará un número OSD que se mostrará en cada pantalla. Esta es una característica útil para identificar cada receptor y monitor.

Scan	Upgrade	Factory Default	Reboot Apply	Video Wal Bezel and Gap Compensation(Unit: 0. Imm) OW: 0 OH: 0
Device Info Version:	Hostname ID:	Lan Status:	MAC Address:	WH: 0 VH: D
TX H	Casting Mode (Casting Mode (Casting Mode (Casting Mode (Casting Mode	st 🕐 Unicast ; 🔹 🔹	RX IP Multicast IP OSC	Horizontal Monitor Count: 2 v
	Auto IP IP Address: Subnet Mask: Default Gateway:	DHCP Static		Preference Stretch Type: Fit In • Cockwise Rotate: 0 •

Se debe arrastrar y soltar el receptor del número OSD en la posición correspondiente del video wall como se muestra a continuación:

Scan	rade Factory Default	Reboot Apply	bezei and Gap Compensation(Unit: 0.1mm)
			OW: 0 OH: 0
Jevice Info			VW: 0 VH: 0
Hostname ID: 00	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout
			Vertical Monitor Count: 2
x	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count: 2
IP Hostname ID	Multicast O Unicast	IP Multicast IP OSI	
169.254.8.52 00		169.254.5.9 225.0.100.0 0	0_0 0_1
	Multicast IP: 225.0.100.0 •	169.254.5.16 225.0.100.1 1	1.0 1.1
		169.254.5.25 225.0.100.2 2	
	IP Mode	159.254.5.41 225.0.100.3 3	
	Auto IP O DHCP O Static		
	IP Address: 169 . 254 . 8 . 52		Preference
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0	10.00	Stretch Type: Fit In 💌
			Clockwise Rotate: 0
< m >	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1	4 m b	Show OSD

Se debe apretar "Apply" para confirmar.



11. CONFIGURACIÓN MEDIANTE LA INTERFAZ WEB

Los dispositivos VEO también se pueden configurar a través de su propia interfaz web integrada, simplemente escribiendo la dirección IP del dispositivo en un navegador web (se recomienda Google Chrome).

Consultar el capítulo <u>Cómo descubrir la dirección IP de los dispositivos</u> para descubrir la dirección IP del dispositivo y asegurarse de que la tarjeta de red de su PC está configurada en el mismo dominio de red que los dispositivos VEO.

Una vez abierta, la página web mostrará 4 pestañas de configuración diferentes: "System", "Video Wall", "Network" y "Functions".

11.1. Configurar los ajustes de sistema

11.1.1. Información y actualización del firmware

La pestaña "System" incluye "Version Information" que muestra la versión del firmware y, además, la información relacionada con el producto. Por favor, póngase en contacto con el soporte técnico de Ecler en caso de necesitar una actualización del firmware.

ystem	Video Wall	Network	Functions			
▼ Versio	on Information					
Tue, 3213 1342 1037 A6.1	10 Nov 2015 1 775516 204056 515585 3087744 350415 1356800 .1 Build 2030	5:55:59 +0800 u-boot_c.bin uuImage 0 initrd2m	3			
Updat	te Firmware:					
• Utiliti	es:					
 Statis 	tics:					



11.1.2. Utilidades

La pestaña "Utilities" permite restaurar el dispositivo a los parámetros predeterminados de fábrica o reiniciar la unidad desde el mando a distancia. También es posible probar los comandos de la API a través de la consola de la línea de comandos de la API.

Version Information: Update Firmware: Utilities: Commands Factory Default Reboot Console API Command	
Update Firmware: Utilities: Factory Default Reboot Console API Command	
Utilities: Commands Factory Default Reboot Console API Command	
Commands Factory Default Reboot Console API Command	
Factory Default Reboot Console API Command Apply	
Console API Command	
Console API Command	
Apply	
Appry	
Output	i i
Statistics:	



11.1.3. Estadísticas

En esta pestaña se muestra más información, como el estado de los equipos, los ajustes de red y la información sobre la resolución de vídeo y la temporización.

Version Inform	hation:	
Update Firmw	аге:	
Jtilities:		
Statistics:		
State Ma	chine	
State: s_se	arch	
Network		
ID (Host N	ime): 82CA8D853D73	
IP Address	169.254.6.167	
Subnet Mas	k: 255.255.0.0	
Default Gat	eway: 169.254.0.254	
MAC Addre	s: 82CA8D853D73	
Casting Mo	le: Unicast Mode	
Link Status	on	
Link Mode:	1G	
Video		
Local Video	Output:	
attached-		
Video Timii	g Information:	
timing-[3 type-RGB	3 640x480p&60Hz H- V-	
HDCP=n (D color dep	sable) :h=0	



11.2. Configurar el modo video wall mediante la interfaz web

11.2.1. Procedimiento básico de configuración

La configuración de video wall incluye la configuración "Basic" y "Advanced". En "Basic Setup", están disponibles los ajustes principales para la composición de la pared de vídeo. A través de esta página es posible asignar el tamaño de la estructura de video wall (el transmisor y el receptor deben ajustarse con el mismo tamaño), la posición de la pantalla, la compensación de bisel y espacio y la rotación o estiramiento de la pantalla.

Se debe seleccionar este dispositivo, "This", en la parte inferior de la página para controlar el dispositivo actual. Es posible controlar varios dispositivos desde la misma página seleccionando la dirección OSD/IP correspondiente como se explica a continuación.

Bezel and Gap Co	ompensation	
ow:		ow 🖬
1		T I I
OH:		
1		≨ o
vw:		vw i i*
1		
VH:		i i
1		UNIT: 0. IMM
Horizontal Monitor 1 Row Position: 0 Column Position:	Count:	
		Amerit Prense
Preferences		
Stretch Type:	Fit In	-
Clockwise Rotate:	0	•
Apply To: "This" douis	a connected by w	
This	Apply	
0.000		



11.2.2. Compensación de bisel y hueco:

Dimensiones de la pantalla (ancho y alto del interior y exterior)

- **OW:** anchura exterior
- OH: altura exterior
- VW: anchura visible
- VH: altura visible
- **1.** La anchura visible debe ser inferior a la anchura exterior y la altura visible debe ser inferior a la altura exterior
- **2.** Si el instalador no necesita estos ajustes, simplemente ajustar todos los valores a 1
- 3. La unidad es 0.1mm y el valor debe ser entero





11.2.3. Tamaño de estructura y disposición de la posición

Se debe seleccionar el número de monitores verticales y/o horizontales, la posición de las filas y la posición de las columnas. El número de monitor horizontal y vertical debe estar incluido entre 1 y 8.







		Honzontal Monitor Count	
1	-		Ŧ
Horizontal Mo	nitor Count:]
1	•		• •
Row Position:		· · ·	Monit
0	Ŧ	· · · ·	*r Cou
Column Positi	on:		nt
0	•	UNIT: Panel] <u>t</u>
0			
1			
3			
- 4	-		
5			
7	1		
8			
9		*	
10	-		
- 22.50			

11.2.4. Preferencias

Seleccionar la opción de estiramiento de vídeo y rotación. La imagen puede caber en la pantalla o estirarse y girarse en un ángulo de 180 o 270 grados.

Stretch Type:	Fit In 🔻	
Clockwise Rotate:	Fit In Stretch Out	
Preferences Stretch Type:	Fit In 🔹	



<u>11.2.5. Aplicar a</u>

- All: Configura todos los transmisores y receptores en el mismo grupo IP
- This (Local): Configura el dispositivo actual (dirección IP indicada en el navegador web)
- Hosts or Clients: selecciona el transmisor o receptor que se desea configurar desde la página web en uso

Fit In		
0	~	
	Fit In	Fit In

Apply To: "All" device(s) in the list

All	Apply
This	
Hosts: 0000:169.254.10.103	
Clients:	
0:169.254.4.78	

• Show OSD:

Seleccione esta casilla para mostrar en tiempo real el número OSD específico del receptor en la pantalla conectada

Stretch Type:	Fit In	•	
Clockwise Rotate:	0	•	
Apply To: "This" davis	a connected by you	r browser	
Apply To: "This" devic	connected by you Apply	r browser	
Apply To: "This" devic This Show OSD	Apply	r browser	



11.2.6. Configuración avanzada

Esta sesión permite algunos ajustes finos adicionales. Antes de entrar en "Advanced Setup", complete el "Basic Setup" para definir y confirmar la disposición y el tamaño de la pantalla de vídeo.

vanced Setup:	
Step 1: Choose Control Target	
Show OSD	
Step 2: Control Options	
Recet to Basic Setup:	
	Keset
Stretch Type:	_
PKIR •	Appty
Clockwise Rotate:	_
0 *	Apply
Screen Layout (Row x Column):	Andy
	Constant of the second s
Row Pesition:	Anthy
Column Position:	Apply
Horizontal Shift:	
Catt: MIN 0	Apply
Vertical Shift:	
Lip: Over 0	Apply
Norizontal Scale Up (N pixels/column_count):	
0	Apply
Vertical Scale Up (N pixels/row_count):	
0	Apply
Console API Command:	
	Apply



Si se requiere una estructura de vídeo de 3x5, por ejemplo, una vez aplicada la configuración básica, la primera sesión de configuración avanzada tendrá el siguiente aspecto. Es posible actuar sobre un grupo de pantallas simplemente seleccionando los dispositivos de destino.

Vertical Mo	nitor Count:	Herizontal Monitor Count
3	•	
Horizontal N	Ionitor Count:	
5	-	. Ventice
Row Positio	n:	
0	÷	ar Cou
Column Pos	ition:	
0	-	UNIT: Panel



En caso de ajustes erróneos, el botón "Reset" restablecerá todos los parámetros avanzados a sus valores predeterminados.

Reset to Basic Setup:	
	Reset



El desplazamiento y escalado de vídeo se puede ajustar a través de los siguientes parámetros:

Vertical Shift:		Apply
		- PPPrix
Horizontal Scale Up (N pixel	s/column_count):	
0		Apply
N		1000.00

Horizontal Shift: Ajusta el cambio horizontal del vídeo, Izquierda o Derecha



Vertical Shift: Ajusta el cambio vertical del vídeo, Arriba o Abajo





Horizontal Scale Up: Ajusta el escalado horizontal del vídeo arriba



Vertical Shift Scale Up: Ajusta el escalado vertical del vídeo arriba





11.3. Configurar los ajustes de red

La página "Network" permite ajustar las configuraciones de red y el modo de difusión para cada dispositivo.

IP Mode:	Auto IP DHCP Static	
IP Address:	169.254.6.167	
Subnet Mask:	255.255.0.0	
Default Gateway:	169.254.0.254	
Casting Mode	lcast	
Auto select USB	peration mode per casting mode (recomma	nded)

11.3.1. Auto IP

Auto IP (por defecto) proporciona una asignación automática de direcciones IP cuando hay más dispositivos conectados a la misma red. La subred IP asignada de fábrica es 169.254.x.y. Los dos últimos números se generan de manera aleatoria dentro de unos márgenes preestablecidos.



IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	169.254.6.167			
Subnet Mask:	255.255.0.0			
Default Gateway:	169.254.0.254			

11.3.2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Si está utilizando un conmutador (Switch de red) o una LAN en la que está habilitado un servidor DHCP, este asignará automáticamente una dirección IP única a cada uno de los dispositivos.

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	(From DHCP Se	rver)		
Subnet Mask:	(From DHCP Se	rver)		
Default Gateway:	(From DHCP Se	rver)		

Consultar las instrucciones del capítulo <u>Como descubrir la dirección IP de los dispositivos</u> para conocer la dirección IP asignada a cada dispositivo.



11.3.3. Configurar una dirección IP estática

Cuando se requieren direcciones IP estáticas, la dirección IP de cada dispositivo debe cambiarse manualmente. Una vez descubierta la dirección "Auto IP" por defecto será posible entrar en la página web de configuración simplemente tecleando la dirección del dispositivo en un navegador web. El PC de control debe estar en el mismo dominio de red de los productos VEO.

La configuración de IP se puede cambiar usando la página web incrustada:

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	192.168.0.50			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Default Gateway:	192.168.0.1			

Después de cambiar los ajustes por defecto de Ethernet, se debe pulsar el botón "Apply"



11.3.4. Casting Mode

Seleccione el modo de difusión de acuerdo con la aplicación del extensor:

- **Multicast:** necesario para aplicaciones de broadcast, estructuras matriciales o video wall punto a multipunto, multipunto a multipunto
- Unicast: necesario para aplicaciones extensiones punto a punto

Multicaet	Unicant				
Hurdeast	Unicast				
Auto select	USB operation mod	le per casting mo	ode (recomma	nded)	
					and a
					Apply

El "Auto select USB operation mode per casting mode" permite cambiar el comportamiento de paso del USB de acuerdo con el modo de difusión seleccionado.



11.4. Configurar las funciones de trabajo

La página "Functions" permite configurar la salida de vídeo, el modo de extensión USB y la función "Serial over IP", tanto para el transmisor como para el receptor.

La página del receptor tendrá el siguiente aspecto:

video	over IP
i Enat	le Video over IP
🖲 Enal	ile Video Wall
Cop	EDID from this Video Output (Default disabled under multicast mode)
Scaler	Output Mode: Pass-Through
Timeo	It for Detecting Video Lost: 10 seconds -
Turn	off screen on video lost
	Apply
USB o	ver IP
≅ Enel	le USB over IP
Operat	ion Mode:
0.00	uto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) active on link (Unicast network's default mode) active per request (Multicast network's default mode)
Compa	tibility Mode:
Ø.,	/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)



11.4.1. Ajuste del modo de salida de vídeo para el receptor

- Enable Video over IP: Marcar para activar la extensión de vídeo sobre IP
- Enable Video Wall: Marcar para activar la función de composición de pared de video
- Enable EDID Copy: Esta función permite copiar la salida EDID y pasar la información al Transmisor. Se limita al modo unicast
- Scaler Output Mode: Selecciona el modo de salida del escalado deseado. Seleccione "customize' y teclee 8 valores hexadecimales para obtener más resolución de salida de vídeo y selecciones de frecuencia de actualización

Por ejemplo:

- 1. 8000004: HD 720p60
- 2. 81000061: WXGA 1366x768@60
- 3. 81000040: WXGA+ 1440x900@60
- 4. 81000051: WUXGA 1920x1200@60
- 5. 8100003C: SXGA+ 1400x1050@60

...

Timeout for Detecting Video Lost: Configura el tiempo para detener el vídeo en la salida después de detectar que se ha perdido la señal HDMI del transmisor. La detección de pérdida de señal de video dependerá, en primer lugar, del estado de la característica "Turn off screen on video host". Los modos de operación son:

Timeout for Detecting Video Lost:	10 seconds	
		Apply



 No activa: si esta casilla no está marcada, el tiempo introducido en el parámetro "Timeout for Detecting Video Lost" definirá el intervalo temporal entre el momento en que se deja de detectar video y aparece la pantalla de información del VEO-XRI2L



 Activa: si la casilla está marcada, el intervalo definido en el parámetro "Timeout for Detecting Video Lost" tendrá el mismo comportamiento que en la situación anterior con la diferencia de que, en este caso, no se va a volver a la pantalla de información del receptor, sino que aparecerá la advertencia de señal no detectada propia de cada pantalla





Si se selecciona el parámetro "Never Timeout" como tiempo, se congelará el último fotograma de video previo a la pérdida de señal de video indefinidamente hasta que se vuelva a detectar otro flujo de video o se reinicie el transmisor.



11.4.2. Ajuste del modo de salida escalar para el transmisor

En la página Función del transmisor es posible seleccionar la velocidad de transmisión máxima para la transmisión generada.

Es posible fijar la velocidad de transmisión a un valor de 10 a 200 Mbps con una opción de "Best effort" que optimiza la velocidad de transmisión de acuerdo con la entrada de vídeo.

11.4.3. Extensión de datos USB sobre IP

Esta sección permite seleccionar las opciones de extensión USB.

- Enable USB over IP: Marcar para activar el modo extensión de USB sobre IP
- Modo de funcionamiento:
 - Modo de selección automática: seleccionará automáticamente "active on link" o "active per request" dependiendo del modo de difusión
 - Active on link: Transmisión USB desde el transmisor hasta el receptor.
 Sugerido para escenarios unidifusión
 - Active per request: en caso de que varios puntos finales KVM controlen un PC, por ejemplo, el enlace USB se activará a petición. Sugerido para escenarios de multidifusión



• **Compatibility Mode:** Marcar para habilitar las optimizaciones mejoradas de teclado y ratón USB.

-	Enable USB over IP
0	peration Mode:
	Auto select mode (Recommanded, choose per network casting mode) Active on link (Unicest estimated)
	Active on mix (unitast network's default mode) Active per request (Multicast network's default mode)
C	ompatibility Mode:
	SK/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)
	Apply

- Serial over IP
 - Type 2: permite extender una comunicación RS232 Full-Dúplex desde el transmisor al receptor cuando el selector RS232 de los dispositivos está ajustado a Normal. Otras opciones están reservadas. Una vez seleccionada la opción de tipo 2, será posible ajustar los parámetros típicos de comunicación serie como la velocidad de transmisión, los bits de datos, la paridad y los bits de parada
 - Type 2 guest mode: permite que los VEO-XTI2L y VEOXRI2L actúen como traductores de en una comunicación TCP/IP y RS-232. Para ello, será necesario crear una conexión TCP/IP usando la dirección IP del dispositivo y el puerto 6752. Una vez que esta se haya creado, los comandos enviados vía TCP / IP se enviarán de modo transparente a través del puerto en serie del dispositivo VEO

Enable Serial ove	r IP				
Operation Mode:					
Type 1 (Need	extra control ins	struction. For	advanced	usage.)	
Type 2 (Recor	nmanded. Dumb	redirection.			
Type 1 guest	mode				
Baudrate Setting fo	r Type 2:				
2010 Contractor Contractor Contractor	1. st.				
Baudrate:	115200	•			
Data bits:	8				
out one.					
Parity:	None	•			
Stop bits:	1	•			
	1.2				



12. CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA

Cuando se requieren distancias de extensión por encima del límite estándar de Ethernet de 100m, se puede utilizar un enlace de fibra óptica en lugar del Cat. 5e/6 de enlace de cobre. El enlace de fibra óptica permite alcanzar distancias de hasta 2Km o 60Km, dependiendo de si se utiliza fibra multimodo o monomodo. Para esta finalidad, los dispositivos VEO soportan módulos transceptores SFP estándar de 3.125 Gbps (no incluidos).

Simplemente se debe insertar el módulo transceptor SFP en el receptáculo SFP para que los dispositivos VEO estén listos para la conexión de fibra. Una vez que el cable de fibra está conectado y el enlace está activo, el LED de conexión correspondiente parpadeará, como indicación de un funcionamiento correcto.

Nota: La conexión mediante fibra óptica y enlace de cobre pueden estar activas a la vez, pero trabajarán de manera exclusiva. Tiene prioridad el modo de conexión que haya sido encendido en primer lugar. En el supuesto de que la fuente principal fuera desconectada, la fuente secundaria tomaría el relevo como enlace de red primario de manera inmediata sin afectar a la transmisión

13. RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

Para estos dispositivos VEO, se puede realizar un restablecimiento de fábrica utilizando el VEO-XTI2L-XRI2L Control Center (ver capítulo <u>Configuración mediante VEO-XTI2L - XRI2L Control Center</u>) o vía página web (ver capítulo <u>Configuración mediante la interfaz</u> <u>web</u>).

Si la dirección IP es desconocida, configure el selector de modo de operación en Programa; conecte una interfaz RS-232 (115200, 8 N 1) y envíe el siguiente comando:

/ # Imparam g MY_IP

followed by CR and LF chars.

Nota: Una vez realizado el restablecimiento de fábrica, los ajustes de la dirección IP volverán a "Auto IP". La dirección IP será restaurada al rango "169.254.x.y"



14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolution	3840X2160@30HZ
	3840X2160@60Hz (4:2:0) supported and converted to 3840X2160@30Hz,
	1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i
Video connectors	HDMI 1.4 with thread lock
HDCP	2.2 Compliant
Network requirements	Accordance with IGMP and Jumbo Frames
Network transmission bit rate	Up to 300Mbps
Video latency	1 to 3 frames depending on network conditions
Network connectors	RJ45 with LED indication and SFP receptacle
Default IP	Auto IP (239.254.x.y)
PoE power operation	802.3af
Transmission distance	Up to 120m. (via CATx) in point-to-point topology; Up to 100m when connected to standard Ethernet devices; Up to 60Km via single mode fiber; Up to 2Km via multimode fiber;
Audio formats	LPCM 2.0, Dolby True HD, DTS-HD Master audio
Sampling rate	192 kHz
Bit depth	24-bit
Analog audio connectors	3.5mm stereo minijack
Digital audio connectors	S/PDIF Toslink
IR bandwidth supported	38 -56 KHz
USB ports	TX: USB 2.0 Keyboard / Mouse 1 x USB type B
	RX: USB 2.0 Keyboard / Mouse 2 x USB type A
RS-232 Connector	3 pins Phoenix
Operating temperature	0°C - 50°C / 32°F - 122°F



Humidity	5 - 90% RH (non-condensing)
Energy consumption	3 W MAX (TX y RX)
Input supply	AC100~240V 50/60Hz Output: DC 5V/1A
Dimensions A x A x P	26mm x 170mm x 109mm (1.02" x 6.69" x 4.29") (TX y RX)





Todas las características del producto están sujetas a variación debido a las tolerancias de producción. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el diseño o fabricación que puedan afectar las especificaciones de este producto.

Para consultas técnicas diríjase a su proveedor, distribuidor o complete el formulario de contacto en nuestro sitio web, en Soporte / <u>Consulta técnica</u>.

Motors, 166-168 08038 Barcelona - España - (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com