

VEO-XTI2L / VEO-XRI2L

DISTRIBUTION VIDÉO SUR IP Prolongateurs vidéo 4K sur IP à faible latence avec fonctions KVM et mur d'images



MODE D'EMPLOI

V20220105



SOMMAIRE

1.	REMARQUE IMPORTANTE	5
2.	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5
3.	NOTE IMPORTANTE	7
4.		7
5.	CONTENU DE L'EMBALLAGE	8
6.	DESCRIPTIONS DES FACES	9
	6.1. Émetteur	9
	6.1.1. Face avant	9
	6.1.2. Face arrière	10
	6.2. Récepteur	11
	6.2.1. Face avant	11
	6.2.2. Face arrière	12
	6.3. Connexions du capteur et de l'émetteur IR	12
	6.4. Sélection de l'identifiant de groupe avec la télécommande	13
	6.5. Description des boutons de fonction	13
	6.6. Description du bouton de commande Audio	14
7.	INSTALLATION ET CONFIGURATION	15
	7.1. Démarrage	15
	7.2. Comment trouver l'adresse IP des appareils	15
	7.3. Exigences et recommandations pour l'utilisation d'un réseau vidéo IP VEO	17
8.	TOPOLOGIE ET CONFIGURATIONS DU SYSTÈME	18
	8.1. Connexion point à point	18
	8.2. Connexions et fonctionnement point à multipoint	18
	8.3. Connexions et fonctionnement multipoint à multipoint	19
	8.4. Connexions pour applications interactives	19
	8.5. Mode mur d'images	20



9.	CONFIGURATION AVEC ECLERNET MANAGER	.21
	9.1. Comment trouver des appareils avec EclerNet Manager	.21
	9.2. Comment ajouter les VEO-XTI2I et VEO-XRI2L à un projet EclerNet Manager	.23
	9.3. Quelles sont les fonctions disponibles lors de l'emploi des appareils avec Eclerl Manager ?	Net .26
	9.3.1. Fonctions associées à l'émetteur VEO-XTI2L	.26
	9.3.2. Fonctions associées au récepteur VEO-XRI2L	.27
	9.3.3. Comment ajouter des fonctions de contrôle à un panneau de commande l'utilisateur (UCP – User Control Panel)	par .28
10.	CONFIGURATION AVEC VEO XTI2L - XRI2L CONTROL CENTER	.29
	10.1. Comment trouver des appareils avec Control Center	.29
	10.2. Configuration du mode de diffusion avec Control Center	.30
	10.3. Configuration du mode mur d'images avec Control Center	.31
11.	CONFIGURATION AVEC L'INTERFACE WEB	.33
	11.1. Configuration des paramètres du système	.33
	11.1.1. Informations sur le firmware et mise à jour	.33
	11.1.2. Utilities (Utilitaires)	.34
	11.1.3. Statistics (Statistiques)	.35
	11.2. Configuration du mode mur d'images avec l'interface Web	.36
	11.2.1. Procédure de configuration de base	.36
	11.2.2. Bezel and Gap Compensation (compensation des cadres d'écran) :	.37
	11.2.3. Wall Size and Position Layout (taille du mur et disposition des écrans)	.38
	11.2.4. Preferences (Préférences)	.39
	11.2.5. Apply To (appliquer à)	.40
	11.2.6. Configuration avancée	.41
	11.3. Configuration des paramètres réseau	.45
	11.3.1. Auto IP	.45
	11.3.2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou « protocole de configurat dynamique des hôtes »)	ion .46
	11.3.3. Configuration d'une adresse IP statique	.47
	11.3.4. Casting Mode (mode de diffusion)	.48



11.4. Configuration des fonctions d'exploitation	49
11.4.1. Réglage du mode de sortie vidéo pour le récepteur	50
11.4.2. Réglage du mode de sortie scalaire pour l'émetteur	52
11.4.3. Renvoi des données USB par IP (« USB over IP »)	52
12. CONNEXION PAR FIBRE OPTIQUE	54
13. RÉINITIALISATION D'USINE	54
14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	55



1. REMARQUE IMPORTANTE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT (le cas échéant) : les bornes marquées du symbole « Z » peuvent véhiculer un courant d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Le câblage externe branché aux bornes doit être installé par une personne formée à cet effet ou des câbles ou cordons prêts à l'emploi doivent être utilisés.

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT : un appareil à construction de Classe I doit être branché à une prise secteur avec fiche de terre.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **1.** Lisez ces instructions.
- **2.** Conservez ces instructions.
- 3. Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions
- 5. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- **7.** Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.



- 8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- **9.** Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- **10.** Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 11. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- **12.** Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
- 13. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- 14. Déconnexion du secteur : l'interrupteur POWER coupe les fonctions et les voyants de l'appareil, mais la déconnexion électrique totale s'effectue en débranchant le câble d'alimentation de la prise d'entrée secteur. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours y avoir facilement accès.
- **15.** L'appareil est relié à une prise de courant avec mise à la terre au moyen d'un cordon d'alimentation.
- 16. Les informations de marquage se trouvent sous l'appareil.
- 17. L'appareil ne doit pas être exposé à des ruissellements d'eau ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur lui.



AVERTISSEMENT : ce produit ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets ménagers non triés. Rapportez-le au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le plus proche.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés aux personnes, animaux ou objets suite au non-respect des avertissements ci-dessus.



3. NOTE IMPORTANTE

Merci d'avoir choisi nos prolongateurs vidéo 4K sur IP à faible latence VEO-XTI2L et VEO-XRI2L.

Il est **TRÈS IMPORTANT** de lire attentivement ce mode d'emploi et d'en comprendre parfaitement le contenu avant toute connexion afin d'optimiser votre utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

Pour garantir un fonctionnement optimal de cet appareil, nous vous recommandons de faire assurer sa maintenance par nos services techniques agréés.

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L bénéficient d'une garantie de 3 ans.

4. INTRODUCTION

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L offrent une solution très polyvalente pour la distribution de signaux vidéo, audio et de contrôle sur un réseau local (LAN). Ils peuvent être utilisés comme prolongateurs sur IP pour vidéo 4K, audio et KVM, dans de multiples configurations, telles que point à point, point à multipoint et multipoint à multipoint, ou comme dispositifs d'assemblage de murs d'images. Ils comprennent également des fonctions de contrôle par renvoi de signal USB, RS232 et IR, et peuvent être facilement configurés et gérés à l'aide d'EclerNet Manager, un logiciel utilitaire pour PC (puisqu'il s'agit de dispositifs compatibles), ou de l'interface Web.

Caractéristiques :

- Prolongateur HDMI UHD 4K sur IP/fibre
- Prolongateur USB2.0 sur IP
- Permet des distances de transmission allant jusqu'à 120 m sur un seul câble Cat. 5e/6
- Permet des rallonges par fibre optique allant jusqu'à 60 km (monomode)
- Accepte les entrées jusqu'à 3840x2160 à 60 Hz, YUV 4:2:0, et la sortie en 3840x2160 à 30 Hz
- Compatible HDCP 2.2 / HDCP1.4
- Prend en charge le renvoi IR large bande bidirectionnel (38 kHz-56 kHz)
- Prend en charge le renvoi des commandes RS-232 et Telnet
- Comprend une télécommande d'infrarouges/façade pour le canal d'identification de groupe, avec un afficheur à LED indiquant le groupe actuellement utilisé
- Prend en charge les formats Dolby True HD et DTS-HD Master Audio
- Prend en charge les formats vidéo 3D
- SPDIF 5.1 incorporé et non incorporé, et stéréo analogique G/D



- Prend en charge l'assemblage de murs d'images (la taille maximale est de 8x8)
- Installation facile sur des réseaux locaux (LAN) conformes aux normes Gigabit et IGMP
- Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE : Power over Ethernet) ou une alimentation 5 V-18 V externe

5. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Ensemble VEO-XTI2L

- 1 émetteur 4K sur IP
- 1 télécommande IR
- 1 câble d'émission IR
- 2 câbles de réception IR
- 1 connecteur Phoenix (Euroblock) pour l'extrémité du câble RS232
- 4 vis
- 2 équerres de montage amovibles
- 1 adaptateur d'alimentation CC 5 V avec broches internationales

Ensemble VEO-XRI2L

- 1 récepteur 4K sur IP
- 1 télécommande IR
- 1 câble d'émission IR
- 2 câbles de réception IR
- 1 connecteur Phoenix (Euroblock) pour l'extrémité du câble RS232
- 4 vis
- 2 équerres de montage amovibles
- 1 adaptateur d'alimentation CC 5 V avec broches internationales



6. DESCRIPTIONS DES FACES

6.1. Émetteur

6.1.1. Face avant



- 1. Non activé
- 2. Non activé
- 3. Voyant d'état audio analogique
- 4. Connecteur d'entrée ligne pour audio analogique
- 5. Connecteur IR-RX pour capteur IR
- 6. Connecteur IR-TX pour émetteur IR
- 7. Capteur IR pour télécommande
- 8. Port RS-232 full-duplex
- **9.** <u>Mode Program</u> : dans ce mode, le port RS-232 sert à contrôler l'unité, ce qui désactive le port IR-EXT</u>
- **10.** <u>Mode Normal</u> : dans ce mode, le port RS-232 agit comme un prolongateur de renvoi
- 11. Afficheur d'identifiant de groupe à LED
- **12.** Bouton de diminution d'identifiant de groupe
- 13. Bouton d'augmentation d'identifiant de groupe
- 14. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- 15. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- **16.** Bouton de sélection HDMI, S/PDIF ou audio analogique (la sélection audio par défaut est HDMI).



6.1.2. Face arrière



- 1. Bouton Reset de réinitialisation (pressez-le pendant 1 seconde pour réinitialiser l'appareil)
- 2. Voyant de connexion par fibre optique
- 3. Prise pour fibre optique SFP
- 4. Connecteur Cat. 5e/6
- 5. Port d'entrée HDMI
- 6. Entrée USB (type B)
- 7. Connecteur d'entrée CC 5 V
- 8. LED témoin d'alimentation



6.2. Récepteur

6.2.1. Face avant



- 1. Voyant d'état S/PDIF
- 2. Connecteur S/PDIF de sortie audio
- 3. Voyant d'état audio analogique
- 4. Connecteur de sortie ligne audio analogique
- 5. Connecteur IR-RX pour capteur IR
- 6. Connecteur IR-TX pour émetteur IR
- 7. Capteur IR pour télécommande
- **8.** Port RS-232 full-duplex
- **9.** <u>Program Mode</u> : dans ce mode, le port RS-232 sert à contrôler l'unité, ce qui désactive le port IR-EXT
- **10.** <u>Mode Normal</u> : dans ce mode, le port RS-232 agit comme un prolongateur de renvoi
- 11. Afficheur d'identifiant de groupe à LED
- **12.** Bouton de diminution d'identifiant de groupe
- 13. Bouton d'augmentation d'identifiant de groupe
- 14. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- 15. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- **16.** Bouton de sélection HDMI, S/PDIF ou audio analogique (la sélection audio par défaut est HDMI).



6.2.2. Face arrière



- **1.** Bouton Reset de réinitialisation (pressez-le pendant 1 seconde pour réinitialiser l'appareil)
- 2. Voyant de connexion par fibre optique
- 3. Prise pour fibre optique SFP
- 4. Connecteur Cat. 5e/6
- 5. Port de sortie HDMI
- 6. Entrée USB (type A)
- 7. Connecteur d'entrée CC 5 V
- 8. LED témoin d'alimentation

6.3. Connexions du capteur et de l'émetteur IR





6.4. Sélection de l'identifiant de groupe avec la télécommande

L'identifiant de groupe (ou Group ID) peut être sélectionné à l'aide de la télécommande IR fournie. Vous devez vous assurer que le capteur IR-Ext est connecté (voir le chapitre « <u>Contenu de l'emballage</u> »). La télécommande peut être utilisée pour changer l'identifiant de groupe, comme expliqué ci-dessous.



- Une fois le numéro de groupe à deux chiffres affiché, appuyez sur « + » ou « » pour sélectionner l'identifiant de groupe précédent ou suivant.
- Utilisez les touches numériques pour directement sélectionner l'identifiant de groupe souhaité. Par exemple, si vous devez sélectionner 01, appuyez sur « 0 », puis sur « 1 ».

Exemple :



6.5. Description des boutons de fonction

Émetteur		Récepteur		
Bouton un	Bouton deux	Bouton un	Bouton deux	
(Button 1)	(Button 2)	(Button 1)	(Button 2)	
Liaison	Mode	Liaison	Mode	
ON/OFF	vidéo/graphique	ON/OFF	vidéo/graphique	



Caractéristique	Description
Liaison	En appuyant sur ce bouton, vous pouvez activer ou désactiver le streaming vidéo. Lorsque le signal vidéo est désactivé, l'écran de veille indiquant l'état actuel réapparaît sur le moniteur de destination, jusqu'à ce que la transmission ne soit plus activée.
Mode vidéo/graphique	 L'utilisateur peut sélectionner le mode vidéo ou le mode graphique en appuyant sur ce bouton : Mode vidéo : la stabilité de la vidéo sera privilégiée par rapport à la bande passante et à la résolution, afin de garantir une lecture fluide Mode graphique : la meilleure expérience de visualisation sera assurée pour les flux à dominante graphique/textuelle Lorsque vous appuyez sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre, un texte apparaît au centre du moniteur de destination, en vert, indiquant le mode actif (« Graphic Mode » ou « Video mode »).

Note : le réglage des boutons est conservé dans la mémoire flash interne et rappelé après redémarrage.

6.6. Description du bouton de commande Audio

Émetteur

Le bouton « Audio » de l'émetteur VEO-XTI2L permet de sélectionner l'entrée ligne (« Line in »). Le signal audio externe sera incorporé au flux vidéo de l'entrée HDMI, écrasant tout signal audio pouvant originellement exister.

Récepteur

Le bouton « Audio » du récepteur VEO-XRI2L permet de choisir entre les sorties « Line out » et « SPDIF out », par lesquelles une copie du signal audio reçu de l'émetteur sera extraite. Dans les deux cas, le son du signal vidéo HDMI sera toujours présent dans le flux vidéo.



7. INSTALLATION ET CONFIGURATION

7.1. Démarrage

- 1. Vérifiez que l'alimentation électrique est débranchée.
- **2.** À l'aide de câbles HDMI, connectez l'émetteur à la source vidéo et le récepteur à un moniteur ou à un écran.
- **3.** Connectez les câbles USB entre l'émetteur et l'ordinateur et connectez les périphériques USB supplémentaires tels que souris USB, clavier USB et clé USB au récepteur.
- **4.** Connectez l'émetteur et le récepteur au commutateur (« switch ») Ethernet à l'aide d'un câble réseau.
- 5. Allumez et activez tous les appareils connectés.
- 6. Allumez l'émetteur, le récepteur ou le commutateur à PoE.
- **7.** Connectez le câble de rallonge IR à l'émetteur et le câble du récepteur IR au récepteur, pour la commande à distance.

7.2. Comment trouver l'adresse IP des appareils

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L ont la fonction « Auto IP » activée par défaut. Auto IP permet l'attribution automatique d'adresses IP lorsque plusieurs appareils sont connectés au même réseau. Le sous-réseau IP est par défaut <u>169.254.x.y</u>.

Pour connaître l'adresse IP de chaque appareil, il est recommandé de consulter les chapitres « <u>Comment trouver des appareils avec EclerNet Manager</u> » et « <u>Comment trouver des appareils avec Control Center</u> ».

Si vous n'avez pas de PC, il est également possible de trouver l'adresse IP grâce à la procédure suivante :



Récepteur

 Connectez la sortie HDMI du récepteur à un écran. Le récepteur affichera les informations d'adresse IP dans le coin inférieur droit du moniteur. L'adresse IP locale (« Local IP ») est l'adresse du récepteur.



Émetteur

 Connectez l'émetteur au récepteur, sans aucune source branchée à l'entrée HDMI. Puis, avec le récepteur connecté à un écran par sa sortie HDMI, sélectionnez le même identifiant de groupe pour les deux appareils à l'aide des boutons de face avant. Les informations d'adresse IP pour les deux appareils seront affichées dans le coin inférieur droit du moniteur. L'adresse IP locale (« Local IP ») est l'adresse du récepteur et l'adresse IP distante (« Remote IP ») est l'adresse de l'émetteur.





7.3. Exigences et recommandations pour l'utilisation d'un réseau vidéo IP VEO

Il est nécessaire d'utiliser des commutateurs gigabit prenant en charge les trames géantes (« jumbo frames ») (ou, à défaut, de pouvoir étendre la taille du paquet IP) et l'IGMP. Cela créera les conditions les plus appropriées à la fois pour les réseaux vidéo IP autonomes et pour les systèmes vidéo IP partageant le réseau avec d'autres flux de données.

Le débit de transmission typique généré par ces appareils est d'environ 300 Mbit/s, c'est pourquoi l'utilisation de réseaux dédiés ou VLAN est fortement recommandée. Vous devez vous assurer que la capacité de traitement du commutateur gigabit est supérieure à celle requise par le système VEO.

La bande passante mesurée montre le trafic vidéo dans une installation typique, fournissant à la fois la valeur moyenne et les variations de performance entre minimum et maximum (Mbit/s) dans le tableau ci-dessous :

Résolution vidéo	Niveau de qualité	Fréquence d'images maximale	Bande passante moyenne du réseau (Mbit/s)
3840x2160 (2160p30)	Auto	30	218 (146~268)
1920×1080 (1080p)	Auto	60	133 (80~210)
1280x720 (720p)	Auto	60	147 (112~177)
1600×1200 (UXGA)	Auto	60	81 (57~105)
1280×1024 (SXGA)	Auto	60	113 (79~150)
1024x768 (XGA)	Auto	60	81 (72~120)
800×600 (SVGA)	Auto	60	66 (49~82)
640×480 (VGA)	Auto	60	43 (29~56)



8. TOPOLOGIE ET CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Note : la connexion ou la déconnexion de câbles HDMI alors que les appareils VEO sont allumés peut entraîner des pertes de signal vidéo le temps qu'une connexion stable soit rétablie.

8.1. Connexion point à point



Quand le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont connectés comme simple rallonge dans une topologie point à point, aucune configuration n'est nécessaire. Les appareils ont un réglage « Auto IP » (169.254.x.x) par défaut et chaque émetteur envoie un flux vidéo <u>unicast</u> au récepteur correspondant quand le même identifiant de groupe est sélectionné. La connexion point à point est la connexion par défaut.

8.2. Connexions et fonctionnement point à multipoint



Lorsque le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont connectés en tant que système de distribution dans le cadre d'une connexion point à multipoint, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés en mode <u>multicast</u> (voir les chapitres « <u>Quelles sont les fonctions disponibles lors de l'emploi des appareils avec EclerNet Manager ? », « Configuration du mode de diffusion avec Control Center » et « <u>Casting Mode (Mode de diffusion</u>) » de ce manuel). Chaque récepteur doit être réglé sur le même identifiant de groupe que l'émetteur.</u>





8.3. Connexions et fonctionnement multipoint à multipoint

Quand le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont connectés en tant que système matriciel sur IP dans une configuration multipoint à multipoint, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés en mode <u>multicast</u>. Chaque récepteur peut décoder le flux correspondant à l'identifiant de groupe de l'émetteur souhaité.



8.4. Connexions pour applications interactives

Lorsqu'il est nécessaire de contrôler des contenus vidéo interactifs au moyen d'écrans tactiles, ou d'avoir des extensions KVM (clavier, souris, vidéo), les signaux USB doivent être prolongés, en plus des signaux vidéo. Reportez-vous au chapitre « <u>Renvoi des</u> <u>données USB par IP</u> » de ce manuel pour de plus amples instructions.



8.5. Mode mur d'images



Quand le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont utilisés en mode mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés en mode <u>multicast</u>. Chaque récepteur doit être réglé sur le même identifiant de groupe que l'émetteur, en suivant les instructions fournies dans les chapitres « <u>Configuration du mode mur d'images avec Control Center</u> » et « <u>Configuration du mode mur d'images avec l'interface Web</u> » de ce manuel.

Dans une structure de type mur d'images, les configurations ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

- Plus de 253 émetteurs
- Plus de 64 récepteurs (dimensions 8x8, 64x1, etc.)

Note : dans un réseau de classe C, le nombre total d'appareils VEO (émetteurs et récepteurs) ne peut pas dépasser 65000.



9. CONFIGURATION AVEC ECLERNET MANAGER

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L sont des appareils compatibles avec EclerNet Manager. Pour pouvoir commencer à travailler avec eux dans un projet, il suffit de disposer des dernières versions du logiciel de gestion et du firmware (micrologiciel interne) de ces appareils (à partir de la version v2.00r0). Une fois ceux-ci connectés au réseau de votre installation, comme décrit dans le chapitre « <u>Installation et configuration</u> », vous pouvez commencer le processus de configuration.

9.1. Comment trouver des appareils avec EclerNet Manager

Lancez le logiciel EclerNet Manager et sélectionnez la carte réseau correspondante. Ensuite, ouvrez l'onglet « Online and Unused Device List » (liste des appareils en ligne et inutilisés). Le logiciel va automatiquement détecter tous les appareils VEO-XTI2L et VEO-XRI2L présents sur le réseau et les répertorier dans la fenêtre en question.



Note : seuls les éléments qui n'appartiennent pas à un projet existant apparaîtront.

De cette façon, vous pouvez facilement découvrir l'adresse IP de à chaque équipement. Il est important de se rappeler que le processus de détection montrera tous les appareils connectés au réseau, qu'ils soient ou non dans la même plage de visibilité que l'ordinateur contrôleur. Toutefois, pour pouvoir les configurer et/ou les utiliser, il est essentiel que la carte réseau sélectionnée et ces appareils appartiennent au même domaine réseau.



Si vous devez modifier l'un des paramètres réseau des équipements détectés, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'élément sélectionné pour afficher le menu des actions et de choisir l'option « Network Configuration » (configuration du réseau), avec laquelle vous pouvez modifier les informations relatives à l'identifiant réseau.

File Edit UCP Server View Help
🚔 🖪 Explorer 📄 Design 🙀 Deploy
Project Explorer (192.168.1.13 - Local) - Groups free
Devices (1 groups)
Channels (1 groups)
User Control Panels (0 Panels)
Members 1
Online and Unused Device List
VEO-XRIZL 192.168.1.16 : 2210 Add to Project
VEO-XTI2L Activate Device Finder
Network Configuration
C C
Network Configuration 🛛 😵
Device "VEO-XRI2L"
Ethernet MAC 00-1A-96-FE-02-6A
IP Address 192.168.1.16
UDP Port 2210
IP Subnet Mask 255.255.255.0
IP Gateway 192.168.1.1
OK Cancel

Si l'un des équipements n'appartient pas au réseau, l'ordinateur contrôleur doit être configuré dans la plage réseau de l'appareil en question, et le processus doit être répété afin de ramener l'adresse IP de l'équipement dans la plage souhaitée.



9.2. Comment ajouter les VEO-XTI2I et VEO-XRI2L à un projet EclerNet Manager

Une fois que tous les appareils ont été détectés, ils peuvent être incorporés dans un projet EclerNet Manager en faisant simplement glisser chaque élément individuel dans l'une des zones de travail du logiciel, indiquées par un cadre vert.



Pour ajouter tous les éléments en une seule fois, utilisez la fonction « Add All to Project » (tout ajouter au projet).





Dès que ce processus est terminé, les appareils ajoutés apparaissent dans la fenêtre « Devices » (appareils) et disparaissent de la liste des appareils en ligne et inutilisés (« Online and Unused Device List »). Un indicateur vert apparaît si ces éléments sont prêts à être configurés et/ou utilisés.

File	Edit	UCP Serve	r View	Help			
		E Explor	er 📘	Design	🐻 De	ploy	
	- Pro	oject Explo	rer (192.	168.1.13	- Local)		
	V Dev	/ices				(1 gr	oups)
		All					(2)
		Constanting VI	O-XTI2L			VEO-XT	12L 🗖
		(management) VI	O-XRI2L			VEO-XR	12L 📮
	Characteristic	annels				(1 gr	oups)
	Use	r Control P	anels			(0 P	anels)
	On	line and U	nused De	vice List			



Si l'indicateur est rouge, vous devez en chercher la raison. La raison la plus probable est que cet équipement ne se trouve pas dans la même plage de réseau que l'ordinateur contrôleur.





9.3. Quelles sont les fonctions disponibles lors de l'emploi des appareils avec EclerNet Manager ?

Les appareils VEO-XTI2L et VEO-XRI2L permettent de contrôler différentes fonctions associées aux caractéristiques internes de chacun des équipements à contrôler :

9.3.1. Fonctions associées à l'émetteur VEO-XTI2L

Vous pourrez contrôler les paramètres suivants pour l'émetteur VEO-XTI2L :

- **CONFIG** : cette section vous permet de sélectionner le mode de transmission « Unicast » ou « Multicast ».
- **NETWORKING** : cette section ouvre la boîte de dialogue qui vous permet de modifier les informations réseau de l'appareil.
- **SETTINGS** : cette section vous permet de sélectionner le canal de transmission sur lequel fonctionnera l'émetteur.

VEO-XTI2L			FIRMWARE v2.00r1
			١G
Casting Mode MULTICAST		Ethernet MAC	00-1A-96-FE-01-51
		IP Address	192.168.1.14
		UDP Port	2210
		Subnet Mask	255.255.255.0
		Gateway	192.168.1.1
SETTINGS			
Channel Selection 3	¢		



9.3.2. Fonctions associées au récepteur VEO-XRI2L

Vous pourrez contrôler les paramètres suivants pour le récepteur VEO-XRI2L :

VEO-XRI2I				FIRMWARE v2.00r1
CONFIG				NG
Casting Mode	MULTICAST		Ethernet MAC	00-1A-96-FE-02-6A
Video Wall in Use	2x2		IP Address	192.168.1.16
Video Wall Position	1x1		UDP Port	2210
Rotation	0		Subnet Mask	255.255.255.0
			Gateway	192.168.1.1
SETTINGS				
Channel Selection	3	¢		
Video Out Mute				

 CONFIG : cette section vous permet de sélectionner le mode de transmission « Unicast » ou « Multicast » d'une part, et le mode de fonctionnement « Videowall » (mur d'images) d'autre part. En outre, vous pouvez définir et ajuster les dimensions et la disposition d'une image après activation.

e : VEO-XRI2L	VEO-XRI2L Device Config	uration 🛛
)-XRI2L	Device "VEO-XRI2	L"
Casting Mode	MULTICAST 🗢	
VIDEO WALL ROWS NUMBER	2 🗢	
VIDEO WALL COLUMNS NUMBER	2 🗢	
VIDEO WALL ROW POSITION	1 💠	
VIDEO WALL COLUMN POSITION	1 \$	
ROTATION ANGLE (DEG)	0 \$	
	Unit: 0.1 mm	
OUTSIDE WIDTH (OW)		OW
OUTSIDE HEIGHT (OH)	1	₹
WIDTH OF VISIBLE AREA (VW)	1	ин он
HEIGHT OF VISIBLE AREA (VH)	1	۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰
	l	Jnit: 0.1mm
	OK Can	cel



- **NETWORKING** : cette section ouvre la boîte de dialogue qui vous permet de modifier les informations réseau de l'appareil.
- SETTINGS :
 - **Channel Selection** : ce paramètre vous permet de sélectionner le canal de transmission sur lequel le récepteur fonctionnera.
 - Video Out Mute : cette fonction vous permet d'activer/désactiver le signal vidéo de sortie sur le récepteur.

<u>9.3.3. Comment ajouter des fonctions de contrôle à un panneau de commande par l'utilisateur (UCP – User Control Panel)</u>

Ces fonctions peuvent être intégrées aux panneaux de commande par l'utilisateur (UCP). Vous devez d'abord créer ou importer un panneau. Après ajout des boutons pertinents, double-cliquez pour afficher la boîte de dialogue où chaque fonction peut être assignée.





Il est également possible d'ajouter des boutons Net String, afin de faire fonctionner ces appareils à l'aide de commandes de contrôle. Cette opération est décrite dans le document « <u>Ecler VEO-XTI2L and VEO-XRI2L TCP-IP Control Manual FR</u> » (manuel de contrôle par TCP-IP des VEO-XTI2L et VEO-XRI2L Ecler) associé à ce mode d'emploi.

10. CONFIGURATION AVEC VEO XTI2L - XRI2L CONTROL CENTER

Si le firmware d'un des appareils est antérieur à la version 2.00r0, il n'est pas compatible avec EclerNet Manager. Dans ce cas, le seul moyen existant pour gérer l'équipement sera le logiciel utilitaire VEO-XTI2L - XRI2L Control Center pour PC. Une fois le logiciel installé, assurez-vous que le PC et les appareils VEO sont dans le même domaine réseau. Pour vérifier l'adresse IP des appareils, reportez-vous au chapitre « <u>Comment trouver l'adresse</u> <u>IP des appareils</u> ».

10.1. Comment trouver des appareils avec Control Center

Lancez le logiciel et la page de détection d'appareil s'affichera. Cliquez sur le bouton « Scan » pour lancer la recherche des appareils actifs sur le réseau, et trouver leur adresse IP. Par défaut, les émetteurs et les récepteurs sont configurés en mode « Unicast » et « Auto IP ».

Scan	Upgrade		actory Default	Reboot Apply	Video Wall Bezel and Gap Compensation(Unit: 0.1mm)
Stan	opgrade		actory beraut	Арру	OW: 0 OH: 0
Davies Info					VW: 0 VH: 0
Version:	Hostname I	D:	Lan Status:	MAC Address:	Wall Size and Position Layout Vertical Monitor Count: 5
x		Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count: 5
[P	Hostname ID	Multicast	🖱 Unicast	IP Multicast IP OSI	0_0 0_1 0_2 0_3 0_4
		Multicast IP:			
		IP Mode			2_0 2_1 2_2 2_3 2_4
		🗇 Auto IP 🛛 🔅) DHCP 🔘 Static		4_0 4_1 4_2 4_3 4_4
		IP Address:			Preference
		Subnet Mask:			Stretch Type: Rt In
		Default Gateway:			



Scan Upg	Factory Default	Reboot Apply	OW: 0 OH: 0
			VW: 0 VH: 0
Hostname ID: 00	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout Vertical Monitor Count: 5
TX	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count: 5
IP Hostname ID 169.254.852 00	Multicast Multicast Multicast P: 225.0.100.0	IP Multicast IP OSI 169.254.5.9 225.0.100.0 0	0_0 0_1 0_2 0_3 0_1 1_0 1_1 1_2 1_3 1_2
	IP Mode		
	Auto IP O DHCP O Static		4.0 4.1 4.2 4.3 4.
	IP Address: 169 254 8 52 Subnet Mask: 255 255 0 0		Preference Stretch Type: Fit in
	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1		Clockwise Rotate: 0

Pour modifier les paramètres, tels que l'adresse IP, l'identifiant d'hôte, le mode de diffusion ou le mode IP, il suffit de sélectionner l'appareil à configurer et de saisir les données requises. Cette page vous permet également de faire redémarrer (« Reboot ») l'appareil sélectionné ou de rétablir ses réglages d'usine à distance (« Factory Default »).

Vous devez cliquer sur « Apply » (appliquer) après avoir effectué les modifications.

10.2. Configuration du mode de diffusion avec Control Center

Pour composer un mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés avec le même identifiant de groupe (IP multicast).

Dans une configuration multipoint à multipoint, matricielle ou mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être réglés en mode multicast. Vous devez changer le mode de diffusion de unicast en multicast, comme représenté ci-dessous, et cliquer sur « Apply » (appliquer) pour valider la nouvelle configuration.

scan	Upgrade	Factory Default	Reboot	Video Wal Bezel and Gap Compensation(Unit: 0. Imm) OW: 0 OH: 0
Device Info Version:	Hostname ID:	Lan Status:	MAC Address:	VW: 0 VH: 0 Wall Size and Position Layout
TX	Casting Mode		EV.	Vertical Monitor Count: 5
IP Hostn	ame ID Multicast IP	st 💿 Unicast : 🔹 🔹	IP Multicast IP O	G 0_0 0_1 0_2 0_3 0_4 1_0 1_1 1_2 1_3 1_4
	IP Mode	O DHCD O Static		2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
	IP Address:			4_0 4_1 4_2 4_3 4_4 Preference
	Subnet Mask:	· · · · ·		Stretch Type: Fit In
	Default Gateway			Show OSD



10.3. Configuration du mode mur d'images avec Control Center

Pour composer un mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés avec le même identifiant de groupe (IP multicast).

L'identifiant de groupe de chaque appareil peut être sélectionné par logiciel. Chacun correspond à une adresse IP multicast, comme représenté ci-dessous.

Scan	Upgrade	Factory Default	Reboot Apply	CW/: 0 CH: 0
Device Info Version:	Hostname ID:	Lan Status:	MAC Address:	VW: 0 VH: 0 Wall Size and Position Layout
				Vertical Monitor Count: 5
тх	Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count: 5
IP Host	IP Mode IP Mode IP Address: Subnet Mask: Default Gateward:	t Unicast	IP Multicast IP OSI	0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 1.0 1.1 1.2 1.3 3.4 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Preference StrethType: <u>FitIn •</u> Codwise Rotate: 0 •

Le nombre de moniteurs verticaux (« Vertical Monitor Count ») et le nombre de moniteurs horizontaux (« Horizontal Monitor Count ») doivent être modifiés en fonction de la taille de mur d'images souhaitée.

Exemple : pour un mur vidéo 2x2, les deux premiers champs de « Wall size and Position Layout » (taille du mur et position des écrans) seront réglés sur « 2 », comme ci-dessous :

Scan	Factory Default	Reboot	Bezel and Gap Compensation(Unit: 0.1mm)
			W: 0 VH: 0
Hostname ID: 01	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout Vertical Monitor Count: 2
x	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count:
IP Hostname ID	Multicast O Unicast	IP Multicast IP OSI	
169.254.8.52 01	Multicast IP: 225,0,100,1 💌		1.0 1.1
	IP Node @ Auto JP ① DHCP ① Static		
	IP Address: 169 . 254 . 8 . 52		Preference
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0		Stretch Type: Fit In
	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1	-	



Activer la fonction d'affichage à l'écran en cochant « Show OSD » permet d'attribuer un numéro OSD à chaque écran et de l'y afficher. C'est une fonction utile pour identifier chaque récepteur et moniteur.

Scan	Upgrade	Eactory Defail		leboot /	Bezel and Ge	xp Compensation(Unit	: 0. 1mm)
3.61	opgrade	Taciony Default			OW: 0	OH:	0
					VW: 0	VH:	0
Version:	Hostname ID:	Lan St	atus:	MAC Address:	Wall Size and Vertical Mo	1 Position Layout nitor Count: [2	•
x	Castin	ig Mode	RX		Horizontal	Monitor Count: 2	•
P	Hostname ID	Multicast O Ur Multicast IP:	vicast IP	Multicast IP	• OSI 0_0	0_1 1_1	
	IP Mot	de					
	O	Auto IP 💿 DHCP) Static				
	IP Ad	idress:			Preference		
	Subn	et Mask:			Stretch Typ Clockwise F	xe: Fit In	-
	Defau	ult Gateway:					

Vous devez faire glisser et déposer le numéro d'OSD reçu sur la position correspondante dans le mur d'images, comme indiqué ci-dessous :

Scan	Factory Default	Reboot Apply	OW: 0 OH: 0
Device Info			VW: 0 VH: 0
Hostname ID: 00	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout
			Vertical Monitor Count: 2
тх	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count: 2
IP Hostname ID	Multicast O Unicast	IP Multicast IP OSI	
169.254.8.52 00		169.254.5.9 225.0.100.0 0	0_0 0_1
	Multicast IP: 225.0.100.0 -	169.254.5.16 225.0.100.1 1	10 11
		169.254.5.25 225.0.100.2 2	
	IP Mode	169.254.5.41 225.0.100.3 3	
	Auto IP O DHCP O Static		
	IP Address: 169 . 254 . 8 . 52		Preference
	Subnet Masle: 255 . 255 . 0 . 0		Stretch Type: Fit In
			Clockwise Rotate: 0
	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1	21	

Pressez « Apply » (appliquer) pour valider.



11. CONFIGURATION AVEC L'INTERFACE WEB

Les appareils VEO peuvent également être configurés au moyen de leur propre interface Web intégrée, en saisissant simplement l'adresse IP de l'appareil dans un navigateur Web (Google Chrome recommandé).

Reportez-vous au chapitre « <u>Comment trouver l'adresse IP des appareils</u> » pour trouver l'adresse IP de l'appareil, et assurez-vous que la carte réseau de votre PC est configurée dans le même domaine réseau que les appareils VEO.

Une fois que vous avez ouvert la page Web, elle affiche 4 onglets de configuration : System (système), Video Wall (mur d'images), Network (réseau) et Functions (fonctions).

11.1. Configuration des paramètres du système

11.1.1. Informations sur le firmware et mise à jour

L'onglet « System » comprend la section « Version Information » qui affiche la version du firmware ainsi que des informations relatives au produit. Si vous avez besoin d'une mise à jour du firmware, veuillez contacter l'assistance technique d'Ecler.

ys	tem Video Wall Network Functions
•	Version Information:
	Tue, 10 Nov 2015 15:55:59 +0800 3213775516 204056 u-boot_c.bin 1342515585 3087744 uuImage 1037350415 13568000 initrd2m A6.1.1 Build 2030
×	Update Firmware:
Þ	Utilities:
	Statistics:



11.1.2. Utilities (Utilitaires)

L'onglet « Utilities » vous permet de restaurer les réglages d'usine par défaut (« Factory Default ») de l'appareil ou de le faire redémarrer (« Reboot ») à distance. Il est également possible d'y tester les commandes API grâce à la console pour ligne de commande API (« Console API Command »).

Update Firmware:			
Utilities:			
Commands			
Factory Default	Reboot		
Console ADI Con	mand		
	iniana		
			Apply
Output			



11.1.3. Statistics (Statistiques)

Cet onglet affiche plus d'informations, telles que l'état de l'équipement, les paramètres réseau et des informations concernant la résolution et la synchronisation vidéo.

Version Information:	
Update Firmware:	
Utilities:	
Statistics:	
State Machine	
State: s_search	
Network	
ID (Host Name): 82CA8D853D73	
IP Address: 169.254.6.167	
Subnet Mask: 255.255.0.0	
Default Gateway: 169.254.0.254	
MAC Address: 82CA8D853D73	
Casting Mode: Unicast Mode	
Link Status: on	
Link Mode: 1G	
~	
Video	
Local Video Output:	
attached_n	
Video liming information:	
timing=[34] 640x480p@60Hz H- V- type=RGB	
HDCP=n (D1sable)	
color depth=0	



11.2. Configuration du mode mur d'images avec l'interface Web

11.2.1. Procédure de configuration de base

La configuration du mur d'images se divise en « Basic Setup » (configuration de base) et « Advanced Setup » (configuration avancée). Dans « Basic Setup », vous trouverez les principaux paramètres de configuration du mur d'images. Cette page permet de régler la taille du mur d'images (l'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur la même taille), la position des écrans, la compensation des cadres d'écran et la rotation ou l'étirement de l'image.

Vous devez sélectionner « This » au bas de la page pour que vos réglages affectent l'appareil actuel. Il est possible de contrôler plusieurs appareils à partir d'une même page en sélectionnant l'adresse OSD/IP correspondante comme expliqué ci-dessous.

Bezel and Gap Co	ompensation				
ow:					
1				······································	
OH:				Ŧ	
1				<	
vw:				¥	
1		H+	w 		
VH:				<u> </u>	
1		UNIT: 0.1mm		-	
Vortical Monitor Co 1 Horizontal Monitor 1 Row Position: 0 Column Position: 0	vunt:	Hernin Persol	trontal Monitor Count -	■ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Preferences		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
Stretch Type:	Fit In	-]			
Clockwise Rotate:	0	•			
pply To: "This" devic	e connected b	y your browser			
This	- Appl	v			



11.2.2. Bezel and Gap Compensation (compensation des cadres d'écran) :

Dimensions de l'écran (largeur et hauteur intérieures et extérieures)

- **OW** : largeur extérieure
- **OH** : hauteur extérieure
- VW : largeur d'affichage
- VH : hauteur d'affichage
- **1.** La largeur d'affichage doit être inférieure à la largeur extérieure et la hauteur d'affichage doit être inférieure à la hauteur extérieure.
- **2.** Si l'installateur n'a pas besoin d'utiliser ces paramètres, toutes les valeurs peuvent simplement être réglées sur 1.
- 3. L'unité est de 0,1 mm et la valeur doit être un nombre entier.





11.2.3. Wall Size and Position Layout (taille du mur et disposition des écrans)

Vous devez sélectionner le nombre de moniteurs verticaux et/ou horizontaux, la position des lignes et la position des colonnes. Le nombre de moniteurs horizontaux et verticaux doit être indiqué, et il doit être compris entre 1 et 8.







0		Horizontal Monitor Count	
1	•		Ŧ
Horizontal M	onitor Count:		ļ
1	•]		fertical
Row Position	-1		Monite
0	÷	· · · ·	# Cou
Column Posit	ion:		
0	•	UNIT: Panet	T
0			
1			
2			
4	-		
5			
6			
1	1	•	
8			
10		T .	
10			

11.2.4. Preferences (Préférences)

Sélectionnez l'option d'étirement vidéo (Stretch Type) et de rotation dans le sens horaire (Clockwise Rotate). L'image peut tenir dans l'écran (« Fit In »), ou être étirée (« Stretch Out ») et tournée de 180 ou 270 degrés.

Stretch Type:	Fit In 🔻	
Clockwise Rotate:	Fit In Stretch Out	
Preferences Stretch Type:	Fit In 🔹	



11.2.5. Apply To (appliquer à)

- All (tous) : configure tous les émetteurs et récepteurs du même groupe IP.
- This (local) : configure l'appareil actuel (dont l'adresse IP est indiquée dans le navigateur Web).
- Hosts ou Clients (hôtes ou clients) : sélectionne l'émetteur ou le récepteur que vous souhaitez configurer à partir de la page Web utilisée.

	12		
Stretch Type:	Fit In	\checkmark	
kwise Rotate:	0	~	
wise Rotate:	0		

Apply To: "All" device(s) in the list

• Show OSD (afficher les menus à l'écran) :

Cochez cette case pour afficher en temps réel le numéro OSD spécifique du récepteur sur l'écran connecté.

Stretten Type.	Fit In		•		
Clockwise Rotate:	0		•		
Apply To: "This" devi	ce connecto	ed by your	browser		
		Contract of Contract			
This	•	Apply			
This Show OSD	•	Арріу			



11.2.6. Configuration avancée

Cette section permet d'effectuer d'autres ajustements fins. Avant d'accéder à la configuration avancée (« Advanced Setup »), effectuez la configuration de base (« Basic Setup »), en définissant et en confirmant la disposition et la taille du mur d'images.

vanced Setup:	
Step 1: Choose Control Target	
Show OSD	
Step 2: Control Options	
Reset to Basic Setup:	
	Reset
Stretch Type:	
PK IR ·	Apply
Clockwise Rotate:	_
0 *	Apply
Screen Layout (Rew x Column):	Apply
Row Position:	
0 *	Apply
Column Position:	Apply
Horizoatal Shift:	Apply
Vertical Shift:	_
Lto. Come o	Apply
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	
0	Apply
Vertical Scale Up (N pixels/row_count):	
0	Apply
Console API Command:	
	Apply



Si par exemple un mur d'images 3x5 est nécessaire, une fois la configuration de base appliquée, la configuration avancée aura d'abord l'aspect ci-dessous. Vous pouvez apporter des modifications à un groupe d'écrans en sélectionnant simplement les appareils concernés.

Vertical Mo	nitor Count:	ka Karistatal Magiar Court
3	•	
Horizontal	Monitor Count:	
5	•	. en
Row Positio	n:	
0	÷	a cou
Column Pos	ition:	1
0	-	UNIT: Panel



En cas d'erreur dans les réglages, le bouton « Reset » ramène tous les paramètres avancés à leur valeur par défaut.

Reset to Basic Setup:		
	Reset	



Le décalage et la mise à l'échelle de la vidéo peuvent être réglés à l'aide des paramètres suivants :

Vertical Shift:	Apply
	Dougle in
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	Apply

Horizontal Shift (décalage horizontal) : règle le décalage horizontal de la vidéo, à gauche (Left) ou à droite (Right).



Vertical Shift (décalage vertical) : règle le décalage vertical de la vidéo, en haut (Up) ou en bas (Down).





Horizontal Scale Up (mise à l'échelle horizontale) : agrandissement horizontal de la vidéo.



Vertical Scale Up (mise à l'échelle verticale) : agrandissement vertical de la vidéo.





11.3. Configuration des paramètres réseau

La page « Network » (réseau) permet de régler les paramètres réseau et le mode de diffusion (« Casting Mode ») pour chaque appareil.

IP Mode:	Auto IP DHCP	Static	
	-		
IP Address:	169.254.6.167		
Subnet Mask:	255.255.0.0		
Default Gateway:	169.254.0.254		
Casting Mode			

11.3.1. Auto IP

Auto IP (réglé par défaut) attribue automatiquement des adresses IP si plusieurs appareils sont connectés au même réseau. Le sous-réseau IP est réglé par défaut sur 169.254.x.y. Les deux derniers numéros sont générés aléatoirement dans la plage prédéfinie.

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	169.254.6.167			
Subnet Mask:	255.255.0.0			
Default Gateway:	169.254.0.254			



<u>11.3.2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou « protocole de configuration</u> <u>dynamique des hôtes »)</u>

Si vous utilisez un commutateur réseau ou un réseau local (LAN) sur lequel un serveur DHCP est activé, il attribuera automatiquement une adresse IP unique à chaque appareil.

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	(From DHCP Se	rver)		
Subnet Mask:	(From DHCP Se	rver)		
)efault Gateway:	(From DHCP Se	rver)		

Reportez-vous aux instructions du chapitre « <u>Comment trouver l'adresse IP des</u> <u>appareils</u> » pour trouver l'adresse IP attribuée à chaque appareil.



11.3.3. Configuration d'une adresse IP statique

Lorsque des adresses IP statiques sont nécessaires, vous devez établir manuellement l'adresse IP de chaque appareil. Une fois l'adresse fournie par « Auto IP » trouvée, vous pouvez accéder à la page Web de configuration en tapant simplement l'adresse de l'appareil dans un navigateur Web. Le PC contrôleur doit se trouver dans le même domaine réseau que les produits VEO.

La configuration IP peut être modifiée à l'aide de la page Web intégrée :

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	192.168.0.50			
Subnet Mask:	255.255.255.0	j		
Default Gateway:	192.168.0.1			

Après avoir modifié les paramètres Ethernet par défaut, cliquez sur le bouton « Apply » (appliquer).



11.3.4. Casting Mode (mode de diffusion)

Sélectionnez le mode de diffusion en fonction de l'application pour laquelle le prolongateur est utilisé :

- **Multicast :** requis pour les applications de diffusion, les structures matricielles ou les murs d'images point à multipoint et multipoint à multipoint
- Unicast : requis pour les applications de prolongation point à point

Madelanast	Universit				
Mulucast	Unicast				
Auto select	USB operation mo	de per casting n	node (recomn	nanded)	
					196.96
					Apply

« Auto select USB operation mode per casting mode » (sélection automatique du mode de fonctionnement USB par mode de diffusion) permet que le comportement du renvoi USB change en fonction du mode de diffusion sélectionné.



11.4. Configuration des fonctions d'exploitation

La page « Functions » (fonctions) vous permet de configurer la sortie vidéo, le mode de prolongation USB et la transmission de commandes série par IP (« Serial over IP »), tant pour l'émetteur que pour le récepteur.

La page du récepteur ressemblera à ceci :

Video	over IP
₹ Enab	le Video over IP
🕈 Enab	le Video Wall
Copy	EDID from this Video Output {Default disabled under multicast mode}
Scaler	Output Mode: Pass-Through
Timeou	t for Detecting Video Lost: 10 seconds •
	Арріу
USB o	ver IP
Z Enab	le USB over IP
Operati	on Mode:
0 A	uto select mode (Recommanded, choose per network casting mode)
© A	ctive on link (Unicast network's default mode) ctive per request (Multicast network's default mode)
Compa	ability Mode:
₩ K	/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)



11.4.1. Réglage du mode de sortie vidéo pour le récepteur

- Enable Video over IP : cochez cette case pour activer la prolongation vidéo sur IP.
- Enable Video Wall : cochez cette option pour activer la fonction d'assemblage d'un mur d'images.
- Copy EDID from this Video Output : cette fonction vous permet de copier les données EDID de sortie et de les transmettre à l'émetteur. Elle est limitée au mode unicast.
- Scaler Output Mode : sélectionne le mode de sortie pour la mise à l'échelle souhaitée. Sélectionnez « Customize » (personnaliser) et saisissez 8 valeurs hexadécimales pour un plus grand choix de résolutions de sortie vidéo et de fréquences de rafraîchissement.

Par exemple :

- **1.** 8000004 : HD 720p60
- **2.** 81000061 : WXGA 1366x768 à 60 Hz
- **3.** 81000040 : WXGA+ 1440x900 à 60 Hz
- 4. 81000051 : WUXGA 1920x1200 à 60 Hz
- 5. 8100003C : SXGA+ 1400x1050 à 60 Hz etc.

Timeout for Detecting Video Lost : définissez la temporisation de l'arrêt de la vidéo en sortie une fois la perte du signal HDMI de l'émetteur détectée. La détection de la perte du signal vidéo dépendra tout d'abord de l'activation ou non de la fonction « Turn off screen on video lost » (éteindre l'écran en cas de perte de la vidéo). Les modes de fonctionnement sont les suivants :

Timeout for Detecting Video Lost:	10 seconds -
[Iurn off screen on video lost	
	Apply



 Non activée : si cette case n'est pas cochée, la temporisation saisie pour le paramètre « Timeout for Detecting Video Lost » définira l'intervalle de temps séparant le moment où la vidéo n'est plus détectée et celui où l'écran d'information du VEO-XRI2L apparaît.



 Activée : si cette case est cochée, la temporisation saisie pour le paramètre « Timeout for Detecting Video Lost » se comportera comme dans la situation précédente. Toutefois, dans ce cas, l'écran d'information du récepteur ne reviendra pas, mais un avertissement indiquant qu'aucun signal n'est détecté apparaîtra sur chaque écran.





En cas de réglage sur « Never Timeout », la dernière image vidéo avant la perte du signal vidéo sera conservée indéfiniment, jusqu'à ce qu'un autre flux vidéo soit détecté ou que l'on fasse redémarrer l'émetteur.



11.4.2. Réglage du mode de sortie scalaire pour l'émetteur

En page « Functions » de l'émetteur, vous pouvez sélectionner la vitesse de transmission maximale pour la transmission générée.

Il est possible de régler la vitesse de transmission sur une valeur comprise entre 10 et 200 Mbit/s avec une option « Best Effort » qui optimise la vitesse de transmission en fonction de l'entrée vidéo.

11.4.3. Renvoi des données USB par IP (« USB over IP »)

Cette section vous permet de sélectionner les options de renvoi USB.

- Enable USB over IP : cochez cette option pour activer le mode de renvoi USB par IP.
- **Operation Mode** (mode de fonctionnement) :
 - **Auto select mode** : sélectionne automatiquement « Active on link » ou « Active per request » en fonction du mode de diffusion.
 - Active on link : transmission USB de l'émetteur au récepteur. Recommandé pour les configurations unicast.
 - Active per request : si plusieurs terminaux KVM contrôlent un ordinateur, la liaison USB sera activée sur demande (« per request »). Recommandé pour les configurations multicast.



• **Compatibility Mode (mode de compatibilité) :** cochez cette option afin d'activer les optimisations pour clavier et souris USB.

leco	comman	nded, c	hoose p	er netw	ork cas	ting me	ode)			
ast	t netwo	ork's de	efault m	ode)						
Mu	ulticast	t netwo	rk's def	ault mo	de)					
ck	when	mouse,	/keyboa	ard/touc	h pane	l not w	orking	as ex	epecte	d)
									Apply	
										Apply

- Serial over IP (transmission de commandes série par IP)
 - Type 2 : vous permet de prolonger une communication RS-232 fullduplex entre l'émetteur et le récepteur lorsque le sélecteur RS-232 des appareils est réglé sur Normal. D'autres options sont réservées. Une fois l'option Type 2 sélectionnée, il sera possible de régler les paramètres typiques de communication série tels que la vitesse de transmission, les bits de données, de parité et d'arrêt.
 - Type 2 guest mode : permet aux VEO-XTI2L et VEOXRI2L de servir de traducteurs pour les communications TCP/IP et RS-232. Pour ce faire, vous devez créer une connexion TCP/IP en utilisant l'adresse IP de l'appareil et le port 6752. Une fois la connexion établie, les commandes envoyées par TCP/IP sont transmises de façon transparente par le port série de l'appareil VEO.

n. For advanced usage.)
tion.)
4
•
1
3



12. CONNEXION PAR FIBRE OPTIQUE

Lorsque des distances de prolongation supérieures aux 100 m auxquels se limite l'Ethernet standard sont nécessaires, une liaison par fibre optique peut remplacer la liaison par fils de cuivre Cat. 5e/6. La liaison par fibre optique permet d'atteindre des distances allant jusqu'à 2 km ou 60 km, selon le mode de fibre employé (multimode ou monomode). Pour ce faire, les appareils VEO prennent en charge les modules émetteurs-récepteurs SFP standard de 3,125 Gbit/s (non fournis).

Il suffit d'insérer le module émetteur-récepteur SFP dans la prise SFP pour que l'appareil VEO soit prêt à la connexion par fibre optique. Une fois la fibre optique connectée et la liaison active, la LED de connexion correspondante clignote pour indiquer son bon fonctionnement.

Note : les connexions par fibre optique et fils de cuivre peuvent être activées en même temps, mais une seule fonctionne à la fois. Le mode de connexion qui a été activé en premier a priorité. En cas de déconnexion de la source primaire, la source secondaire prend immédiatement le relais comme liaison primaire du réseau, sans que cela n'affecte la transmission.

13. RÉINITIALISATION D'USINE

Pour ces appareils VEO, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine en utilisant VEO-XTI2L-XRI2L Control Center (voir le chapitre « <u>Configuration avec VEO-XTI2L-XRI2L Control Center</u> ») ou la page Web (voir le chapitre « <u>Configuration avec l'interface Web</u> »).

Si l'adresse IP est inconnue, basculez le sélecteur de mode de fonctionnement sur Program, connectez une interface RS-232 (115200, 8 N 1) et envoyez la commande suivante :

/ # Imparam g MY_IP

suivie des caractères CR et LF.

Note : après une réinitialisation d'usine, le réglage d'adresse IP revient sur « Auto IP ». L'adresse IP reviendra dans la plage « 169.254.x.y ».



14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Resolution	3840X2160@30HZ
	3840X2160@60Hz (4:2:0) supported and converted to 3840X2160@30Hz,
	1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i
Video connectors	HDMI 1.4 with thread lock
HDCP	2.2 Compliant
Network requirements	Accordance with IGMP and Jumbo Frames
Network transmission bit rate	Up to 300Mbps
Video latency	1 to 3 frames depending on network conditions
Network connectors	RJ45 with LED indication and SFP receptacle
Default IP	Auto IP (239.254.x.y)
PoE power operation	802.3af
Transmission distance	Up to 120m. (via CATx) in point-to-point topology; Up to 100m when connected to standard Ethernet devices; Up to 60Km via single mode fiber; Up to 2Km via multimode fiber;
Audio formats	LPCM 2.0, Dolby True HD, DTS-HD Master audio
Sampling rate	192 kHz
Bit depth	24-bit
Analog audio connectors	3.5mm stereo minijack
Digital audio connectors	S/PDIF Toslink
IR bandwidth supported	38 -56 KHz
USB ports	TX: USB 2.0 Keyboard / Mouse 1 x USB type B
	RX: USB 2.0 Keyboard / Mouse 2 x USB type A



RS-232 Connector	3 pins Phoenix
Operating temperature	0°C - 50°C / 32°F - 122°F
Humidity	5 - 90% RH (non-condensing)
Energy consumption	3 W MAX (TX y RX)
Input supply	AC100~240V 50/60Hz Output: DC 5V/1A
Dimensions A x A x P	26mm x 170mm x 109mm (1.02" x 6.69" x 4.29") (TX y RX)
Weight	470g (1,036 lbs.)





Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se réserve le droit d'apporter à la conception ou à la fabrication de ce produit des modifications ou améliorations qui peuvent affecter ses caractéristiques.

Pour les questions techniques, veuillez contacter votre revendeur, votre distributeur ou remplir le formulaire de contact sur notre site web, dans la rubrique <u>Support / Technical requests</u>.

Motors, 166-168 08038 Barcelone - Espagne - (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com